DENON

AVサラウンドアンプ

AVC-4320

取扱説明書

安全にお使いいただくために一必ずお守りください。

お買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 お読みになった後は後日お役に立つこともありますので、必ず保存してください。

ご使用になる前に6 ~ 13
簡単セットアップと操作のしかた14~22
接続のしかた23~30
基本操作のしかた31~55
応用操作のしかた56~64
より詳細なセットアップのしかた 165~80
より詳細なセットアップのしかた 281~91
その他について92~111

総目次

ご使用になる前に
安全上のご注意6~9
取り扱い上のご注意9
付属品について10
リモコンについて
乾電池の入れかた11
リモコンの使いかた11
各部の名前について
フロントパネル12
ディスプレイ12
リアパネル13
リモコン13

簡単セットアップと操作のしかた	
簡単セットアップの流れ	14
スピーカーシステムのレイアウトについて	
基本的なシステムレイアウト	14
スピーカーシステムの接続のしかた	15
DVDプレーヤーとモニター (テレビ)の	
接続のしかた	16
オートセットアップ/Room EQ機能について	17
セットアップマイクを接続する	18
システムセットアップの前に	
オートセットアップをおこなう	19
パワーアンプの割り当ての変更	19
初期測定19	、20
スピーカーシステムの測定	20
測定結果とメモリーについて	21
エラーメッセージについて	22
DVDソフトをサラウンド再生する	22


接続のしかた	
接続ケーブルの表示	23
ビデオコンバージョン機能について	24
アナログビデオ信号からHDMIへの	
アップコンバージョン機能について	24
アナログビデオ信号をHDMIに変換する場合の	
ビデオ機器の接続	
TVチューナーの接続	
DBSチューナーの接続	
外部入力 (EXT. IN) 端子の接続	
CDプレーヤーの接続	
レコードプレーヤーの接続	
ビデオカメラ、ゲーム機の接続	
ビデオデッキの接続	
DVDレコーダーの接続	
プレンコーターまたはMDレコーターの接続	
DENON LINKの接続	
HDMI 端子付きビデオ機器の接続	
コントロール用端子の接続	
PRE OUT端子の接続	
電源コードの接続	
电//小司 1 ▽/]女// ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	00
基本操作のしかた	

再生のしかた	
リモコン操作のしかた	.31
入力ソースを再生する	.31
外部入力ソースを再生する	.32
一時的に音を消す(ミューティング)	.32
ヘッドホンで音を聴く	.32
今聴いている音に好きな映像を組み合わせる	
サラウンドスピーカーを切り替える	.33
今再生しているプログラムソースなどを確認する	.33
入力モードについて33、	34
Room EQを選択する	.34
サラウンド再生のしかた	
ソースに対する再生モードについて	.35
より高音質な再生のしかた	.36
ドルビーデジタルモード、DTSサラウンドモードで	
音を聴く(デジタル入力のみ)36、	37

ナイトモードで台を聴く3	7
AACサラウンドモードで音を聴く	
(デジタル入力のみ)3	9
ドルビープロロジック IIx (プロロジック II)モードで	
音を聴く40、4	1
DTS NEO: 6モードで音を聴く41、4	2
ユーザーモード機能について4	
DENONオリジナルサラウンドについて	
各サラウンドモードとその特長4	3
DSPサラウンドシミュレーションのしかた44、4	
トーンコントロールの設定4	
チャンネルレベルの調節4	-5
フェーダー機能について4	6
iPodの再生のしかた	
iPodを接続する4	7
音楽を聴く4	8
静止画像やビデオを見る	
(スライドショー/ビデオ機能があるiPodのみ)4	9
iPodのはずしかた4	9
ネットワークオーディオの使いかた	
インターネットラジオ機能4	9
ミュージックサーバー4	9
必要なシステム49、5	
インターネットラジオを聴く5	1
インターネットラジオ局をプリセット(登録)する5	2
インターネットラジオ局をお気に入りに	
登録する52、5	3
キャラクターサーチ (頭文字で検索をする)5	
ラジオステーションリストのアップデイトのしかた5	3
パソコン(ミュージックサーバー)に保存された	
音楽ファイルを再生する53、5	4
ブラウザを使用して本機を操作する	
(ウェブコントロール)5	4
USB大容量記憶装置(USBメモリー)を	
再生する54、5	5

(このページは4ページの内容と同じです。)

システムセットアップメニュー



総目次

ご使用になる前に
安全上のご注意6~9
取り扱い上のご注意9
付属品について10
リモコンについて
乾電池の入れかた11
リモコンの使いかた11
各部の名前について
フロントパネル12
ディスプレイ12
リアパネル13
リモコン13

簡単セットアップと操作のしかた	
簡単セットアップの流れ	14
スピーカーシステムのレイアウトについて	
基本的なシステムレイアウト	14
スピーカーシステムの接続のしかた	15
DVDプレーヤーとモニター(テレビ)の	
接続のしかた	16
オートセットアップ/Room EQ機能について	17
セットアップマイクを接続する	18
システムセットアップの前に	18
オートセットアップをおこなう	19
パワーアンプの割り当ての変更	19
初期測定	19、20
スピーカーシステムの測定	20
測定結果とメモリーについて	21
エラーメッセージについて	22
DVDソフトをサラウンド再生する	22

接続のしかた	
接続ケーブルの表示	23
ビデオコンバージョン機能について	24
アナログビデオ信号からHDMIへの	
アップコンバージョン機能について	24
アナログビデオ信号をHDMIに変換する場合の	
ビデオ機器の接続	_
TVチューナーの接続	
DBSチューナーの接続	25
外部入力(EXT. IN)端子の接続	
CDプレーヤーの接続	
レコードプレーヤーの接続	
ビデオカメラ、ゲーム機の接続	
ビデオデッキの接続	
DVDレコーダーの接続	
CDレコーダーまたはMDレコーダーの接続	
テープデッキの接続	
DENON LINKの接続	
HDMI 端子付きビデオ機器の接続	
コントロール用端子の接続	
PRE OUT端子の接続	
電源コードの接続	30

再生のしかた	
リモコン操作のしかた	31
入力ソースを再生する	31
外部入力ソースを再生する	32
一時的に音を消す(ミューティング)	32
ヘッドホンで音を聴く	
今聴いている音に好きな映像を組み合わせる	
サラウンドスピーカーを切り替える	.33
今再生しているプログラムソースなどを確認する	.33
入力モードについて33、	34
Room EQを選択する	34
サラウンド再生のしかた	
ソースに対する再生モードについて	35
より高音質な再生のしかた	.36
ドルビーデジタルモード、DTSサラウンドモードで	
音を聴く(デジタル入力のみ)36、	37

基本操作のしかた

ナイトモードで音を聴く37	•
AACサラウンドモードで音を聴く	
(デジタル入力のみ)39	,
ドルビープロロジック ${ m II}$ x(プロロジック ${ m II}$)モードで	
音を聴く40、41	
DTS NEO: 6モードで音を聴く41、42	
ユーザーモード機能について42	
DENONオリジナルサラウンドについて	
各サラウンドモードとその特長43	,
DSPサラウンドシミュレーションのしかた44、45	
トーンコントロールの設定45	
チャンネルレベルの調節45	
フェーダー機能について46	,
iPodの再生のしかた	
iPodを接続する47	
音楽を聴く48	
静止画像やビデオを見る	
(スライドショー/ビデオ機能があるiPodのみ)49	
iPodのはずしかた49	
ネットワークオーディオの使いかた	
インターネットラジオ機能49	
ミュージックサーバー49	
必要なシステム49、50	,
インターネットラジオを聴く51	
インターネットラジオ局をプリセット (登録)する52	
インターネットラジオ局をお気に入りに	
登録する52、53	,
キャラクターサーチ(頭文字で検索をする)53	,
ラジオステーションリストのアップデイトのしかた53	,
パソコン(ミュージックサーバー)に保存された	
音楽ファイルを再生する53、54	
ブラウザを使用して本機を操作する	
(ウェブコントロール)54	
USB大容量記憶装置(USBメモリー)を	
再生する54、55	

(このページは2ページの内容と同じです。)

応用操作のしかた

リモコンの操作のしかた	
DENON製オーディオ機器の操作のしかた50	
プリセットメモリーについて	
プリセットメモリーした機器の操作のしかた58	8、59
学習機能について	60
システムコールについて60	0、61
パンチスルーについて	
バックライト点灯時間の設定	
明るさの設定	61
リモコン機能の初期化	
学習機能の初期化	62
システムコールの初期化	62
パンチスルーの初期化	62
全設定の初期化	62
その他の操作のしかたおよび機能について	
スーパーオーディオCDの再生のしかた	63
録音/録画のしかた (REC OUTモード)	64
ラストファンクションメモリーについて	64
マイコンを初期化する	64

より詳細なセットアップのしかた 1
システムセットアップメニューの進めかた65
オンスクリーンディスプレイと
ディスプレイ表示について66
音声入力に関する設定
デジタル入力の設定67
DENON LINKの設定67
外部入力 (EXT. IN) 端子の設定67
iPodの入力の設定68
入力ソース間の再生レベルの補正68
入力ソース名の変更69
映像に関する設定
HDMI入力の設定
コンポーネント (D端子、Y・PB / CB・PR / CR)
ビデオ入力の設定70
ビデオコンバートの設定71
HDMIコンバート出力の設定71、72
オーディオディレイの調整72 オンスクリーンディスプレイ(OSD)の設定72、73
オフスグリーフティスフレイ(OSD)の設定/2、/3 音声再生に関する設定
2チャンネルのダイレクトモードおよび
ステレオモードの設定73
ドルビーデジタルダウンミックスの設定74
オートサラウンドモードの設定74
マニュアルイコライザーの設定74、75
バイリンガルモードの設定76
その他の設定のしかた
パワーアンプの割り当ての変更76、77
音量の設定77
トリガーアウトの設定77、78
ディスプレイの設定78
iPodの充電の設定78
セットアップ内容の保護79
ネットワークに関する設定(ネットワークセットアップ)
IP Address (IPアドレス) の設定79
Proxy(プロキシ)の設定80
その他のネットワークの設定80

より詳細なセットアップのしかた2

スピーカーに関する設定のしかた		
スピーカーの種類・有り無しの設定	.81、	82
サブウーハーモードの設定		.82
スピーカーの距離の設定		.83
チャンネルレベルの設定	.84、	85
クロスオーバー周波数の設定		.85
クロスオーバー周波数の個別チャンネルごとの設	淀	.86
各サラウンドモードのサラウンドスピーカーの選	聲択	.86
その他の設定のしかた		
Room EQの設定		.87
ダイレクトモード時のイコライザーの設定		.87
マイク入力ジャックの選択		.88
オートセットアップのパラメーターの確認と再設	淀	.88
システムセットアップの内容と初期設定について	.89 ~	91

その他について

故障かな?と思ったら	92、93
スピーカーのセッティングについて	94 ~ 97
サラウンドについて	97 ~ 107
映像入力信号とモニター出力の関係	108、109
保証とサービスについて	110
主な仕様	111
プリセットコード一覧表	巻末

ご使用になる前に

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 その絵表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

【絵表示の例】



△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

安全上お守りいただきたいこと

万一異常が発生したら、電源プラグをすぐに抜く



電源プラグを コンセント から抜け 煙が出ている、変なにおいがする、異常な音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理をご依頼ください。

お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。

水が入ったり、濡らしたりしないように



雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特に ご注意ください。

火災・感電の原因となります。

ご使用は正しい電源電圧で



表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

内部に異物を入れない



通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだり しないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。



敬生 声口 つづき

安全上お守りいただきたいこと





電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



電源コードが傷んだら、すぐに販売店に交換をご依頼ください。

キャビネット (裏ぶた)を外したり、 改造したりしない



内部には電圧の高い部分がありますので、 触ると感電の原因となります。内部の点 検・調整・修理は販売店にご依頼くださ い。

この機器を改造しないでください。火災・ 感電の原因となります。

ACアウトレットのご使用は表示供給電力内で 接続する装置の消費電力の合計が表示供給



接続する装置の消費電力の合計が表示供給 電力を超えないようにしてください。火災 の原因となります。

また供給電力内であっても、電源を入れたときに大電流の流れる機器(電熱器具・ヘアードライヤー・電磁調理器など)は接続しないでください。

雷が鳴り出したら



電源プラグには触れないでください。 感電の原因となります。

乾電池は充電しない



電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの 原因となります。

落としたり、キャビネットを破損した場合は



まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

取り扱いについて

風呂・シャワー室では使用しない





水場での 使用禁止

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・ 薬品や水などが入った容器を置かない



こぼれたり、中に入った場合、火災・感電 の原因となります。

この機器の上に小さな金属物を置かない



万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。


⚠ 注意

安全上お守りいただきたいこと

付属の電源コードを使用する



他の機器の電源コードを本機に使用しない でください。





電流容量などの違いにより火災・感電の原 因になることがあります。

電源コードは確実に接続し、 束ねたまま使用しない



電源コードを接続するときは接続口に確実 に差し込んでください。差し込みが不完全 な場合、火災・感電の原因となることがあ ります。



また、電源コードは束ねたまま使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近付けない



コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原 因となることがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない



感電の原因となることがあります。



安全上お守りいただきたいこと

電源プラグを抜くときは



電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



電池を交換する場合は



極性表示に注意し、表示通りに正しく入れ てください。間違えますと電池の破裂・液 漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する 原因となることがあります。指定以外の電 池は使用しないでください。また新しい電 池と古い電池を混ぜて使用しないでくださ い。電池の破裂・液漏れにより、火災・け がや周囲を汚損する原因となることがあり ます。





テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器などの機器を接続する場合は、電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。また接続は指定のケーブルを使用してください。指定以外のケーブルを使用したり、ケーブルを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。

電源を入れる前には音量を最小にする



突然大きな音が出て聴力障害などの原因と なることがあります。

ヘッドホンを使用するときは、

音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

置き場所について

次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。



調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるようなところ

湿気やほこりの多いところ 直射日光の当たるところや暖房器具の近 くなど高温になるところ

不安定な場所に置かない



ぐらついた台の上や傾いたところなど不安 定な場所に置かないでください。落ちたり 倒れたりして、けがの原因となることがあ ります。

壁や他の機器から少し離して設置する



壁から少し離して据え付けてください。また放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して置いてください。ラックなどに入れるときは、機器の天面や背面から少し隙間をあけてください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

取り扱いについて

通風孔をふさがない



内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部 や底部などに通風孔が開けてあります。次 のような使いかたはしないでください。内 部に熱がこもり、火災の原因となることが あります。

あお向けや横倒し、逆さまにする

押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通しの悪い狭い場所に押し込む

テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団の上 に置いて使用する

この機器に乗ったり、ぶら下がったりしない



特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意 ください。倒れたり、壊れたりして、けが の原因となることがあります。

重いものをのせない



機器の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

移動させる場合は



まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続ケーブルなど外部の接続ケーブルを外してからおこなってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



この機器の上にテレビなどを載せたまま移動しないでください。倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。

⚠注意 つづき

使わないときは

長期間の外出・旅行の場合は



安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。

お手入れについて

お手入れの際は



安全のため電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。 感電の原因となることがあります。

5年に一度は内部の掃除を



販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと 火災や故障の原因となることがあります。 特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこな うと、より効果的です。

なお、内部の掃除費用については販売店な どにご相談ください。

取り扱い上のご注意


設置の際のご注意

本機やマイコンを搭載した電子機器をチューナーやテレビと同時に使用する場合、チューナー・テレビの音声や映像に雑音や画面の乱れが生じることがあります。このような場合には次の点に注意してください。

本機をチューナーやテレビからできるだけ離してください。 チューナーやテレビのアンテナ線を本機の電源コードおよ び入出力などの接続コードから離して設置してください。 特に室内アンテナや300 フィーダー線をご使用の場合に 起こりやすいので、屋外アンテナおよび75 同軸ケーブ ルのご使用をおすすめします。



放熱のため、本機の天面、後面および 両側面と壁や他の AV機器などとは十分離して設置してください。(下図参照)



その他のご注意

入力端子に機器を接続していない状態で入力の切り替えをおこなうと、クリックノイズが発生することがあります。このような場合には、主音量調節つまみを絞るか、 入力端子に機器を接続してください。

電源ボタンをスタンバイにしても一部の回路は通電していますので、外出やご旅行の場合は必ず電源スイッチをOFFにするか、電源プラグをコンセントから抜いてください。

プリアウト端子およびスピーカー端子には、ミューティング回路が組み込まれています。このため、電源投入後数秒間は出力信号が大幅に減衰されます。この動作時に音量を調節しますと、ミューティング終了後非常に大きな出力となりますので、音量調節は必ずミューティング終了後におこなってください。

本機の近くで携帯電話を使用すると、雑音(ノイズ)が 入ることがあります。携帯電話は本機から離れた位置で お使いください。

説明のためのイラストは、実際の機器と異なる場合があります。


取扱説明書を保存してください。

この取扱説明書をお読みになった後は、保証書とともに 大切に保存してください。また、裏表紙の記入欄に必要 事項を記入しておくと便利です。 **《ご使用になる前に》**

お手入れについて

キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは、 柔らかい布を使用して軽く拭き取ってください。 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってくだ さい。

ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが 本機に付着すると、変質したり変色することがあります ので使用しないでください。



使わないときは

ふだん使わないとき 電源ボタンを押して、スタンバイ状態 にしてください。

外出やご旅行の場合には、必ず電源スイッチをOFFにするか、電源プラグをコンセントから抜いてください。



移動させるとき 衝撃を与えないでください。 必ず電源プラグをコンセントから抜い て、接続コードを外したことを確認し てからおこなってください。



付属品について

本体とは別に下記の付属品がついています。ご使用の前にご確認ください。



ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。

隣り近所への配慮(おもいやり)を十分に いたしましょう。

ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で 小さくも大きくもなります。 特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になる のも一つの方法です。

お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

リモコンについて

付属のリモコン(RC-1024)は本機の操作だけでなく、DENON製リモコン対応のコンポーネント製品を操作することができます。また、他メーカーのリモコンのコントロール信号を学習・記憶する機能を備えていますので、DENON製品以外のリモコン対応機器を操作することができます。(『全音 56~60ページ)

乾電池の入れかた

矢印のように押して引き上げます。



単3形アルカリ乾電池(2本)をそれぞれ乾電池収納部の表示通りに入れてください。



裏ぶたを元通りにしてください。



乾電池についてのご注意

リモコンには単3形アルカリ乾電池をご使用ください。 1年経っていなくてもリモコンを本機の近くで操作して 本機が動作しないときは、新しい乾電池と交換してく ださい。(付属の乾電池は動作確認用です。早めに新し い乾電池と交換してください。)

乾電池を入れるときは、リモコンの乾電池収納部の表示通りに⊕側・⊖側を合わせて正しく入れてください。 破損・液漏れの恐れがありますので、

新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。

違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。 乾電池をショートさせたり、分解や加熱、または火に 投入したりしないでください。

万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納 部内についた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を 入れてください。

乾電池を交換するときはあらかじめ交換用の乾電池を 用意し、できるだけ速やかに交換してください。


乾電池を約30秒以上外したままにすると、学習されているリモコン信号が消去されることがあります。

リモコンの使いかた

リモコンは図のようにリモコン受光部に向けてご使用ください。

直線距離では約7m離れたところまで使用できますが、障害物があったり、リモコン受光部に向いていないと受信距離は短くなります。

リモコン受光部を基準にして左右30°までの範囲で操作できます。



ご注意


リモコン受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たっているとリモコンが動作しにくくなります。

本機とリモコンの操作ボタンを同時に押さないでください。誤動作の原因となります。

各部の名前について

フロントパネル

各部のはたらきなど、詳しい説明については()内のページを参照してください。



	電源ボタン(ON/STANDBY)(18) 電源表示(18) 電源スイッチ (_ON/ _OFF)
	(18, 64)
4	ヘッドホンジャック (PHONES)(33)
5	V.AUX入力端子 (V.AUX INPUT)
	(27)
6	セットアップマイクジャック
	(SETUP MIC)(18)
7	ユーザーモード1ボタン
	(USER MODE1)(42)
8	ユーザーモード2ボタン
	(USER MODE2)(42)
9	ユーザーモード3ボタン
	(USER MODE3)(42)
10	主音量調節つまみ
	(MASTER VOLUME)(32)
11	主音量表示(32)
_	ディスプレイ


13 MultEQ XT表示(35)

14 ナイトモード表示(37)
15 リモコン受光部(11)
16 入力ファンクション切り替えつまみ
(FUNCTION)(31)
17 ソース切り替えボタン
(SOURCE)(31)
18 録音出力切り替えボタン
(REC SELECT)(63)
19 ビデオセレクトボタン
(VIDEO SELECT)(33)
20 ナイトボタン(NIGHT)(37)
<u>[21]</u> ルームイコライザーボタン
(ROOM EQ)(34)
22 ピュアダイレクトボタン
(PURE DIRECT)(36)
23 ダイレクト/ステレオボタン
(DIRECT/STEREO)(36)
24 スタンダードボタン
(STANDARD)(36)

25 DSPシミュレーションボタン
(DSP SIMULATION)(44)
26 チャンネルセレクト/エンターボタン
(CH SEL/ENTER)(19, 45)
27 サラウンドパラメーターボタン
(SURROUND PARAMETER)(37)
28 USBコネクタ(54)
29 iPodコネクタ(47)
30 ステータスボタン (STATUS)(33)

31 カーソルボタン(19) 32 システムセットアップボタン
(SYSTEM SETUP)(19)
33 外部入力ボタン(EXT.IN)(32)
34 アナログボタン (ANALOG)
(33) 35 入力モード切り替えボタン
(INPUT MODE)(32)

ディスプレイ



1 入力信号表示

入力信号に合わせてそれぞれの表示が 点灯します。

- ② 入力信号チャンネル表示 入力されたソースに含まれる音声チャンネルが点灯します。 デジタル信号入力時に点灯します。
- インフォメーションディスプレイ 入力ソース名、サラウンドモードおよび設定値などを表示します。
- 4 出力信号チャンネル表示 本機から出力可能な音声チャンネルが 点灯します。
- 5 スピーカー表示 各サラウンドモードのサラウンドスピーカーの設定に合わせて点灯します。


6 主音量表示

音量レベルまたはシステムセットアップ時の項目No. を表示します。

- REC OUT表示 REC OUTモードを選んでいる場合に点 灯します。(SOURCEが選ばれている 場合は消灯します。)
- B DENON LINK表示 DENON LINK接続で再生しているとき に点灯します。
- 9 AL24表示 デジタル(PCM)信号入力時にPURE DIRECT、DIRECT、STEREO、 MULTI CH PURE DIRECT、MULTI CH DIRECTまたはMULTI CH IN モー ドを選んだ場合に点灯します。
- 10 入力モード表示 入力モードに合わせてそれぞれの表示 が点灯します。

《ご使用になる前に》

リアパネル




1	デジ	タル音声端	子		
	(光	OPTICAL	/同軸	COAXIAL)
				(10	6)
2	アナ	ログ音声端	子	(10	6)
3	PRE	OUT端子		(30	0)
4	アー	ス端子(SIO	GNAL G	ND)(20	6)
5	TRIC	GER OUT	端子	(29	9)
6	スピ	ーカー端子		(1	5)
7	ACT	プウトレット		(30	0)
$\overline{}$					

8 電源入力端子(30)

9 コンポーネント/D5ビデオ端子
(16)
10 ビデオ/Sビデオ端子(16)
II RS-232C端子(29)
12 EXT.IN端子(26)
13 DENON LINK端子(28)
14 HDMI端子(28、29)
15 iPodコネクタ(47)
16 ETHERNET端子(50)

リモコン

各部のはたらきなど、詳しい説明については()内のページを参照してください。




リモコンの「バックライト点灯時間の設定」について(『全子 61ページ) (工場出荷時は10秒に設定されています。)

簡単セットアップと操作のしかた

簡単セットアップをおこなうことで、あなたのお部屋のリスニング環境に適したサラウン ド再生をおこなうことができます。

本機の性能を発揮する上でも、オートセットアップ機能を使用して音場の設定をおこなうことをお勧めします。


オートセットアップ/Room EQ機能を使用しないで手動による音場の設定をおこなう場合には、81~86ページを参照してください。



スピーカーシステムのレイアウトについて


基本的なシステムレイアウト


スピーカーシステム(8台)とテレビを組み合わせた基本的なシステムレイアウトの例です。



サラウンドスピーカー切り替え機能とは

2系統のサラウンドスピーカー(A、B)を切り替えて使用することにより、ソースごとに異なる最適な音場を創り出す機能です。各スピーカーのON/OFF(Aのみ、Bのみ、A+B)は各サラウンドモードごとに記憶し、サラウンドモードとともに瞬時に呼び出すことができます。





Bのみを使用

SB: サラウンドバックスピーカー

スピーカーシステムの接続のしかた

スピーカー端子とスピーカーシステムは、 必ず同じ極性(⊕と⊕、⊖と⊖)を接続 してください。

ご注意

接続の際、スピーカーケーブルの芯線 が端子からはみだして他の端子に接触 しないようにしてください。またスピ ーカーケーブルの芯線どうし、および 芯線がリアパネルやねじに接触しない ようにご注意ください。


通電中は絶対にスピーカー端子に触れな いでください。感電する場合があります。

スピーカーのインピーダンスについて フロント、センターおよびサラウンドバッ ク用スピーカーは、インピーダンスが6~ 16 のスピーカーをご使用ください。 サラウンド用スピーカーシステムAまたは Bのどちらか一方を使用する場合は、イン ピーダンスが6~16 のスピーカーをご 使用ください。

サラウンド用スピーカー2組(A+B)を 同時に使用する場合は、インピーダンスが 8~16 のスピーカーをご使用ください。

スピーカーインピーダンスのご注意 指定されたインピーダンス以下のスピー カー(例えばスピーカーインピーダンス が4 など)を使用して、長時間にわたり 大音量で再生したりすると、極端な温度 上昇などにより保護回路が動作すること があります。保護回路が動作すると、ス ピーカー出力は遮断されますので、電源 コードを抜いてください。本機が冷える のを待って、周囲の通風状態を良くして から、もう一度電源コードを挿入して電 源を入れ直してください。

スピーカーケーブルの接続



スピーカー端子を左に回し て、ゆるめます。

芯線をよくねじるか端末処理を /してください。

> ケーブルの芯線を差し込み ます。

右に回して端子を締めます。

バナナプラグの接続



保護回路について

本機には高速プロテクター回路が内蔵さ れています。これはパワーアンプの出力 が誤って短絡された際に大電流が流れた り、本機の周囲の温度が異常に高くなっ たり、または長時間にわたり、本機を大 出力で使用した際の極端な温度上昇など が発生した場合に、スピーカーを保護す るためのものです。

保護回路が動作すると、スピーカー出力 は遮断され、電源表示が点滅します。こ のような場合は、電源コードを抜いてか らスピーカーケーブルや入力ケーブルの 配線に異常がないかを確認してください。 また、本機の温度が極端に上がっている 場合は本機が冷えるのを待ち、周囲の通 風状態を良くしてから、もう一度電源コ ードを挿入して、本機の電源を入れ直し てください。

配線や本機の周囲の通風に問題がないの にも関わらず、保護回路が動作してしま う場合は、本機が故障していることも考 えられますので、電源を切った上で、弊 社お客様相談窓口または修理相談窓口に ご連絡ください。


接続のしかた

本機は下図のように2組のサラウンドスピーカー(A+B)とサラウンドバックスピーカー を接続して10台のスピーカーを使用したサラウンド再生をお楽しみいただけます。

本機のサラウンドバック用のパワーアンプは、フロントチャンネルに割り当ててフロント スピーカーをバイアンプ接続で再生することができます。詳しくは「パワーアンプの割り 当ての変更」(『2776ページ)をご覧ください。

接続の際は、スピーカーの取扱説明書も合わせてご覧ください。





スピーカー設置時のご注意


テレビまたはモニター受像機に近づけるとスピ ーカーの磁気により画面に色ズレが生じること があります。この場合は影響のない位置に離し 15 てください。

サラウンドバックスピーカーを1本で使用する場 合は、Lチャンネルを使って接続してください。

DVDプレーヤーとモニター(テレビ)の接続のしかた

DVDプレーヤーの映像信号は、HDMI、ビデオ、Sビデオ、D端子またはコンポーネントケーブルのいずれかで本機と接続します。(全てのケーブルを接続する必要はありません。) 詳しくは、「ビデオコンバージョン機能について」(『全 24ページ)をご覧ください。 デジタル音声を再生する場合は、75 ピンプラグケーブルまたは光伝送ケーブルのどちらかで接続します。光伝送ケーブルを使用する場合は、「デジタル入力の設定」(『全 67ページ)をおこなう必要があります。


ビデオディスクプレーヤーは、同じ方法でVDP端子に接続することができます。



コンポーネントビデオ(D)端子のご使用について


コンポーネントビデオ端子とD端子を同時に接続することはできません。接続する機器に合わせてどちらか片方を接続してください。

コンポーネントビデオモニターアウト1、2端子は両方同時に接続することができます。



本機の映像出力は、HDMI、ビデオ、Sビデオ、D端子またはコンポーネントケーブルのいずれかでモニター(TV)と接続します。

(全てのケーブルを接続する必要はありません。)



メモ

HDMI入力端子から音声信号が入力された場合だけ、HDMIモニターアウト端子から音声が 出力されます。

本機とDVDプレーヤーをHDMIケーブルを使用して接続する場合は、モニター(TV)との接続もHDMIケーブルを使用してください。

本機を通してHDMIまたはコンポーネントビデオ信号をご覧の場合、システムセットアップおよびリモコンの **ON SCREEN** ボタンの操作時にオンスクリーンディスプレイが表示されます。

テレビやモニターによってコンポーネントビデオ入力端子の表示が異なります。(PR、PB、Y / CR、CB、Y / R-Y、B-Y、Yなど) 詳しくはテレビやモニターに付属の取扱説明書をお読みください。

本機のD端子は、D1~D5 (480i、480p、1080i、720p、1080p)の映像端子に対応しています。

本機のコンポーネントビデオモニターアウト端子とモニタ - (TV)をコンポーネント (映像用75 ピンプラグ)ケーブルで接続した場合やD端子 - コンポーネント変換ケーブルを使用した場合、D端子から入力された解像度などの識別信号は出力されません。

オートセットアップ/Room EQ機能について

本機のオートセットアップ/Room FQ機能は、接続したス ッティングを自動でおこなうことができます。

リスナーが同時に視聴を楽しむ機会が多いホームシアター の、すべてのリスニングポイントに対して最適なリスニン グ環境を提供することを特長としています。

このために、まず、それぞれのスピーカーから発生される テストトーンをすべてのリスニングポイントにおいて付属 のセットアップマイクで測定します。これらのすべての測 定されたデータを独自の方法で解析することにより、リス ニングエリア内の音響特性を包括的に改善します。より良 い効果を得るために、測定は6ヵ所でおこないます。

右図のように、スピーカーに囲まれたリスニングエリア内 でセットアップマイクを順次移動し、測定をおこないます。 家族で映画や音楽を楽しまれる方は、家族の方が座る場所 にセットアップマイクを順次移動(図中"■"が設置ポ イントを表す)して測定を繰り返してください。【例 】 また、ホームシアターが少人数用であっても、リスニング ポイントの周囲を測定することにより、より効果的な補正 をおこなうことができます。【例】

本機のRoom EQ機能では『Audyssey』、『Front』および 『Flat』の3種類の補正カーブがあります。これらは一度オ ートセットアップを実行した後に選択可能となります。 各補正カーブの内容は以下のとおりです。

Audyssey: お部屋の音響特性を最適な環境に補正する

よう、すべてのスピーカーの周波数特性を

調整します。

: 各スピーカーの特性をフロントスピーカー Front

の特性に合わせます。

Flat : すべてのスピーカーの周波数特性を均一


(フラット)にします。

これはドルビーデジタル、DTS、DVDオー ディオ、スーパーオーディオCDのようなマ ルチチャンネル信号の音楽再生に適してい


ます。

メインリスニングポイント (*M) について ピーカーシステムやお部屋の音響特性を測定し、最適なセ メインリスニングポイントとは、もっとも頻繁にリスナーが 座る場所、または一人で視聴をおこなうときに座るポイント 本機が採用しているAudyssey MultEQ XT機能は、複数の をさします。本機の測定はこのポイントからはじめます。ス ピーカー距離の補正(Distance)については、このポイント を基準に設定します。

【例】





【例】






スピーカー距離の補正などオートセットアップ機能を使わ ずにスピーカーシステムの設定をおこなう場合は、81~ 86ページをご覧ください。






セットアップマイクを接続する

1 本機前面の **SETUP MIC** ジャックに付属のセットアップマイクを接続する。



セットアップマイクをカメラ用三脚などに取り付け、受音部を天井に向けた状態でリスニングルームのメインリスニングポイントに設置する。



セットアップマイクを設置する際は、セットアップマイクの受音部分の高さがリスニング時の耳の位置に合うように高さを調整してください。

必ず、最初はメインリスニングポイントに設置して測 定をスタートしてください。

測定中にマイクロホンとスピーカーの間、あるいはス ピーカーの近くに立たないでください。

マイクロホンとスピーカーの間に障害物を置かないでください。また、スピーカーはリスニングポジションに向けて設置してください。

ご注意

セットアップマイクは、測定が終わるまで絶対に抜かないでください。

測定をおこなった後にスピーカーの接続あるいはサブ ウーハーのボリウムを変更しないでください。

システムセットアップの前に

ご使用のサブウーハーにボリウム設定およびクロスオーバー 周波数設定機能がある場合

◀ サブウーハーの電源を入れる。

サブウーハーのボリウムを中央の位置に設定し、クロスオーバー周波数を『最大』またはLPFを『オフ』に設定する。

サブウーハーによってはスタンバイモード機能を搭載 している製品がありますが、それらの機能は必ずOFF にしてからオートセットアップをおこなってください。

2 テレビやプロジェクターなどのモニターの電源 を入れる。

3 POWER スイッチを押す。

_ ON :

電源表示が赤色に点灯します。

■ OFF:

電源表示は消灯します。

4 本体の **ON/STANDBY** ボタンまたはリモコンの **ON** ボタンを押す。

電源表示が緑色に点滅して、電源が入ります。

ON/STANDBY ボタンを押すと電源が入り、ディスプレイが点灯します。

ON/STANDBY ボタンを押してから音声が出力されるまで、数秒間かかります。これは電源ON/OFF時の雑音を防止するミューティング回路が内蔵されているためです。

5 AMP ボタンを押し "AMP" モードにする。

リモコンから操作する時のみおこなってください。 (**ご** 31ページ)

オートセットアップをおこなう

1

SYSTEM SETUP ボタンを押す。

System Setup Menu

OF1. Auto Setup/Room EQ
2. Speaker Setup
3. Audio Input Setup
4. Video Setup
5. Advanced Playback
6. Option Setup
7. Network Setup
Exit

2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して " Auto Setup / Room EQ " を選び、**ENTER** ボタンを押す。

1. Auto Setup/Room EQ

1. Auto Setup
2. Room EQ Setup
3. Direct Mode Setup
4. Mic Input Select

3 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Auto Setup" を選び、**ENTER** ボタンを押す。

1-1. Auto Setup

Please place microphone
at ear height at
main listening position.

Power Amp Assign

{Surround Back}

UPStart {
Cancel {

セットアップマイクが接続されていないときは "Connect Microphone"というメッセージが表示されますので、付属のセットアップマイクを接続してください。

本機のオンスクリーンディスプレイ機能は、高解像度のモニターTV用に設計されていますので、小さいキャラクター表示は小さい画面や低解像度のTVでは見にくい場合があります。 ヘッドホンを使用している場合は、System Setup Menu 画面は表示されません。

System Setup Menuが表示されているときに **SYSTEM SETUP** ボタンが押されると上位画面へ戻ります。

パワーアンプの割り当ての変更

本機のサラウンドバックのパワーアンプはご使用のスピーカーシステムに合わせて "Front "または "Front B"に割り当てることができます。

フロントスピーカーをバイアンプ接続でご使用になる場合は "Front"を設定してください。5.1chや7chのサラウンド再 生用のスピーカーシステムとは別に、2チャンネル(ステレオ)再生専用のスピーカーとしてご使用になる場合は "Front B"を選んでください。

CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Power Amp Assign "を選び、**CURSOR** △ ▷ ボタンを押して、パワーアンプをどのチャンネルに ("Surround Back", "Front" または "Front B") 割り当てるかを選ぶ。



"Front"または"Front B"を選んだ場合は、サラウンドバックチャンネルの測定はおこなわれません。

初期測定

この測定では暗騒音(お部屋の騒音) スピーカーの接続の 有無およびスピーカーの極性が自動的に判定されます。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Start "を選び、**CURSOR** ⊲ ボタンを押す。

初期測定が開始されます。



初期測定が終わり下記の画面が表示されます。




2 ENTER ボタンを押す。



3 ENTER ボタンを押して、第2画面に切り替える。

[第2画面]



4

確認が終了したら再度 ENTER ボタンを押す。

測定中のご注意

各スピーカーとセットアップマイクの間に障害物があると正しく測定できない場合がありますので、障害物がないことを確認してください。

測定中はスピーカーとセットアップマイクの間や近くに立たないように気を付けてください。

測定に悪影響を与えないためにも、エアコンや音の出る機器の電源は切り、できる限り静かな環境で測定を 実行してください。

測定中に本体またはリモコンで主音量を調節した場合 は、測定が中止されます。

∌ メモ

今後、この情報をもとに測定がおこなわれますので、測定 結果を確認してください。

もし、自分が接続した状態と異なる結果が出た場合や、エラーメッセージが表示された場合は、"Retry"を選び再度 測定をおこなってください。(エラーメッセージの詳細についてで 22ページ)


再測定後の結果も、自分が接続した状態と異なる結果が出た場合や再度エラーメッセージが表示された場合には、接続を間違えている可能性がありますので、必ず一度本機の電源を切ってからスピーカーの接続を確かめて、最初から測定をやり直してください。

スピーカーシステムの測定

この測定では『スピーカーの種類(Speaker Configuration)』、『スピーカーの距離(Distance)』、『チャンネルレベル(Channel Level)』、『クロスオーバー周波数(Crossover Frequency)』、および『Room EQ』が自動的に解析されます。最初にメインリスニングポイントを測定しますので、セットアップマイクの位置はそのまま動かさないでください。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "OK Start " を 選び、**CURSOR** ⊲ ボタンを押す。

1ポイント目 (メインリスニングポイント)の測定が開始されます。



メインリスニングポイントの測定が終わると下記の画 面が表示されます。



2 2ポイント目にセットアップマイクを設置、 CURSOR ◁ ボタンを押す。

2ポイント目の測定が開始されます。

マイクを設置する位置について(『全)17ページ) (メインリスニングポイントを測定するときと同様に、 マイクの受音部分の高さがリスニング時の耳の位置に 合うように設置してください。)



₹ 操作2、3を繰り返しおこなう。

メインリスニングポイントと、その周囲を合わせて6ヵ所の測定をおこなってください。

4 必要なポイント数を測定し終えたら **CURSOR** △ ▽ ボタンを押して "Calculate"を選び、**CURSOR** ⊲ ボタンを押す。

スピーカーシステムの解析がおこなわれます。



計算が終了すると測定結果の確認画面が表示されます。解析時間は接続されたスピーカーの数と測定ポイント数に依存します。接続するスピーカーの数と測定ポイントが多くなるほど、解析に要する時間は長くなります。測定ポイント数が6ヵ所以下でも測定を終了することができますが、より良い結果を得るためには6ヵ所の測定を推奨します。

ご注意

これ以降の測定は、初期測定でスピーカーが接続されていないと判定されたスピーカーからはテストトーンは出力されません。初期測定後、本測定をおこなうまでにスピーカーの接続を変更したり、サブウーハーのボリウムを変更したりしないでください。


測定結果とメモリーについて

自動測定が終了するとスピーカーシステムの測定結果の確認画面が表示されます。測定結果の内容を確認し記憶させてください。

イコライザー(Room EQ)のパラメーターの確認については、88ページをご覧ください。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して確認したい項目 を選び、**ENTER** ボタンを押す。


【例】スピーカーの種類・有り無しの確認画面



2 ENTER ボタンを押す。 第2画面が表示されます。

【例】スピーカーの種類・有り無しの確認画面

[第2画面]



~ 確認が終了したら ENTER ボタンを押す。

4 CURSOR △ ▽ ボタンを押して確認内容を記憶させるかどうか選ぶ。

Store:

イコライザーを含むすべてのパラメーターがメモリーされます。

Cancel:

オートセットアップの設定を取り消します。

1-1. Auto Setup

Speaker Config. Check
Distance Check
Channel Level Check
Crossover Freq. Check

D'Store 4

Cancel 4

5 "Store"を選んだ場合:

CURSOR ◁ボタンを押す。

メモリー完了後は自動的にAuto Setup / Room EQ

画面に切り替わります。

∌ メモ

セットアップマイクを使用して測定した場合、サブウーハーなどのフィルター内蔵スピーカーは、内部の電気的な遅延により実際の距離と異なる値が設定される場合があります。

ご注意

メモリー中は電源を切らないでください。

エラーメッセージについて

オートセットアップ/Room EQの測定をおこなったとき、スピーカーの配置や測定環境などのために自動測定を完了できなかった場合はエラー画面が表示されます。下記のエラー画面をご確認の上、該当する項目を設定して再度測定してください。なお、スピーカーの接続を確認する際には必ず電源を切ってからおこなってください。

例	原因	処 理
1-1. Auto Setup Caution! F (Front) R:None Retry (Cancel (適切な再生をおこなうために必要なスピーカーが検出されなかった場合 フロントLまたはフロントRスピーカーが正しく検出されなかった。 サラウンド(A)またはサラウンド(B)スピーカーの片方のチャンネルしか検出されなかった。 サラウンドバックスピーカーを1台のみ接続している場合に、Rチャンネルから検出された。 サラウンドバックまたはサラウンド(B)スピーカーが検出されて、サラウンド(A)スピーカーが検出されなかった。 複数のエラーが発生した場合は、CURSOR ◁ ▷ ボタンを使用して内容を確認してください。	該当するスピーカーが正しく接続されているか確認してください。
1-1. Auto Setup Caution T (Front) L:Phase B O Retry (Cancel (Skip (スピーカーの極性が逆に接続されている場合 複数のエラーが発生した場合は、 CURSOR ◁ ▷ ボタンを使 用して内容を確認してください。	該当するスピーカーの極性を確認してください。 スピーカーによっては正しく接続されていてもこの画面が表示される場合があります。このような場合には "Skip ◀ "を選んでください。
1-1. Auto Setup Caution! D'Ambient Noise is Too High or Level is Too Low Retry (Cancel (部屋の騒音が大きすぎて正確な測定をおこなうことができない場合 い場合 または、スピーカーやサブウーハ - から出力される音量が小 さすぎる場合	測定中は騒音を発生する機器の電源を切るか、遠ざけてください。 周囲が静かな時間帯にもう一度やり直してください。 スピーカーの配置や向きを確認してください。 サブウーハ - の音量を調節してください。
1-1. Auto Setup Caution! GMicrophone:None or Speaker:None Retry (Cancel (測定用マイクが接続されていない場合 または、すべてのスピーカーが検出されなかった場合	セットアップマイクジャックに付属のセットアップマイクを接続してください。 スピーカーの接続を確認してください。


DVDソフトをサラウンド再生する

- ◀ セットアップマイクを本体からはずす。
- 2 入力ソース "DVD"を選ぶ。
- 3 サラウンドモードを選ぶ。
- **4** DVDソフトの再生をする。
- 5 音量を調節する。

接続のしかた

接続ケーブルの表示

下図に示す接続ケーブル(別売り)を使用して、他の機器を接続してください。



ご注意

すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセント に差し込まないでください。

接続の際は、各機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

左右のチャンネルを確かめてから、正しくLとL、RとR を接続してください。

接続ケーブルと電源コードを一緒に束ねたり、電源トランスなど他の電気製品の近くに接続ケーブルを設置すると、ハムや雑音の原因となることがあります。

ご注意

ドルビーデジタルRF出力端子付きLDプレーヤーの 接続について

デジタル入力端子にLDプレーヤーのドルビーデジタルRF 出力端子を接続する場合は、市販のアダプターを使用してください。接続の際には、アダプターの取扱説明書も併せてご覧ください。

ビデオコンバージョン機能について

本機のモニター出力には映像信号のコンバージョン機能を 装備しています。

このため、再生機器と本機の映像入力端子との接続方法に 関わらず、本機のモニターアウト端子とモニター(テレビ) 間の接続方法については、より高品位な接続方法のケーブ ルを1本接続するだけで視聴できます。


アナログ映像信号の接続方法については、一般的に コンポーネントビデオ(D)端子

Sビデオ端子

ビデオ端子(黄)

の順で高品位な再生をおこなうことができます。

本機内部での映像信号の流れ



----: 480i/576iのとき

アナログビデオ信号からHDMIへのアップコ ンバージョン機能について

本機のアップコンバージョン機能は入力されたアナログビ デオ信号(コンポーネント-480i/576i、480p/576p、1080i、 720p: Sビデオおよびビデオ-480i/576i) をHDMIモニター 端子に出力することができます。

本機はHDMIモニターアウト端子に出力する解像度を選択 することができます。(『金71ページ)

モニターが対応している解像度は本機の STATUS ボタンや リモコンの ON SCREEN ボタンによって確認することがで きます。

HDMIまたはコンポーネントビデオ出力のオンスク リーンディスプレイ表示について

本機を通してHDMIまたはコンポーネントビデオ信号を ご覧の場合、システムセットアップおよびリモコンの ON SCREEN ボタンの操作時にオンスクリーンディスプ レイが表示されます。

本機にHDMIまたはコンポーネントビデオ信号のみが入 力されている場合、オンスクリーンディスプレイの文字 は映像信号に重ねて表示されません。



コンポーネントビデオ端子に入力された信号の解像度が 480i/576iのときは、ビデオおよびSビデオのモニターア ウト端子にダウンコンバートされます。

HDMI信号からコンポーネントビデオ信号、Sビデオ信号、 ビデオ信号へのダウンコンバートはできませんので、 HDMIモニターアウト端子を使用しない場合は、コンポー ネントビデオ、Sビデオまたはビデオ入力端子で再生機器 と接続してください。

ビデオコンバージョン機能を使用しない場合には、「ビデ オコンバートの設定」(『2771ページ)で "OFF"を選ん でください。


アナログビデオ信号からHDMIへのアップコンバージョン 機能を使用しない場合には、「HDMIコンバート出力の設定」 (CT 71ページ)で "OFF"を選んでください。

この場合はコンポーネントビデオ端子までのアップコンバ ージョン機能が動作します。

アナログビデオ信号をHDMIに変換する場合のビデオ機器の接続

本機はアナログビデオ信号からHDMIへのアップコンバージョン機能を搭載しています。 プレーヤーの映像信号は、ビデオ、Sビデオ、D端子またはコンポーネントケーブルのいず れかで接続します。

音声信号はHDMIモニターアウト端子からは出力されませんので、アナログまたはデジタル音声接続もおこなってください。デジタル音声を再生する場合は、「デジタル入力の設定」((変) 67ページ) をおこなう必要があります。






「HDMIコンバート出力の設定」($\mathbb{C}\widehat{p}$ 71ページ)で"Resolution"を"Through"に設定する場合は、480i/576iの入力解像度に対応したHDMIモニターをご使用ください。 ご使用になるモニター(TV)にHDMI端子が備わっていない場合は、ビデオ、Sビデオまたはコンポーネントビデオ(D)端子のいずれかを使用して接続してください。

_____ TVチューナーの接続

TVチューナーの映像信号は、ビデオ、Sビデオ、D端子またはコンポーネントケーブルのいずれかで接続します。


D端子用ケーブルを使用する場合は「コンポーネントビデオ入力の設定」(© 70ページ) をおこなう必要があります。

デジタル音声を再生する場合は、75 ピンプラグケーブルまたは光伝送ケーブルのどちらかで接続し、「デジタル入力の設定」(**(配)** 67ページ) をおこなう _____ TVチューナー ____



DBSチューナーの接続


DBSチューナーの映像信号は、ビデオ、Sビデオ、D端子またはコンポーネントケーブルのいずれかで接続します。



外部入力 (EXT. IN) 端子の接続

本機には7.1チャンネル用アナログ外部入力端子を備えています。この入力端子はハイビジョンのMUSE 3-1方式やDVDオーディオプレーヤーなどのマルチ・チャンネル音声を入力するための端子です。

ビデオ信号の接続のしかたはDVDプレーヤーと同じです。(『27 16ページ)




メモ

ハイビジョン(MUSE 3-1方式)を接続するとき、サラウンドチャンネル出力がモノラルの場合には、別売りのモノ・ステレオケーブルを使用してください。

DENON LINK端子をもつDENON製DVDプレーヤーに付属する専用の接続ケーブルで本機とDVDプレーヤーを接続すると、DVDオーディオディスクやスーパーオーディオCDなどのマルチチャンネルソースをデジタル伝送し、マルチチャンネル再生することができます。しかしながら、著作権保護のかかったディスクではDVDプレーヤーのデジタル出力が出ない場合があります。このようなときには、本機のEXT. IN端子にDVDプレーヤーのアナログマルチチャンネル出力を接続して再生してください。


CDプレーヤーの接続

デジタル音声は、75 ピンプラグケーブルまたは光伝送ケーブルのどちらかで接続します。 光伝送ケーブルを使用する場合は、「デジタル入力の設定」(『全音67ページ)をおこなう 必要があります。



レコードプレーヤーの接続

レコードプレーヤー(MMカートリッジ)は本機のPHONO端子に接続してください。



ご注意

本機ではMCカートリッジの再生はできません。市販のヘッドアンプまたは昇圧トランスを使用してください。


レコードプレーヤーを接続しないで音量を上げたときに、"ブーン"という誘導ハム音がスピーカーから出ることがあります。なお、本機のアース端子(SIGNAL GND)はレコードプレーヤーを接続した場合の雑音の低減をはかるもので、安全アースではありません。

レコードプレーヤーによっては、ア - スワイヤーが接続されているときに雑音が発生する場合があります。このような場合は、アースワイヤーを外してください。

€接続のしかた》 **《接続のしかた》**

ビデオカメラ、ゲーム機の接続

本機前面のV.AUX入力端子に接続します。



ビデオデッキの接続

ビデオデッキ(VCR)端子は2系統あり、2台のビデオデッキを 接続して同時録画やビデオコピー(ダビング)がおこなえます。 ビデオデッキ -G VIDEO Н S VIDEO OUT G VIDEO Н S VIDEO IN 000000 Α AUDIO IN 4**1**B **□** R Α AUDIO OUT CIONDE (O) L 41100


本機を通して録画するときは再生ソースの機器のケーブルの種類と本機のVCR-1、VCR-2 OUT端子に接続するケーブルの種類を同じにする必要があります。

(例) VCR-2 IN S端子用接続ケーブル: VCR-2 OUT S端子用接続ケーブル 映像用75 ピンプラグケーブル: VCR-2 OUT 映像用75 ピンプラ VCR-2 IN グケーブル

DVDレコーダーの接続

DVDレコーダーの映像出力は、ビデオ、Sビデオ、D端子、コンポーネントケーブルのい ずれかで接続します。

D端子やコンポーネントケーブルを使用する場合は、コンポーネントビデオ入力の設定を おこなう必要があります。(『全 70ページ)



本機を通して録画するときは再生ソースの機器のケーブルの種類と本機のVCR-1、VCR-2) OUT端子に接続するケーブルの種類を同じにする必要があります。

(例)VCR-1 IN S端子用接続ケーブル: VCR-1 OUT S端子用接続ケーブル VCR-1 IN 映像用75 ピンプラグケーブル: VCR-1 OUT 映像用75 ピンプラ グケーブル

ご注意


本機のリアパネルのOPTICAL 3 OUT端子に接続した機器の出力をOPTICAL 3 IN端子 以外に接続しないでください。

⊂® P ∩ R

⟨接続のしかた⟩
 ⟨ではいかのでする。

CDレコーダーまたはMDレコーダーの接続


アナログ音声の録音をする場合には、アナログ端子に接続する必要があります。



ご注意

本機のリアパネルのOPTICAL 4 OUT端子に接続した機器の出力をOPTICAL 4 IN端子以外に接続しないでください。


テープデッキの接続



DENON LINKの接続

DENON製DVDプレーヤーに付属のDENON LINKケーブルで本機に接続すると、DVDオーディオやスーパーオーディオCDなどのマルチチャンネルをデジタル伝送し、マルチチャンネル再生することができます。「スーパーオーディオCDの再生のしかた」については (吹 63ページ) をご覧ください。

DENON製DVDプレーヤーとDENON LINK接続した場合は、システムセットアップの「デジタル入力の設定」(\mathfrak{C}) で "DLINK"に設定してください。



DENON LINK端子での再生について


著作権保護のかかったディスクではDVDプレーヤーのデジタル出力が出ない場合があります。このようなときには、本機のEXT. IN端子にDVDプレーヤーのアナログマルチチャンネル出力を接続して再生してください。

HDMI 端子付きビデオ機器の接続

本機とHDMI端子のある機器を1本のケーブル(別売り)で接続するだけで、DVDビデオなどのデジタル映像とDVDビデオやDVDオーディオのマルチチャンネル音声のデジタル伝送がおこなえます。

本機の音声出力端子から音声を出力させる場合は、「HDMI入力の設定」(『全音 69、70ページ)で『AMP』を選んでください。

TVから音声を出力させる場合は、"TV"を選んでください。



入力信号		
	リニアPCM	
DVDビデオ	ドルビーデジタル	
	DTS	
DVDオーディオ	LPCMまたはP.PCM (CPPMあり/なし)	
CD	リニアPCM	
7 11°	マルチエリア	×
スーパー オーディオCD	ステレオエリア	×
3 7 7 7 7 0 5	CDエリア	

本機はHDMI Ver 1.1に対応しています。

著作権保護システム

HDMI/DVI-D接続を通してDVDビデオやDVDオーディオのデジタル映像と音声を再生するには接続されたプレーヤーとモニターの双方がHDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)と呼ばれる著作権保護システムに対応している必要があります。HDCPはデータの暗号化と相手機器の認証からなるコピープロテクション技術です。

本機はHDCPに対応しています。お手持ちのプレーヤーまたはモニターについては取扱説明書をご覧ください。

ご注意

スーパーオーディオCDのマルチ/ステレオエリアの音声は出力されません。

CPPMで著作権保護されたDVDオーディオディスクを再生する場合は、対応したプレーヤーをご使用ください。

HDMI対応機器の中には、HDMI端子経由で他の機器を制御できるものがありますが、本機をHDMI端子経由で他の機器からコントロールすることはできません。

HDMI端子からの音声信号(サンプリング周波数、ビット長など)は、接続される機器により制限されることがあります。

HDCPに対応していない機器をご使用の場合、映像が正常に出力されません。

「HDMIコンバート出力の設定」(『全 71ページ)で "Resolution"を "Through"に 設定する場合は、480i/576iの入力解像度に対応したHDMIモニターをご使用ください。 HDMI入力端子から入力された映像信号は、そのままの解像度でHDMIモニターアウト 端子から出力されるため、入力信号の解像度と使用するモニターの解像度が合っていない場合は表示されません。このような場合は、ソース機器(プレーヤー)側でモニターが対応している解像度の設定に合わせる必要があります。

安定した伝送のために5m以下のケーブルの使用を推奨します。

メモ


接続するモニターまたはDVDプレーヤーがDVI-D端子のみ対応の場合は、HDMI-DVI変換ケーブルをご使用ください。

- HDMI-DVI変換ケーブル(アダプター)での接続について -

HDMIのビデオストリーム(映像信号)はDVI-Dと原理的に互換性があります。 DVI-D端子付きモニターなどに接続する場合は、HDMI - DVI-D変換ケーブルを用いて 接続できますが、機器の組み合わせによっては映像が出力されない場合があります。 HDMI - DVI-D変換アダプターをご使用の場合、接続したケーブルとの接触不良等によ り、正常に映像が出力されない場合があります。

コントロール用端子の接続

RS-232C端子の接続



RS-232C端子

RS-232Cケーブルを使用して外部のコントロール機器から本機を操作することができます。(パソコンは接続しないでください。)


RS-232C端子を使用して本機の操作をおこなう場合は、あらかじめ下記の操作をおこなう必要があります。

本機の **ON/STANDBY** ボタンをONに する。

外部コントロール機器から本機の電源 をOFFする。

本機がスタンバイ状態になっていることを確認する。

TRIGGER OUT端子の接続



TRIGGER OUT端子


12V TRIGGER IN端子を持つ機器と接続します。この端子から12VのDC電圧を出力します。

DC12VのON/OFFは本機の電源や各入力ソース、サラウンドモードに対して連動させることができます。

詳しくは「トリガーアウトの設定」(**ご** 77、78ページ)をご覧ください。


PRE OUT端子の接続

市販のパワーアンプを使用してフロント、センター、サラウンドおよびサラウンドバック の音声をパワーアップする場合に使用します。



電源コードの接続

本機に付属の電源コードには極性が表示されています。お好みの音質になるように電源コンセントへ挿入してください。 電源コンセント



AC 100V 50/60Hz

極性確認用にプラグの片側

に三角の刻印があります。

ACアウトレットへの接続について

SWITCHED (合計容量120W、1.2A): 本体の **POWER** スイッチと連動して電源 がON/OFFします。また、リモコンで電 源をON/STANDBYした場合にも連動し ます。本体のスタンバイ中、ACアウトレ ットはOFFとなります。合計で120W以


上の機器は絶対に接続しないでください。


ご注意

電源プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は、雑音発生の原因となります。

ACアウトレットへはオーディオ機器の電源プラグを差し込み、ドライヤーなどオーディオ機器以外の電源としては使用しないでください。CDプレーヤーやレコードプレーヤー、テープデッキなど本機に接続した機器の電源プラグを差し込んでおくと便利です。

再生のしかた





リモコン操作のしかた

付属のリモコン (RC-1024) は、選択した機器またはモード に応じて表示が切り替わるバックライト付きタッチパネル式 です。本機を操作する場合はアンプモードにしてご使用くだ さい。


本機の操作

AMP ボタンを押してアンプモードを選ぶ。 ボタンを押すたびに下記のように切り替わります。

ゾーン2(ZONE2)およびゾーン3(ZONE3)モード は本機では操作できません。

アンプモードの画面:

本機を操作するときに選びます。



入力ソースを再生する

■ 再生したい入力ソースを選ぶ。

【例】CD





(本体)

(リモコン)

入力ソースに "REC SELECT" または "VIDEO SELECT"を選んでいる場合は、**SOURCE** ボタンを押してから **FUNCTION** つまみを回してください。

選択した機器の再生をはじめる。

操作のしかたは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

? 音量を調節する。








表示されます。


(リモコン)

(リモコン)

音量は $-80 \sim 0 \sim 18$ dBの範囲で0.5dBステップで調節できます。ただし、45、46、84、85ページに記載されている方法でチャンネルレベルを設定しているとき、どれか1つのチャンネルでも +0.5dB以上に設定していると音量は18dBまで調整できません。(この場合、音量の最大調整範囲は "18dB - チャンネルレベルの最大値"となります。)

また、各サラウンドモードとパラメーターの組み合わせやマルチチャンネル信号から2チャンネル信号へのダウンミックスなどで、本機内部のボリウム補正制御機能が働いているときは音量は18dBまで調整できません。





外部入力ソースを再生する

外部デコーダー用入力端子に入力されている信号をサラウン ド回路を通さずにスピーカーシステムおよびプリアウト端子 に出力します。

本体の EXT. IN ボタンまたはリモコンの INPUT MODE ボタンを押して "EXT. IN" モードを選ぶ。 リモコンの INPUT MODE ボタンで操作する場合は、ボ タンを押すたびに下記のように切り替わります。



メモ

解除するときには、INPUT MODE ボタンまたは ANALOG ボタンを押して、再生したい入力モード(『2733、34ペ ージ)に切り替えてください。

外部入力モードはどの入力ソースにおいても設定できます。 映像と合わせてお楽しみいただく場合は、映像信号を接続し た入力ソースを選択後、本モードに設定してください。 サブウーハーの出力レベルが高い場合には、**SURROUND PARAMETER** ボタンを押して、サラウンドパラメーターの "SW ATT."を"ON"に設定してください。

ご注意

入力モードを外部入力に設定している場合は、サラウン ドモード(DIRECT、STEREO、STANDARD、7CH STEREO、WIDE SCREEN、DSP SIMULATION)の設 定はできません。

外部入力モード以外の再生モードでは、この端子に入力 された信号は再生できません。

また、入力端子に接続されていないチャンネルからは出 力できません。

一時的に音を消す(ミューティング)

MUTING ボタンを押す。

ミューティングレベルが調整できます。(『277ページ)



メモ

解除する場合は、次のいずれかの操作をしてください。

- ・もう一度 MUTING ボタンを押す。
- ・本体の VOLUME つまみを回すか、リモコンの VOLUME ボタンを押して、音量を調節する。
- ・本機の電源をオフにする。

ヘッドホンで音を聴く

PHONES ジャックにヘッドホンを差し込む。 ヘッドホンを差し込むと、自動的にスピーカーから音が 出なくなります。

ご注意

ヘッドホンを使用するときは、音量を上げ過ぎないように 注意してください。

今聴いている音に好きな映像を組み合わせる

本体で操作する場合:

VIDEO SELECT ボタンを押し、好きな映像が出るま で FUNCTION つまみを回す。

リモコンで操作する場合:

好きな映像が出るまで VIDEO SELECT ボタンを押す。 ビデオセレクト機能で選択されたビデオ系入力は、各入 カソースごとに記憶されます。

> VIDEO SOURCE

メモ

HDMIの入力信号を選ぶことはできません。

解除する場合は、もう一度本体の VIDEO SELECT ボタンを 押して FUNCTION つまみを回すか、リモコンの VIDEO **SELECT** ボタンを押して "SOURCE" を選んでください。 HDMIビデオ入力信号の再生中に、HDMIモニターアウトに VIDEO SELECT ボタンで他のファンクションのアナログビ デオ信号を選ぶことはできません。

サラウンドスピーカーを切り替える

SPEAKER ボタンを押す。

ボタンを押すたびに下記のように切り替わります。

→ SURROUND A → SURROUND B — SURROUND A+B ←

「スピーカーの種類・有り無しの設定」(🖾 81ページ) でサラウンドスピーカーA、Bともに使用する設定にした場合に操作できます。

∌ メモ

プリアウト端子が使用されている場合は "A"または "B" のどちらかを設定してください。

今再生しているプログラムソースなどを 確認する

オンスクリーンディスプレイ上で確認する

ON SCREEN ボタンを押す。

ボタンを押すたびに、ビデオモニター出力端子に接続したモニター(テレビ)の画面上で、現在のプログラムソースやサラウンドなど各種設定が確認できます。

ディスプレイ上で確認する

STATUS ボタンを押す。

ボタンを押すたびに、ディスプレイ上で現在のプログラムソースやサラウンドなど各種設定が確認できます。

入力モードについて

本機には、入力された音声信号の種類を自動で識別する AUTOモードがありますが、入力された音声信号に対し、手動で切り替えるモードも備えています。

INPUT MODE ボタンを押す。

ボタンを押すたびに下記のように切り替わります。 【本体で操作する場合】

本体で "ANALOG" を選ぶ場合は **ANALOG** ボタン、 "EXT.IN" を選ぶ場合は **EXT.IN** ボタンを押してください。

→ AUTO → PCM → DTS —

【リモコンで操作する場合】

→ AUTO → PCM → DTS → DTS → ANALOG → ANALOG

AUTO(オールオートモード):

選択された入力ソースごとにデジタル入力端子・アナログ入力端子に入力されている信号の種類を検出し、自動的に本機のサラウンドデコーダー内部のプログラムを切り替え、再生するモードです。「デジタル入力の設定」(『全67ページ)をしているソースで選ぶことが可能です。デジタル信号の有無を検出し、デジタル入力端子に入力されている信号を判断し、DTS/ドルビーデジタル/AAC/PCMいずれかの方式で、自動的にデコード・再生をおこないます。デジタル信号が入力されていない場合は、アナログ入力端子を選びます。

PCM (PCM信号再生専用モード):

PCM信号が入力されたときだけデコード・再生をおこない ます。ノイズを発生する場合がありますので、PCM信号を 再生する場合以外はこのモードを使用しないでください。

DTS(DTS信号再生専用モード):

DTS信号が入力されたときだけデコード・再生をおこない ます。 ANALOG(アナログ音声信号再生専用モード): アナログ入力端子に入力されている信号を再生します。

EXT. IN(外部デコーダー用入力端子選択モード): 外部デコーダー用入力端子に入力されている信号を再生します。

● メモ

入力モードは、各入力ソースごとに選択が可能です。また、 選択された入力モードは、入力ソースごとに記憶されます。

DTSソースの再生をおこなう場合の入力モード DTS方式で記録されたCDやLDをANALOGモードまた はPCMモードで再生すると、DTS再生できないためノ イズが出力されます。

DTS対応のソースを再生する場合は、必ずデジタル (OPTICAL/COAXIAL) 入力端子に接続し、入力モードを "AUTO" または "DTS" に設定してください。

AUTOモードでDTSを再生した場合、再生のはじめやサーチ中にノイズを発生する場合があります。このような場合は、"DTS"モードで再生してください。

入力モードの表示

入力信号によって点灯
AUTOモード時
AUTO PCM DTS AL24 DENON LINK
ANALOG EXT.IN

DIGITAL PCMモード時
AUTO PCM DTS AL24 DENON LINK
ANALOG EXT.IN

DIGITAL DTSモード時
AUTO PCM DTS AL24 DENON LINK

ANALOGモード時

AUTO PCM DTS

ANALOG EXT.IN


EXT. INモード時

AUTO PCM DTS
ANALOG EXT.IN

《基本操作のしかた》

入力信号の表示

DOLBY DIGITAL




デジタル信号が正常に入力されると" DIG. "が点灯し ます。点灯しない場合は「デジタル入力の設定」(『全 67ページ)や接続が正しいか、または機器の電源が入っ ているかを確認してください。


サラウンドモードがPURE DIRECT / DIRECT / STEREO / MULTI CH PURE DIRECT / MULTI CH DIRECT / MULTI CH IN 時にPCM信号を再生すると、AL24 Processingが動作します。

| メモ

オーディオ以外のデータの記録されたCD-ROMディスクを 再生した場合は、ディスプレイに " DIG. " が点灯します が音声は聞けません。

DVDプレーヤーの中には、デジタル出力の有無を機器側の 設定でおこなうものがありますので、プレーヤーの取扱説 明書も確認してください。





Room FQを選択する

本機のRoom EQ機能では "Audvssev"、 "Front" および "Flat"の3種類の補正カーブがあります。これらは一度オー トセットアップを実行した後に選択可能となります。

ROOM EQ ボタンを押す。

ボタンを押すたびに下記のように切り替わります。



- "Audyssey"が選択された場合、MultEQ XT表示は 緑色に点灯します。
- "Front"または"Flat"が選択された場合、MultEQ XT表示は赤色に点灯します。

オートセットアップの測定結果をメモリー後、「スピー カーの種類・有り無しの設定」(『2781ページ) 「スピーカーの距離の設定」(『27 83ページ)、「チャ ンネルレベルの設定」(『2784、85ページ)または 「クロスオーバー周波数の設定」(『20 85ページ)を 手動で変更した場合は、"Audyssey"を選択していて も赤色に点灯します。

Audvssev:

お部屋の音響特性を最適な環境に補正するよう、すべての スピーカーの周波数特性を調整します。

Front .

各スピーカーの特性をフロントスピーカーの特性に合わせ ます。

Flat:

すべてのスピーカーの周波数特性を均一(フラット)にし ます。

これはドルビーデジタル、DTS、DVDオーディオ、スー パーオーディオCDのようなマルチチャンネル信号の音楽 再生に適しています。


Manual:


「マニュアルイコライザーの設定」(『全 74、75ページ) で設定されたグラフィックイコライザーを使用し、各スピ ーカーの特性を調整します。


サラウンド再生のしかた

ソースに対する再生モードについて

本機にはたくさんのサラウンドモードがあります。それらの中で信号ソースの特長を生かして最高の効果を得るために下記の サラウンドモードを使用することをおすすめします。







より高音質な再生のしかた

本機には音楽専用の2ch再生モードとして、3つのモードを 装備しています。

お好みに合わせてご使用ください。

ピュアダイレクトモード

極めて高品位の音質を再生するモードです。

このモードにすると選択された入力ソースに従い、不要な回路や処理(FL管、ビデオ回路およびトーンコントロール、ならびにアナログ音声入力時はデジタル回路とその他の不要な回路)をすべて自動的にオフしますので、音楽信号を高音質で再現することができます。

PURE DIRECT ボタンを押して、ピュアダイレクトモードを選ぶ。

ダイレクトモード

音の良い2チャンネル再生ができるモードです。音声信号の 処理経路がトーン回路などを通らず、ストレートに伝送され るのでより良い音質で再生ができます。

DIRECT/STEREO ボタンを押して、ダイレクトモードを選ぶ。

ボタンを押すたびに下記のように切り替わります。

DIRECT ← STEREO

ステレオモード

トーン調整をして自在に音の印象を変化させて楽しむモードです。

DIRECT/STEREO ボタンを押して、ステレオモードを選ぶ。



ピュアダイレクトモード時には、システムセットアップは できません。設定を解除してから操作してください。 ピュアダイレクトモード時のチャンネルレベルおよびサラウンドパラメーターは、ダイレクトモードと共通になります。


ドルビーデジタルモード、DTSサラウンド モードで音を聴く(デジタル入力のみ)

- **1** デジタル入力端子(COAXIAL、OPTICALなど)が設定されている入力ソースを選ぶ。(*©***27** 67、69、70ページ)
- **2 INPUT MODE** ボタンを押して、入力モードを "AUTO"に設定する。

DTSソースは入力モードを "DTS" にしても再生できます。

- **3 STANDARD** ボタンを押して"STANDARD (Dolby/DTS Surround)"モードを選ぶ。

ドルビーデジタルソース再生中は ドルビーデジタル表示(DCI DIGITAL)が点灯します。 DTSソース再生中はDTS表示(dts)が点灯します。 ます。 **5** SURROUND PARAMETER ボタンを押す。 サラウンドパラメーター画面が表示されます。



サラウンドパラメーターの画面上で、サラウンドバックチャンネルのON/OFFを切り替えることができます。 サラウンドバックチャンネルがオンのときは、サラウンドバックチャンネル出力表示が点灯します。

"1spkr"に 設定時



"2spkrs"に 設定時



6 CURSOR △ ▽ ボタンを押して各パラメーター を選び、**CURSOR** △ ▷ ボタンを押して設定値 を選ぶ。

7 SURROUND PARAMETER または ENTER ボタンを押して確定する。



メモ

"Default"を選んで **CURSOR** マボタン を押すと、自動的に"CINEMA EQ."と"D.COMP."が"OFF"に、"LFE"と"TONE"が初期値に設定されます。

ダイアログノーマライゼーションについて ドルビーデジタルプログラムソースの再生中は、ダイアログ ノーマライゼーション機能が自動的に動作します。 この機能は、ドルビーデジタルの基本機能であり、プログラ ムソースごとに異なるレベルで記録されている信号のレベル

(標準レベル)を自動的に補正する作用があります。

本内容は本体の STATUS ボタンで確認できます。

Dial.Norm Offset -4dB

数字は再生中のプログラムを標準レベルに補正 をした場合の補正レベルを表わします。

ナイトモードで音を聴く

ドルビーデジタルで記録されたプログラムソース再生時の み、ナイトモードの設定ができます。夜または低い音量で聴 くときにナイトモードにすると、聴きやすくなります。

NIGHT ボタンを押す。

ナイトモード表示が点灯します。




メモ

解除するときは、もう一度 **NIGHT** ボタンを押してください。 ナイトモードを "ON"にしているときは、サラウンドパラ メーターの "D.COMP"を選ぶことはできません。

入力信号の確認のしかた

ON SCREEN ボタンを押す。

ボタンを押すと入力信号が確認できます。



RoomEQ:

設定されているイコライザ - の種類を表示します。

SIGNAL:

DTS、DOLBY DIGITAL、PCMなどの信号の種類を表示します。

fs:

入力信号のサンプリング周波数を表示します。

FORMAT:

入力信号のチャンネル数を表示します。

"フロントのチャンネル数 / サラウンドのチャンネル数 / LFE の有無"

ドルビーサラウンドで記録された2ch信号の場合、 "SURROUND"が表示されます。

OFFSET:

ダイアログノーマライゼーションのオフセット値を表示します。

FLAG:

入力信号に記録されている特別な認識信号を表示します。 入力信号がマトリクス処理されている場合は"MATRIX"を ディスクリート処理されている場合は"DISCRETE"を表示 します。

認識信号が記録されていない場合は表示されません。

さらに **ON SCREEN** ボタンを押すことにより、以下の画面表示が順番に表示されます。

OSD-1 : 入力信号

OSD-2 : HDMIモニター情報

OSD-3 : 入出力設定

OSD-4 : オートサラウンドモード OSD-5~7:ユーザーモード1~3



メモ

OSD-2画面のHDMIモニター情報の解像度は、本機に HDMIモニターが接続されている場合に表示されます。 OSD-4画面は入力モードを "AUTO" およびオートサラウンドモードを "ON"に設定(『② 74ページ) した場合に表示されます。また、ANALOGモードおよび外部入力(EXT.IN)モードでは表示されません。

サラウンドパラメーターについて

CINEMA EQ.(シネマ イコライザー):

映画ソフト再生中に会話部分が耳ざわりと感じるときに使 用します。(高域の成分を下げます。ドルビープロロジッ 【マルチチャンネルソースの場合】 クⅡ、ドルビーデジタル、DTSサラウンド、DTS NEO:6、 MPEG-2 AAC、ワイドスクリーンモードのみ有効です。)

D.COMP.(ダイナミックレンジ コンプレッション):

ダイナミックレンジの圧縮をおこないます。(ドルビーデ ジタルならびにDTSで録音されたプログラムソース再生時 のみ有効です。) "OFF"、"LOW"、"MID"(MIDDLE)。 "HI"(HIGH)の4つのパラメーターから選びます。

このパラメーターは、DTSソースを再生する場合、対応す るソフトのみ表示されます。

LFE (ロー フリクエンシー エフェクト):

プログラムソースと可変範囲: - 10dB ~ 0dB

ドルビーデジタルで録音されたソフトを再生する場合 は、正しいドルビーデジタル再生のためにLFEレベルを OdBに設定するようおすすめします。

DTSで録音された映画ソフトを再生する場合は、正し NDTS再生のためにLFEレベルを0dBに設定するようお すすめします。

DTSで録音された音楽ソフトを再生する場合は、正し NDTS再生のためにLFEレベルを - 10dBに設定するよ うおすすめします。

トーンコントロールの調整をおこないます。

ダイレクト以外のサラウンドモードで設定が可能です。サ ラウンドモードごとに設定が可能です。

(Dolby / DTS / AACサラウンドモードは共通です。)

MODE/SB CH OUT (サラウンドバック チャンネル アウト): 再生モードまたはサラウンドバックチャンネルの再生方法 を選びます。

SB OFF (OFF)

サラウンドバックチャンネルは再生されません。

NON MTRX

サラウンドチャンネルと同じ信号がサラウンドバックチャ ンネルから再生します。

MTRX ON

サラウンドチャンネル信号をデジタルマトリックス処理 し、サラウンドバックチャンネルから再生します。

ES MTRX

DTS信号を再生する場合にサラウンドバック信号をデジタ ルマトリックス処理をして再生するモードです。

ES DSCRT

DTS信号でディスクリート6.1chソースである認識信号が 含まれている場合にソースに含まれているサラウンドバッ ク信号を再生するモードです。

PLIIx CINEMA

Dolbv Pro LogicIIx Cinemaモードでデコードし、サラウン 【例】ドルビーデジタル(EXフラグあり)のソフトを再生した場合 ドバック信号を再生するモードです。Dolby Pro LogicIIx Cinemaモードで再生する場合は、「スピーカーの種類・有 り無しの設定」(『倉 81ページ)でサラウンドバックスピ ーカーを "2spkrs" に設定します。

PLIIx MUSIC

Dolby Pro LogicIIx Musicモードでデコードし、サラウン ドバック信号を再生するモードです。Dolby Pro LogicIIx Musicモードで再生する場合は、「スピーカーの種類・有り 無しの設定」(『全 81ページ)でサラウンドバックスピー カーを "1spkr" または "2spkrs" に設定します。

【2チャンネルソースの場合】

OFF

サラウンドバックを使用しない再生をおこないます。

サラウンドバックを使用する再生をおこないます。サラウ ンドチャンネルと同じ信号がサラウンドバックチャンネル から出力されます。

AFDM (オートフラグディテクトモード):

ON


この機能は専用の認識信号が記憶されたソフトに対しての み働きます。再生するソフトがドルビーデジタルEX(EX フラグあり) またはDTS-ES (ESディスクリート、ESマ トリックスフラグあり)で記憶されている場合には、自動 的にサラウンドバックスピーカーを用いた6.1ch再生をお こない、そうでない場合にはサラウンドバックスピーカー を用いない通常の5.1ch再生をおこなう機能です。AFDM を"ON"に設定している場合、本機でFX/FSフラグが自 動認識されると、サラウンドモードは再生するプログラム ソースに合わせて固定となります。この場合、サラウンド パラメーター画面で "MODE/SB CH OUT" のパラメータ ーは選択できなくなります。


OFF

上記の認識信号が自動検出された場合に、サラウンドモー ドを自由に選択したい場合は "OFF"を設定してください。 この場合、サラウンドパラメーター画面で"MODE/SB CH OUT "のパラメーターは再生するプログラムソースに 関わらず選択できます。


AFDMを"ON"に設定している 場合は、サラウンドモードは自動 的に "DOLBY DIGITAL + PLIIx CINEMA "モードになります。サ ラウンドパラメーター画面は右の ように表示されます。


Dolby Digital EXモードで再生を おこないたい場合はAFDMを "OFF"に設定し、"SB CH OUT" で "MTRX ON " を選びます。





ドルビーデジタルEXで記録されているソフトには、EXフラグを含 んでいないものがあります。再生中にAFDMが "ON "になってい ても再生モードが自動的に切り替わらない場合は "SB CH OUT" を "PLIIx Cinema" または "MTRX ON" に設定してください。 また、サラウンドバックスピーカーを「スピーカーの種類・有り無 しの設定」で"1spkr"に設定している場合は"SB CH OUT"を "MTRX ON"に設定してください。





AACサラウンドモードで音を聴く (デジタル入力のみ)

AACサラウンドモードはサラウンドパラメーター画面で、 " AFDM " および " SB CH OUT " の設定により6.1ch再生を おこなうことができます。なお、6.1ch再生をおこなってい るときは "AAC + Dolby EX "、 "AAC + PLIIx C" または "AAC + PLIIx M"が表示されます。

- デジタル (COAXIAL、OPTICALなど)が設定 されている入力ソースを選ぶ。(© 67、69、 70ページ)
- **INPUT MODE** ボタンを押して、入力モードを ■ " AUTO " に設定する。
- **?** AACのプログラムソースを再生する。 AACソース再生中はAAC表示(AAC) が点灯し ます。
- 【5.1チャンネルの再生をおこなう場合】 **STANDARD** ボタンを押して、AACサラウンド モードを選ぶ。

5.1チャンネルのプログラムソースが入力されていると き、AACサラウンドモードは "MPEG2 AAC"と表示 されます。

二重音声の情報があるAACソースを再生する場合

音声出力内容を設定することができます。


設定のしかたは「バイリンガルモードの設定」(『金 76ペ ージ)をご覧ください。




AACの2チャンネルソースが入力されているときは、プロ ロジックIIxモードまたはDTS NEO:6モードになります。 AACのプログラムソースは、上記のサラウンドモード以外 でも使用できます。お好みに合わせて各種サラウンドモー ドをお楽しみください。

AAC放送再生中に再生チャンネル数などの放送内容が切り 替わった場合、音声が途中で途切れることがあります。 BSデジタルチューナーのデジタル音声出力が "AAC"に 設定されていることを確認してください。詳しくは接続し た機器の取扱説明書をご覧ください。

BSデジタルチューナーによっては、AACのデジタル出力 が出ない機器やデジタル出力の設定が必要な機器がありま す。詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。





ドルビープロロジックⅡx(プロロジックⅡ) モードで音を聴く

アナログ入力およびデジタル入力の2チャンネル信号に対して、サラウンド再生をおこなうことができます。


ドルビーサラウンドで録音されたプログラムソースの再生に 最適なモードです。

1 STANDARD ボタンを押して、" DOLBY PLIIx " モードを選ぶ。

ボタンを押すたびに下記のように切り替わります。

DOLBY PLIIX ← → DTS NEO:6

- プログラムソースを再生する。
- **3** SURROUND PARAMETER ボタンを押す。 サラウンドパラメーター画面が表示されます。



4 CURSOR ▷ ボタンを押して、再生モードを 選ぶ。

"SB CH OUT"が"ON"のとき:


システムセットアップでサラウンドバックスピーカーが "1spkr"または"2spkrs"に設定されている場合



" SB CH OUT " が " OFF " のとき システムセットアップでサラウンドバックスピーカーが " None " に設定されている場合



5 CURSOR △ ▽ ボタンを押して各パラメーター を選び、**CURSOR** △ ▷ ボタンを押して設定値 を選ぶ。



MUSICモード時にオプションパラメーターの設定をする場合には、"OPTIONS◀"を選び、**CURSOR** ◁ ボタンを押してください。

ENTER ボタンを押すと、前画面に戻ります。

6 SURROUND PARAMETER または ENTER ボタンを押して確定する。

サラウンドパラメーターについて

MODE

(ドルビープロロジック $extbf{II}$ xおよびドルビープロロジック $extbf{II}$) CINEMA:

ドルビーサラウンド録音された映画ソースをはじめ、一般的なステレオ録音ソースの再生に適したモードです。高精度デコーダーによる5チャンネルデコードをおこない、2チャンネルソースでも360度均一なサラウンド音場を実現します。主にステレオ音楽成分を多く含むソースの場合、MUSICモードの方がより効果的な場合もあります。試聴結果によって、効果的なモードを選んでください。

MUSIC:

ステレオ音楽信号のサラウンド再生に適したモードです。 音楽信号の残響成分に多く含まれる逆相信号の再生をサラ ウンドチャンネルでおこない、同時にサラウンドチャンネ ルの周波数特性をサラウンド音に最適化させることによ り、自然で広がり感のある音楽再生をおこないます。

音楽信号は、そのジャンル、状態(ライブ音楽等)など信号ソースの内容により音場の広がり方が異なります。そのためMUSICモードには、さらに音場の調整を可能とする各種のオプションパラメーターがあります。

GAME:

従来のMUSIC/CINEMAモードに加えて、ゲームに最適なGAMEモードに対応しています。

GAMEモードは2チャンネル音声に対してのみ使用できます。

PANORAMA:

フロントステレオの音場イメージを、サラウンドチャンネルまで拡大します。 ノーマル状態でステレオイメージが狭く、サラウンド効果が薄いと感じられる場合に効果的です。

DIMENSION:

音場イメージの中心をフロント、またはサラウンド側にシフトします。ソースの残響成分の大きさによらず、各チャンネルの再生バランスを調整することが可能です。音場イメージがフロント側、サラウンド側のいずれかに偏った場合にそれらを補正することができます。(0~6:初期値3)

CENTER WIDTH:

センターの信号成分の再生方法を、センターチャンネルのみの再生からフロントチャンネルのみの再生の間で調整します。セパレーションを重視したセンターチャンネル再生をおこなった場合、フロントチャンネルの音場について定位が明確化する反面、全体の音場イメージがセンターに集中したり、各チャンネル間のつながりが希薄に感じられることがあります。このパラメーターを調整することにより、音場イメージの安定感を増加させ、自然な左右の広がりを得ることができます。(0~7:初期値3)

PL:

従来のドルビープロロジック再生互換モードです。ドルビーサラウンド録音ソースに対して、録音時の再生イメージに忠実なデコードをおこないます。


DTS NEO: 6モードで音を聴く

1 STANDARD ボタンを押して、"DTS NEO:6" モードを選ぶ。


ボタンを押すたびに下記のように切り替わります。

DOLBY PLIIX ← ► DTS NEO:6


- プログラムソースを再生する。
- **3** SURROUND PARAMETER ボタンを押す。 サラウンドパラメーター画面が表示されます。




4 CURSOR <> ▷ ボタンを押して、再生モードを 選ぶ。



- **5 CURSOR** △ ▽ ボタンを押して各パラメーター を選び、**CURSOR** △ ▷ ボタンを押して設定値 を選ぶ。
- **6** SURROUND PARAMETER または ENTER ボタンを押して確定する。







メモ

"Default "を選んで **CURSOR** < ボタン を押すと、自動的に "CINEMA EQ." が "OFF"に、"MODE"と "TONE" が初期値に設定されます。

PCMデジタル信号またはアナログ信号をDOLBY PRO LOGICIIxまたはDTS NEO:6のサラウンドモードで再生中に、入力信号がドルビーデジタルに切り替わった場合は、強制的にドルビーサラウンドモードに切り替わります。また、入力信号がDTS信号に切り替わります。

サラウンドパラメーターについて

MODE (DTS NEO:6)

CINEMA:

映画再生に最適なモードです。セパレーション特性を重視してデコードすることにより、2チャンネルソースでも6.1 チャンネルソースと同じような雰囲気で楽しむことが可能です。

同相成分は主にセンター(C)に、逆相成分はサラウンド(SL、SR、SB)に振り分けられる特性を持つため、従来のサラウンド録音されたソース再生にも効果があります。MUSIC:

主に音楽再生に適したモードです。フロントチャンネル(FL、FR)の信号はデコーダーを通らずそのまま再生されるため音質の変化がなく、さらにセンター(C)とサラウンド(SL、SR、SB)チャンネルから出力されるサラウンド信号の効果により、音場に自然な広がり感が加わります。

CENTER IMAGE (センターイメージ)

センターチャンネルの広がりを調整するパラメーターです。 $(0.0 \sim 1.0: \overline{0})$ 初期値 $0.3: \overline{0}$

ユーザーモード機能について

本機は入力ソース、入力モードおよびサラウンドモードの 内容を記憶して、使用したいときにいつでも呼び出すこと のできるユーザーモード機能を備えています。

USER MODE ボタンを使用して、3パターンの設定内容を記憶させることができます。

記憶方法

- **1** 入力ソース、入力モードおよびサラウンドモードを記憶させたい状態に設定する。
- **つ** お好みの **USER MODE** ボタンを長押しする。

選んでいる **USER MODE** ボタンのモード表示が点灯するまで押し続けてください。

呼び出し方法

呼び出したい設定が記憶されている **USER MODE** ボタンを押す。

選択されたボタンのモード表示が点灯します。

DENONオリジナルサラウンドについて

本機はデジタル信号処理により、音場を疑似的に再現する高性能なDSP(デジタル・シグナル・プロセッサー)を内蔵しています。10通り用意されたサラウンドモードを再生するプログラムソースに合わせて選び、パラメーターを調節することで、よりリアルでパワフルな音場を再現することができます。

各サラウンドモードとその特長

1	デャンネル 7CH STEREO	ステレオサウンドを楽しむためのモードです。フロントLチャンネルの信号がサラウンドおよびサラウンドバックのLチャンネルから、フロントRチャンネルの信号がサラウンドおよびサラウンドバックのRチャンネルからそれぞれ出力され、センターチャンネルにはLチャンネルとRチャンネルの同相成分が出力されます。
2	WIDE SCREEN	大きなスクリーンの映画館で映画を見ているような雰囲気で楽しみたいときに選びます。このモードでは、ドルビーサラウンドやドルビーデジタル5.1chをはじめとしたすべての信号ソースを7.1ch再生します。サラウンドチャンネルには、映画館のマルチサラウンドスピーカーをシミュレートした効果が付加されます。
3	SUPER STADIUM	野球やサッカーなどの中継プログラムをスタジアムで観戦しているような雰囲気で楽しみたいときに選びます。最も長い残響信号を得ることのできるモードです。
4	ROCK ARENA	反射音が回り込んでくるアリーナでのライブコンサートの雰囲気で楽しみたいときに使用し ます。
5	ジャズ クラブ JAZZ CLUB	天井が低く、固い壁に囲まれたライブハウスのような場所で、アーティストがすぐ近くで演奏するような雰囲気で楽しみたいときに選びます。
6	CLASSIC CONCERT	豊かな響きのコンサートホールの雰囲気で楽しみたいときに選びます。
7	MONO MOVIE(注)	モノラル録音の映画ソースを広がりのある音場の雰囲気で楽しみたいときに選びます。
8	VIDEO GAME	ビデオゲームで楽しみたいときに使用します。
9	T F U 2 Z MATRIX	ステレオ録音された音楽ソースを、広がり感を強調して楽しみたいときに選びます。サラウンドCHからは、入力された信号の差の成分(広がり感の成分)に遅延処理を加えた信号が出力されます。
10	パーチャル VIRTUAL	フロント2chだけのスピーカーまたはヘッドホンを使用して、立体感のあるサラウンド再生を楽しみたいときに選びます。

注:モノラル録音ソースを再生する場合、LまたはRの片チャンネル入力では音が片寄るため、両チャンネルに入力してください。

再生するプログラムソースによっては、十分な効果が得られないことがあります。 この場合にはサラウンドモードの名称にこだわらずに各モードを試して、お好みの音場を創り出してください。

パーソナルメモリープラスについて

本機には、入力ソースごとに選択されたサラウンドモードなどを自動的に記憶できるパーソナルメモリープラスという機能を搭載しています。入力ソースを切り替えるたびに、前回使用されたときの記憶が自動的に呼び出されます。


パーソナルメモリープラス機能で各入力ファンクション ごとに自動的に記憶される内容

サラウンドモード

入力モード選択機能

サラウンドパラメーター、トーンコントロール、Room EQの設定および各出力チャンネルの再生レベルは、サラウンドモードごとに記憶します。


SURROUND PARAMETER DSP SIMULATION CH SEL/ENTER CURSOR



DSPサラウンドシミュレーションのしかた

1 DSP SIMULATION ボタンを押す。

ボタンを押すたびに下記のように切り替わります。



" 7CH STEREO " は、リモコンの **7CH STEREO** ボタ ンからダイレクトに選ぶこともできます。



2 SURROUND PARAMETER ボタンを押す。 サラウンドパラメーター画面が表示されます。



- **3 CURSOR** △ ▽ ボタンを押して各パラメーターを選び、**CURSOR** △ ▷ ボタンを押して設定値を選ぶ。
- **4** SURROUND PARAMETER または ENTER ボタンを押して確定する。

サラウンドパラメーターについて

EFFECT(エフェクト):

WIDE SCREENモードにおいて、マルチサラウンドスピーカー効果を持つエフェクト信号をON/OFFします。 このパラメーターをOFFにすると、SBL/SBRチャンネルの信号はそれぞれSL/SRチャンネルと同等になります。

LEVEL(レベル):

WIDE SCREENモードにおいて、エフェクト信号の大きさを設定します。"1"~"15"の15段階で設定できます。 サラウンド信号の定位感や位相感が不自然に感じる場合は、低いレベルに設定してください。

SB CH OUT:

OFF

サラウンドバックを使用しない再生をおこないます。 ON

サラウンドバックを使用する再生をおこないます。

ROOM SIZE (ルーム サイズ):

音場の大きさを設定します。

" small "、" med.s "、" medium "、" med.l "、" large " の5つ のパラメーターがあります。" small " では小さな音場空間、" large " では大きな音場空間を再現します。

EFFECT LEVEL (エフェクト レベル):

サラウンドの効果の大きさを設定します。

"1"~"15"の15段階で設定できます。音が歪んで変に 感じられるときは、低いレベルに設定してください。

DELAY TIME (ディレイ タイム):

MATRIXモードに限り、" 0ms " ~ " 300ms " の範囲でディレイタイムを設定できます。

SW ATT:

EXT.IN入力モードでの再生時に、サブウーハーチャンネルのレベルを下げるパラメーターです。ご使用になるプレーヤーによってはスーパーオーディオCDを再生した時に、SWチャンネルの再生レベルが大きいと感じる場合があります。この時にはSW ATTを"ON"に設定してください。DENON製プレーヤーの場合は初期設定でご使用ください。

Subwoofer ON/OFF:

サブウーハー出力のON/OFFをダイレクトに設定できます。



メモ

- "7CH STEREO"の表示はサラウンドバックスピーカーの設定によって異なります。
- "SB CH OUT"が"ON"のとき : "7CH STEREO"表示 "SB CH OUT"が"OFF"のとき: "5CH STEREO"表示
- " Default " を選んで **CURSOR** ◁ ボタンを押すと、自動的 に " CINEMA EQ. " と " D.COMP. " が " OFF " に設定され ます。また、" ROOM SIZE " は " medium "、" EFFECT LEVEL " は " 10 "、" DELAY TIME " は " 30ms "、" LFE " は " 0dB " にそれぞれ設定されます。
- "ROOM SIZE"は各サラウンドモードにおける広がり感の効果を音場の大きさで表現したものです。再生する部屋の大きさを表わすものではありません。

トーンコントロールの設定


低音および高音をお好みに合わせて調節する場合に、トーン コントロールの設定をおこないます。

音質を調節する場合

1 SURROUND PARAMETER ボタンを押す。 サラウンドパラメーター画面が表示されます。



選択されているサラウンドモードの画面が表示されます。 (ダイレクトモードの場合は、"TONE"を選択できま せん。) **2** CURSOR △ ▽ ボタンを押して" TONE "を選び、CURSOR △ ボタンを押す。



Q CURSOR ▷ ボタンを押して、" OFF " を選ぶ。



- **4 CURSOR** △ ▽ ボタンを押して、" Bass (低音) " または " Treble (高音)" を選ぶ。
- **5 CURSOR** ◇ ▷ ボタンを押して音質を調節する。 Bass/Trebleともに - 6dB~+6dBの範囲で、1dB 単位で調節できます。
- **6** ENTER ボタンを押す。 サラウンドパラメーター画面に戻ります。
- **7** SURROUND PARAMETER または ENTER ボタンを押して確定する。

音質を調節しない場合


サラウンドパラメーター画面で "TONE" を選び "ON" に設定します。

信号が音質調整回路(BASS、TREBLE)を通らないため、より高音質でお楽しみいただけます。

チャンネルレベルの調節

テストトーンによる調節後は、再生するプログラムソースま たはお好みに合わせて、下記の操作により各チャンネルレベ ルの調節をおこなってください。

1 CH SEL/ENTER ボタンを押す。



2 CURSOR △ ▽ または **ENTER** ボタンを押して、 レベル調節したいスピーカーを選ぶ。

ENTER ボタンを押すたびに下記の順序でチャンネルが切り替わります。


3 CURSOR ⟨ ▷ ボタンを押してレベルを調節する。 - 12dB ~ + 12dBの範囲で、0.5dB単位で調節できます。


サブウーハー(SW)のレベルは - 12dBから **CURSOR** ◁ ボタンを押すと "OFF"に設定することができます。



「スピーカーの種類・有り無しの設定」(**②** 81ページ) でサラウンドバックスピーカーを "1spkr"に設定した場合は "SB"となります。

また、"None"に設定した場合は表示されません。





フェーダー機能について


本機能は、フロント側(FL、C、FRチャンネル)とリア側(SL、SR、SBLおよびSBRチャンネル)のそれぞれの音量を一括して減衰させることが可能な機能です。

マルチチャンネルミュージックソース再生時などの定位バランスの調整に活用できます。

● CH SEL/ENTER ボタンを押す。

Channel Vol. 画面が表示されます。

2 CURSOR △ ▽ または ENTER ボタンを押して "FADER"を選ぶ。



ENTER ボタンを押すたびに下記の順序でチャンネルが切り替わります。


「スピーカーの種類・有り無しの設定」(『全音 81ページ)でサラウンドバックスピーカーを"1spkr"に設定した場合は"[SB]"となります。

また、"None"に設定した場合は表示されません。

3 リア側の音量を一括して減衰させたい場合は CURSOR ▷ ボタンを押す。

フロント側の音量を一括して減衰させたい場合は CURSOR くを押す。

【例】" FRONT " を選んだ場合



SWチャンネルはフェーダー機能は働きません。



フェーダーの調整は、チャンネルレベルが一番小さく調整されているチャンネルがフェーダー機能により、-12dBに減衰するまで可能です。

フェーダーの調整後、チャンネルレベルを個別に調整した 場合は、フェーダー調整値はクリアされますので、その時 点から新たにフェーダー調整をおこなってください。

iPod[®]の再生のしかた


本機のiPodコネクタにiPodを接続することで、iPodの音楽を再生することができます。また、本体およびリモコンのボタンからも操作することができます。




iPodは米国およびその他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標または登録商標です。

iPodは、著作権のないコンテンツまたは法的に複製、再生を許諾されたコンテンツを個人が私的に複製、再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。

iPodを接続する





◆機とiPodをiPodケーブルで接続する。

2 入力ソースを "AUX/iPod "にする。 ミュージックメニュー画面が表示されます。





(本体)

(リモコン/AMPモード)

AUX ボタンを押すたびに "AUX/Net" と "AUX/iPod" が切り替わります。





本機のディスプレイ

iPodの画面

上記の画面が表示されない場合は、iPodが正しく接続されていない可能性があります。再度接続をやりなおしてください。

ご注意

本機は、フロントおよびリアパネルにiPod端子を1つずつ備えています。両方同時に接続して使用することはできませんので、どちらか片方を選んで接続してください。

iPodを本機と接続して使用しているときに、iPodのデータが万一消失あるいは損傷した場合、当社は一切責任を 負いかねます。

iPodコネクタからのバッテリチャージ用出力は最大8Wです。


● メモ


本機とiPodの接続には、別売りの専用ケーブル(AK-P100)をご使用ください。

専用ケーブルについては、販売店または最寄りのサービスセンターにお問い合わせください。

iPod Dock経由で接続する場合は「iPodの入力の設定」 (『全)68ページ)をご覧ください。

iPodの種類またはソフトウェアのバージョンによっては、 機能の一部が作動しない場合があります。





音楽を聴く

CURSOR △ ▽ ボタンで再生したい音楽ファイ ルを選び、ENTER または CURSOR ▷ ボタンを 押す。

> **CURSOR** ◁ ボタンを押すと、ミュージックメニュ 一画面に戻ります。

ENTER または **CURSOR** ▷ ボタンを押す。 再生が始まります。

一時停止:

再生中に ENTER ボタンを押す。 もう一度押すと再開する。

マニュアルサーチ:

再生中に CURSOR $\triangle \nabla$ ボタンを押し続ける。

Δ: 早戻し ▽: 早送り

トラックサーチ:

再生中に CURSOR $\triangle \nabla$ ボタンを押す。

Δ:前の曲の頭出し ▽: 次の曲の頭出し

停止:

再生中に ENTER ボタンを2秒以上押す。

リピート再生:

TU(TUNER)ボタンを押してから **MODE**ボタンを押す。 MODE ボタンを押すたびに下記のように切り替わる。

RPT One: 1曲リピート RPT All : 全曲リピート

シャッフル再生:

TU(TUNER) ボタンを押してから **MEMORY** ボタンを 押す。

MEMORY ボタンを押すたびに下記のように切り替わる。

SFL Songs : 曲ごとのシャッフル SFL Albums: アルバムごとのシャッフル **TU**(TUNER) ボタンを押してから **MODE** ボタンを2 秒以上押し続けるとBrowseモードとRemoteモードを 切り替えることができます。

Remoteモード時は CURSOR および ENTER ボタンのみ 使用できます。

● メモ

再生中に STATUS ボタンを押すたびにタイトル名、アーテ ィスト名およびアルバム名を切り替えて本体ディスプレイ に表示することができます。

iPodのソフトウェアのバージョンによっては、本機で操作 できない場合があります。最新バージョンのソフトウェア をお使いください。なお、最新バージョンのソフトウェア についての情報は、アップルコンピュータ株式会社のウェ ブサイトをご覧ください。

iPodを再生中にOSDを表示したくない場合は、「オンスク リーンディスプレイ (OSD) の設定」(CT 72、73ペー ジ)で "Function/Mode Status "を "OFF "に設定して ください。

本機はフォルダ名とファイル名をタイトルのように表示す ることが可能です。半角の英数文字を64文字まで表示で きます。対応していない文字は".(ピリオド)"に置き換 えて表示します。

静止画像やビデオを見る (スライドショー/ビデオ機能があるiPodのみ)

iPodに保存した写真やビデオデータをテレビで見ることができます。

TU(TUNER)ボタンを押してから **MODE** ボタンを2秒以上押し続けてBrowseモードからRemoteモードに切り替える。

本機のディスプレイに "Remote iPod"が表示されます。

2 iPodの画面を見ながら **CURSOR** △ ▽ ボタンを押して "Photos" または"Videos"を選び、表示したいデータのスライドショーが再生するまで、**ENTER** または **CURSOR** ▷ ボタンを押す。iPodに保存した写真やビデオデータがテレビに映し出されます。

多 メモ

iPodに保存した写真やビデオデータをテレビに映すには、iPodの "ビデオ設定"の"テレビ出力"を"オン"に設定してください。詳しくはiPodの取扱説明書をご覧ください。

iPodのはずしかた

ON/STANDBY ボタンを押して本機の電源をスタンバイ状態にするか、本体の **FUNCTION** つまみまたはリモコンの **FUNCTION** ボタンを押して、入力ソースを "AUX/iPod"以外に設定することを推奨します。

ネットワークオーディオの使いかた

本機はLANケーブルでネットワーク接続をすると、インターネットラジオを楽しんだり、パソコンに保存した音楽ファイルを楽しむことができます。

インターネットラジオ機能

インターネットラジオとは、インターネットを通じて配信しているラジオのことを言います。

世界中には、インターネットラジオ放送をおこなっている放送局が多数存在します。放送局といっても、個人が運営するものから、地上波の放送局が運営するものなど、大小さまざまなものが存在します。

地上波のラジオは、電波の届く範囲で放送を聴くことができますが、インターネットラジオは世界中の放送を聴くことができます。

本機には、次のインターネットラジオ機能があります。 ジャンル別、地域別に選択が可能です。

56局のインターネットラジオ局をプリセットできます。 MP3フォーマットのインターネットラジオが聴けます。 パソコン上のWebブラウザからDENON専用のインターネットラジオ用URLにアクセスすると、お気に入りのラジオ 局を登録することができます。(本体への登録は、AVアンプが自動的にダウンロードします(約1日おき))。(お客様の機器ごとの管理をしますので、MACアドレス、E-mailアドレスの登録が必要です)。

専用URL: http://www.radiodenon.com

vTunerについて

本機のインターネットラジオ局リストは、ラジオ局データベースサービス(vTuner)を利用しています。このデータベースサービスは、本機用に編集・作成されたリストです。

ミュージックサーバー

本機は、ネットワークオーディオ再生機能があり、パソコンに保存した音楽ファイルをLAN(ローカルエリアネットワーク)を経由して、再生することができます。

本機のネットワークオーディオ再生機能は、次の技術を利用 してサーバーに接続できます。

Windows Media Connect

Windows Media DRM10

必要なシステム

インターネットラジオや、ミュージックサーバーを使用する には、次の準備が必要です。

ブロードバンド回線によるインターネット接続 本機のインターネットラジオ機能を利用するには、ブロード バンド回線によるインターネットへの接続が必要です。

ご注意

インターネットに接続するには、ISP (インターネット・サービスプロバイダ) と契約する必要があります。

インターネットの接続については、ISPまたはパソコン関連販売店にお問い合わせください。

すでに、ブロードバンド回線を利用してインターネット接続をされている方は、新たに契約する必要はありません。

モデム

ブロードバンド回線と接続してインターネットに通信をおこなうための機器です。ルータと一体型のものもあります。インターネットの接続については、ISPまたはパソコン関連販売店にお問い合わせください。

ルータ

パソコンなどの機器および本機など、複数の機器を同時にインターネットへ接続するための機器です。

本機を利用するにあたって、以下の機能が装備されているル ータを推奨します。

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバーを内蔵していること。

LAN上の機器のIPアドレスを自動的に割り振る機能です。 100BASE-TXスイッチ内蔵

複数の機器を接続するために、100Mbps以上の速度で、 スイッチングハブを内蔵していることを推奨します。

ご注意

ルータは、ISP業者によって使用できるルータの種類が異なりますので、詳しくはISP業者、またはパソコン関連販売店にお問い合わせください。

イーサネットケーブル (CAT-5)

本機には、イーサネットケーブルは付属していません。必要な長さのケーブルを準備してください。

パーソナルコンピュータ

「Windows Media Connect」をパーソナルコンピュータにインストールします。

ミュージックサーバーを構成するために必要なシステムは、以下の通りです。

1)OS:

Windows® XP Service pack2

2)プロセッサ:

Intel PentiumIIまたはAMDプロセッサなど 推奨1GHz以上

3) RAM:

最小128MB。推奨256MB以上。

4) ソフトウェア:

.NET Framework 1.1

5) インターネット ブラウザ:

Microsoft Internet Explorer 5.01 以上 LANポートがあること 300MB以上のハードディスク空き容量

音楽ファイルを保存する場合、別途、空き容量が必要になります。

下記が容量のおおよその目安です。

フォーマット	ビットレート	1分当たり	1時間当たり
	128kbps	約1MB	約60MB
MP3/WMA	192kbps	約1.5MB	約90MB
IVIP3/VVIVIA	256kbps	約2MB	約120MB
	392kbps	約3MB	約180MB
WAV (LPCM)	1400kbps	約10MB	約600MB

メモ

サーバーによっては、ビデオファイルが表示される場合が ありますが、本機では再生できません。

その他

ネットワーク設定を手動でおこなうタイプの回線契約でプロバイダ契約を結んでいる場合、「ネットワークに関する設定」(できて79、80ページ)をする必要があります。


本機はPPPoEに対応しておりません。PPPoEで設定する タイプの回線契約を結んでいる場合、PPPoE対応のルー タが必要です。

契約しているISP(インターネットサービスプロバイダ)によっては、インターネットラジオを利用する場合にプロキシサーバーの設定が必要な場合があります。パソコンでインターネットに接続するときにプロキシサーバーの設定をした場合は、本機も同様に設定してください。

本機はDHCP機能や Auto IP 機能を使用し、ネットワーク 設定を自動的におこなうように設計されています。

接続のしかた


イーサーネットケーブル(CAT-5)の一方を本機背面の ETHERNET端子に差し込み、もう一方をルータに差し込み ます。




ネットワークに関する設定

ブロードバンドルータ(DHCP機能)をお使いの方は、本機が自動的にネットワークの設定をしますので、ネットワークに関する設定は必要ありません。

DHCP機能のないネットワークに本機を接続してお使いになるときには、「ネットワークに関する設定」(で 79、80ページ) をおこなう必要があります。



DTU(デジタルチューナー)のシステムボタンネットワークオーディオの操作には、下図のデジタルチューナーのシステムボタンを使用します。



A~G : プリセットメモリーブロック

▲,▼ :文字検索

 MODE
 : コンフィグレーションモードの選択

 MEMO
 : プリセットおよびお気に入りの登録

▲, ▼, ◀, ▶ : カーソル上/下/左/右

ENTER : 設定の確定

CH +, - : プリセットチャンネルの切り替え

1~8 : プリセットナンバー

インターネットラジオを聴く

インターネットラジオを聴くには、必要なシステムとの接続および設定が必要です。

また、インターネットラジオに初めて接続する場合には、ディスプレイに " Update? " が表示されます。

1 入力ソースを "AUX/Net" にする。 Network Audio画面が表示されます。





(本体)

(リモコン/AMPモード)



2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Internet Radio"を選び、ENTER または CURSOR ▷ ボタンを押す。

インターネット未接続時の初期画面が表示されます。

Internet Radio
not available
GrUpdate?
Press Enter

3 (インターネットラジオに初めて接続する) **ENTER** または **CURSOR** ▷ ボタンを押す。 アップデイト画面が表示されます。



4 ENTER または CURSOR ▷ ボタンをもう一度 押す。

vTunerのホームページから最新のラジオステーションリストをダウンロードします。(このダウンロードには数分かかります。)

5 CURSOR △ ▽ ボタンを押してお好みの項目を 選び、**ENTER** または **CURSOR** ▷ ボタンを押す。

Internet Radio

FGenres Countries New Stations Popular Stations Help

最後にステーションリストが表示され、再生可能な放送局には先頭に*マークがつきます。

6 CURSOR △ ▽ ボタンを押してお好みの放送局を 選び、**ENTER** または **CURSOR** ▷ ボタンを押す。 接続を開始し、バッファリングが " 100% " 表示に なると再生がはじまります。

再生中に ENTER ボタンを押すと一時停止し、再度 ENTER ボタンを押すと再生が再開します。

再生中または一時停止中に **ENTER** ボタンを2秒以上押し続けると停止し、一つ前のメニュー画面に戻ります。


メモ


インターネット上には数多くのインターネットラジオ局があり、各ラジオ局から配信される放送や楽曲のビットレートには高低様々なものがあります。

一般に、ビットレートが高ければ高いほど高音質になりますが、通信回線やサーバーの混雑具合によってはストリーミングしている音楽や音声が途切れやすくなります。

逆にビットレートが低ければ音質は低下しますが、途切れ にくくなります。

放送局が混雑している場合や放送されていない場合には "Server Full"または"Connection Down"が表示されます。 ネットワークオーディオ (インターネットラジオ、ミュージックサーバーまたはUSB)を再生しているときにOSDを表示させない場合は、「オンスクリーンディスプレイ(OSD)の設定」(CF)72、73ページ)で "Function/Mode Status"を"OFF"に設定してください。





インターネットラジオ局をプリセット (登録)する

登録にはプリセットとお気に入りの2種類の方法があります。 プリセットに登録すると、リモコンでダイレクトに選局できます。

登録メニュー画面が表示されます。

Favorites/Preset

□Favorites Preset

- **2 CURSOR** △ ▽ ボタンを押して "Preset"を選び、**ENTER** または **CURSOR** ▷ ボタンを押す。 プリセットの登録画面が表示されます。
- **3** MEMORY BLOCK ボタン (A~G) を押した後に NUMBER ボタン (1~8) を押して、お好みのプリセットチャンネルに登録する。 登録が完了します。

約10秒間ボタン操作がおこなわれないと通常表示に戻

登録したプリセット内容はオンスクリーンディスプレイで確認できます。

プリセット内容の確認は "AUX/Net"ファンクション選択時のみオンスクリーンディスプレイに表示されます。

ご注意

プリセットに登録した内容は、上書きをして消去します。

プリセットしたインターネットラジオ局を聴く

" AUX/Net " ファンクション選択時に、**MEMORY BLOCK** ボタン (**A**~**G**) を押した後に **NUMBER** ボタン (**1**~**8**) を押す。

自動的に接続して再生がはじまります。

ります。

インターネットラジオ局をお気に入りに 登録する

お気に入りはメニュー画面の先頭にリストアップされますので、登録すると選局が容易にできます。

1 登録したいインターネットラジオ局を再生中に **MEMORY** ボタンを押す。

登録メニュー画面が表示されます。

Favorites/Preset

⊡Favorites Preset

2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Favorites"を 選び、**ENTER** または **CURSOR** ▷ ボタンを押す。 お気に入りの登録画面が表示されます。

Favorites

Is it registered?

<Add Cancel>

? CURSOR ◁ ボタンを押して登録する。

登録しない場合には、**CURSOR** ▷ ボタンを押して取り 消します。

お気に入りに登録したインターネットラジオ局を 聴く

- 1 "AUX/Net"ファンクション選択時に、 CURSOR △ ▽ ボタンを押して"Favorites"を 選び、ENTER または CURSOR ▷ ボタンを押す。 お気に入りに登録したインターネットラジオ局が表示されます。
- **2 CURSOR** △ ▽ ボタンを押してお好みのラジオ 局を選び、**ENTER** または **CURSOR** ▷ ボタンを 押す。

再生がはじまります。

お気に入りに登録したラジオ局を削除する

¶
「お気に入りに登録したインターネットラジオ局を聴く」の操作2の画面で、CURSOR △▽ボタンを押して削除したいラジオ局を選び、MEMORYボタンを押す。

削除画面が表示されます。

Favorites
Is it deleted?
<Remove Cancel>

つ CURSOR ◁ ボタンを押して削除する。

削除を取り消す場合は、**CURSOR** ▷ ボタンを押してください。

キャラクターサーチ(頭文字で検索をする)

インターネットラジオ局およびパソコンに保存された音楽ファイルのメニュー画面の項目の中から、目的の項目を選択したい場合は、キャラクターサーチ(頭文字による検索)ができます。

1 メニュー画面が表示されているときに、 TUNING ▲ または ▼ ボタンを押す。

キャラクターサーチの画面が表示されます。

Character Search


2 TUNING ▲ または ▼ ボタンを押して、検索したい項目の頭文字を選ぶ。

数秒後、操作2で選んだ文字からはじまる項目にカーソルが合っている状態で、メニュー画面が表示されます。

操作2で選んだ文字からはじまる項目が複数ある場合 には、アルファベット順にカーソルが表示されます。 ラジオステーションリストのアップデイト のしかた

1 MODE ボタンを押して、コンフィグレーション モードにして、**ENTER** または **CURSOR** ▷ ボタンを押す。

設定画面が表示されます。



2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Automatic Update" または "Manual Update" を選び、**ENTER** または **CURSOR** ▷ ボタンを押す。

"Radio List Version"を選択すると現在のバージョンが表示されます。

3 "Automatic Update"選択したとき: **ENTER** または **CURSOR** ▷ ボタンを押して **-1** "Yes"を選ぶ。

ラジオステーションリストが約1日おきに自動的に アップデイトされます。

? " Manual Update " 選択したとき:

PENTER または CURSOR ▷ ボタンを押す。

-2 ラジオステーションリストが今回のみアップデイト されます。

🌽 メモ

"Automatic Update"を"Yes"に設定する場合は、「ネットワークに関する設定」の"Power Saving"(です 80ページ)を"OFF"に設定してください。

"Power Saving"を"ON"にして使用する場合には、定期的(1週間に1回程度)に"Manual Update"を実施することを推奨します。

パソコン (ミュージックサーバー)に保存された音楽ファイルを再生する

音楽ファイルの再生には、必要なシステムとの接続および 設定が必要です。

ネットワークを経由して本機と接続されたパソコン(ミュージックサーバー)に保存された音楽ファイル(WMA、MP3、WAV)またはプレイリスト(m3u、wpl)を再生します。

あらかじめパソコンのサーバーソフトを起動し、ファイルをサーバーコンテンツとして設定しておく必要があります。 詳しくは、サーバーソフトの取扱説明書をご参照ください。

◀ 入力ソースを "AUX/Net" にする。





) (リモコン/AMPモード)

Network Audio

☐Favorites
 Internet Radio
 USB

ネットワーク上に存在するパソコン (ミュージックサーバー)のホスト名も表示されます。

- **2** CURSOR △ ▽ ボタンを押して再生したい音楽ファイルのあるパソコン(ミュージックサーバー)のホスト名を選び、ENTER またはCURSOR ▷ ボタンを押す。
- **3 CURSOR** △ ▽ ボタンを押して検索項目または お 好 み の フ ォ ル ダ を 選 び 、 **ENTER** ま た は **CURSOR** ▷ ボタンを押して確定する。

再生可能な音楽ファイルには先頭に*マークがつきます。



CURSOR △ ▽ ボタンを押して音楽ファイルを 選び、**ENTER** または **CURSOR** ▷ ボタンを押す。 接続を開始し、バッファリングが " 100% " 表示に なると再生がはじまります。

次の曲を選ぶときには CURSOR ▽ ボタンを押し、前の 曲を選ぶときには CURSOR △ ボタンを押してください。 再生中に ENTER ボタンを押すと一時停止し、再度 ENTER ボタンを押すと表生が再開されます。

再生中または一時停止中に ENTER ボタンを2秒以上押し 続けると停止し、一つ前のメニュー画面に戻ります。

プリセットおよびお気に入りに登録して再生する

音楽ファイルについてもインターネットラジオと同様の操作をおこなうことで、プリセットおよびお気に入りに登録して 再生することができます。

ご注意

プリセットに登録した内容は、上書きをして消去します。 下記の操作をおこなうとミュージックサーバーのデータ ベースが更新され、プリセットまたはお気に入りに登録 した音楽ファイルが再生できなくなる場合があります。


- ・ミュージックサーバーを停止、再起動した場合
- ・ミュージックサーバーで音楽ファイルを削除または 追加した場合


ブラウザを使用して本機を操作する (ウェブコントロール)

ネットワークを経由して本機と接続されたパソコンのインターネットエクスプローラを使用して、本機を操作することができます。

あらかじめ本機のIPアドレスの確認((上面 79ページ)をおこない、インターネットエクスプローラのアドレスに本機のIPアドレスを入力すると、本機の操作画面が表示されます。 通常のインターネットブラウジングと同様に操作することで、本機を操作することができます。


この機能をご使用になる場合は "Network Setup"の "Network Option"で"Standby Mode Power Saving"を "OFF"に設定してください。(『全 80ページ)





USB大容量記憶装置(USBメモリー)を 再生する

本機のUSBコネクタにUSBメモリーを接続することで、MP3、WMAおよびWAVファイルを再生できます。



操作方法は「パソコン(ミュージックサーバー)に 保存された音楽ファイルを再生する」と同じです。

リピートモード:

USBメモリーを再生時に **MODE** ボタンを押すと、リピートモードが下記のように切り替わります。

→ ONE → ALL → OFF —

ランダムモード:

MEMORY ボタンを押すと、ランダムモードのON/OFF を切り替えることができます。

USBメモリーまたはフォルダ選択時に **SEARCH** ボタン を押すと、USBメモリーまたはフォルダ内の全曲再生 をはじめます。



本機は、マスストレージクラスに対応しているUSBメモリ ーのみ再生することができます。

USBメモリーのフォーマットはFAT16またはFAT32に対 応しています。

USBメモリーが複数のパーティションに分かれている場合 は、先頭ドライブのみ選択が可能です。

本機で対応しているMP3ファイルの規格は『MPEG-1 Audio Layer-3』(サンプリング周波数 fs は32、44.1 および48kHz)です。それ以外の『MPEG-2 Audio Laver-3 & MPEG-2.5 Audio Laver-3 & MP1 & MP2 などには対応していません。

WMA (Windows Media Audio) ファイルは32、44.1お よび48kHzのサンプリング周波数 fs に対応しています。 ビットレートはMP3は32~320kbps、WMA(Windows Media Audio)は48~192kbpsで記録されたファイルに 対応しています。

本機は、著作権保護のかかっていない音楽ファイル*のみ 再生することができます。

*:インターネット上の有料音楽サイトからのダウンロー ドコンテンツには著作権保護がかかっています。また、 パソコンでCDなどからリッピングする際にWMAでエ ンコードすると、パソコンの設定により著作権保護が かかる場合があります。

本機はフォルダ名とファイル名をタイトルのように表示す ることが可能です。半角の英数文字を95文字まで表示で きます。対応していない文字は".(ピリオド)"に置き換 えて表示します。

STATUS ボタンでタイトル名、アーティスト名およびアル バム名を切り替えて表示することができます。

MP3 ID3-Tag (Ver.2) に対応しています。

WMA METAタグに対応しています。

音声信号は、デジタル出力端子からは出力されません。

ご注意

USBメモリーを本機と接続して使用しているときに、 USBメモリーのデータが万一消失あるいは損傷した場合、 当社は一切責任を負いかねます。

USBメモリーはUSBハブ経由では動作しません。


すべてのUSBメモリーに対して、動作および電源の供給 を保証するものではありません。

本機のUSB端子とパソコンをUSBケーブルで接続して使 用することはできません。

本機は、iPod shuffleには対応していません。

応用操作のしかた

操作する前に各機器の電源を入れてください。 お手持ちの機器の形式、年式によって操作できないボタン もあります。



DENON製オーディオ機器の操作のしかた

1 MODE SELECTOR ボタンを押して、操作したい機器のモードを選ぶ。

選択した機器のモードのアイコンが点滅します。

: AMP/ZONE2/ZONE3/SYSTEM CALL

TU : TUNER

₩ : DIGITAL TUNER

SAT/ : SATELLITE/CABLE

: CD/CDR


: DVD/DVDR

VCR : VCR/TAPE

TV : TV

AMP ボタンは押すたびにモードが切り替わり、EL表示が変わります。

【例】アンプモード選択時



ゾーン2モード選択時


ゾーン3モード選択時





ゾーン2(ZONE2)およびゾーン3(ZONE3)モード は本機では操作できません。

システムコールモード選択時




オーディオ機器を操作する。

詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。



AMP/LAST ボタンを押すと、アンプモードとアンプ以外で 最後に選択した機器のモードをすぐに切り替えることがで きます。 CDプレーヤー(CD)またはCDレコーダー(CDR)のシステムボタン

< 初期設定: CD >



◄◄, ▶▶ : マニュアルサーチ(早戻し、早送り)


■ : 停止▶ : 再生

|◀◀,▶▶| :オートサーチ(頭出し)

■ : 一時停止0~9, +10 : 数字ボタン

CDRのシステムボタンは、CDモードにプリセットメモリーすることにより操作できます。なお、CDおよび CDRはいずれか1つの機器しかプリセットメモリーすることができません。

DENON製CDレコーダー(CDR)を操作する場合は、 "30626"または"31868"をプリセットメモリーし てください。DENON製CDプレーヤー(CD)に戻す場 合は"31867"をプリセットメモリーしてください。 2. テープデッキ (TAPE) のシステムボタン



◄, ▶▶ : マニュアルサーチ(早戻し、早送り)


■ : 停止▶ : 再生

|◀◀,▶▶|:オートサーチ(頭出し)

■■ : 一時停止 0~9, +10 : 数字ボタン

TAPEのシステムボタンは、VCRモードにプリセットメモリーすることにより操作できます。なお、VCRおよびTAPEはどちらか1つの機器しかプリセットメモリーすることができません。

DENON製テープデッキ (TAPE)を操作する場合は、 "21471"をプリセットメモリーしてください。 3. チューナー (TUNER) のシステムボタン




▲, ▼ : チューニングのアップ/ダウン BAND : AM/FM受信バンドの切り替え MODE : オート/マニュアルの切り替え

MEMO : プリセットメモリー

SFT : メモリーブロックの切り替え

CH +, - : プリセットチャンネルのアップ/ダウン

1~8 : プリセットチャンネル



プリセットメモリーについて

お手持ちの機器のメーカーをプリセットメモリーすることにより、付属のリモコンで各社の機器を操作することができます。なお、機種によっては操作できない場合や機器が正確に動作しない場合がありますので、その場合は「学習機能について」(***ご 60ページ)によりお手持ちの機器のリモコン信号を付属のリモコンに記憶させてご使用ください。

1 MODE SELECTOR ボタンを押し、メモリーしたい機器のモードを選ぶ。

AMPおよびTUNERモードにはメモリーできません。

- **2 SETUP** ボタンを3秒以上押す。 IRセグメントが2回点滅します。
- 3 プリセットコード表(『年巻末)を参照して、 メモリーする機器のメーカーに対応する NUMBERボタン(5桁)を入力する。

ボタンを押すたびにIRセグメントが点灯します。 正常にメモリーされるとIRセグメントが2回点滅し ます。

プリセットコード送信時は、そのコードが属する機器のモードアイコンが点滅します。

10秒間何もボタンが押されないとタイムアウトしてしまいますので、始めから操作をやり直してください。

工場出荷時および初期化時のプリセットコード					
TV、VCR	HITACH				
CD、DVD	DENON				
SAT	RCA				

DENON製DVDプレーヤーのプリセットコード

DENON製DVDプレーヤー	プリセットコード
DVD-550/900/1000/1400/ DVD-1500/1910/2200/2800/ DVD-2900/2910/3800/3910/ DVD-A11/A1/A1XV	41470
DVD-800/1600/2000 DVD-2500/3300	40490

工場出荷時の初期設定は"41470"です。


メモ

巻末のプリセットコード表中のメーカー製品であっても形式・年式によっては使用できないものがあります。 学習をしたボタンについては、プリセットメモリーをしても学習した内容を優先して残しますので、不要の場合は(『**)62ページ)に従って学習内容を消去してください。メーカーによってはプリセットコードを数種類持っています。動作しない場合は設定を変えて確認してください。

プリセットメモリーした機器の操作のしかた

- **MODE SELECTOR** ボタンを押し、操作したい 機器のモードを選ぶ。
- 2機器を操作する。

詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。 機種によっては操作できないものがあります。 1. DVDプレーヤー (DVD) またはDVDレコーダーのシステムボタン



SRC ON : 電源のオン SRC OFF : 電源のオフ

> : マニュアルサーチ (早戻し、早送り)

<初期設定: DVD>

■ : 停止 ▶ : 再生

|◀**◀**, ▶▶**|** : オートサーチ

(頭出し) : 一時停止 UP : セットアップ

MENU : メニューの呼び出し **A. ▼. ◀. ▶** : カーソル上/下/左/右

ENTER : 設定の確定
DISP : ディスプレイの

切り替え CH+.-: チャンネルの


切り替え

0~9, +10 : 数字ボタン

DVDRのシステムボタンは、DVDモードにプリセット メモリーすることにより操作できます。なお、DVDお よびDVDRはどちらか1つの機器しかプリセットメモリ ーすることができません。

DVDのリモコンボタンはメーカーによって機能名が異なる場合がありますので、各機能のリモコンの動作と 照らし合わせ、ご使用ください。

2. ビデオデッキ(VCR)のシステムボタン



SRC ON : 電源のオン SRC OFF : 電源のオフ

◄◄, ▶▶ : マニュアルサーチ (早戻し、早送り)

■ : 停止▶ : 再生


▶ : オートサーチ(頭出し)

■ : 一時停止
SETUP : セットアップ
MENU : メニューの呼び出し
▲, ▼, ◀, ▶ : カーソル上/下/左/右

ENTER : 設定の確認

DISP: ガイドの呼び出しCH +, -: チャンネルの切り替え0 ~ 9, +10: チャンネルの選択

3. モニターテレビ (TV) のシステムボタン



SRC ON : 電源のオン
SRC OFF : 電源のオフ
SETUP : セットアップ
MENU : メニューの呼び出し

▲, ▼, ◀, ▶ : カーソル上/下/左/右
ENTER : 設定の確定
DISP : ガイドの呼び出し
CH +, - : チャンネルの切り替え
0~9, +10 : チャンネルの選択
TV/VCR : 入力切り替え

下記のボタンは、プリセットメモリーされた機器に利用可能なコードがある場合には、そのコードが送信されます。利用可能なコードがない場合は、初期状態ではDVDのコードがパンチスルーされています。プリセットメモリーをおこなった後、パンチスルーの設定をした場合は、パンチスルーされたコードが優先されて送信されます。

◄◄, ▶▶ : マニュアルサーチ (早戻し、早送り)

■ : 停止 ▶ : 再生

▶ : オートサーチ(頭出し)

■ : 一時停止

4. 衛生放送 (SAT) チューナーまたはケーブル (CABLE) のシステムボタン

このモードのプリセットコードは輸出仕様なので学習させて ご使用ください。

<初期設定:SAT>



 SRC ON
 : 電源のオン

 SRC OFF
 : 電源のオフ


 SETUP
 : セットアップ

MENU : メニューの呼び出し ▲, ▼, ◀, ▶ : カーソル上/下/左/右

ENTER : 設定の確定 CH +, - : チャンネルの

切り替え

0~9, +10 : チャンネルの選択



学習機能について

お手持ちのAV機器がDENON製品でない場合、またはプリセットメモリーで操作できない場合は、各機器のリモコン信号を付属のリモコンに記憶させて操作をすることができます。

リモコン信号によっては学習できない場合や学習に成功しても機器が正常に動作しない場合がありますので、このような場合にはご使用になる機器に付属の専用リモコンで操作してください。

1 SETUP ボタンを3秒以上押す。 IRセグメントが2回点滅します。

2 9、7、5 ボタン(9 7 5)を押し、学習機能 設定モードにする。

IRセグメントが2回点滅します。

3 MODE SELECTOR ボタンを押し、学習したい機器のモードを選ぶ。

アンプ、ゾーン2、ゾーン3およびシステムコールモードには学習できません。

学習させたいボタンを押す。 表示が消え学習待機状態になります。

学習できないボタンを押した場合はIRセグメントが点灯して設定は解除されます。

AMP/LAST ボタンは学習できません。

5 リモコンをまっすぐに向かい合わせ、他のリモコンの学習させたいボタンを押し続ける。

正常に学習機能が終了すると表示が点灯しIRセグメントが2回点滅します。



他にも学習させたいボタンがある場合は、操作4、5をくり返しおこなってください。

EL表示中に **MODE SELECTOR** ボタンを押すと、モードを切り替えることができます。

学習できなかった場合はIRセグメントが1回長く点灯します。

6 SETUP ボタンを3秒以上押して設定を終了する。 IRセグメントが2回点滅します。

🌽 メモ

学習機能を解除するときは **SETUP** ボタンを3秒以上押してください。

ご注意

SETUP ボタンは学習させないでください。

システムコールについて

付属のリモコンには1つのボタン操作をおこなうだけで、 連続して複数のリモコン信号を送信できるシステムコール 機能が搭載されています。

この機能を用いることにより、ワンタッチでアンプの電源ON、入力ソースの選択、モニターテレビの電源ON、ソース機器の電源ON、再生などが可能です。

SYSTEM CALL 1~ **3** ボタンにそれぞれ32個までの信号を 登録することができます。

システムコール機能は、システムコールモードで使用することができます。

システムコールの登録のしかた

- **SETUP** ボタンを3秒以上押す。 IRセグメントが2回点滅します。
- **2** 9、7、8 ボタン(9 7 8)を押し、システムコール設定モードにする。
 IRセグメントが2回点滅します。
- **3** システムコールに登録したい **SYSTEM CALL** ボタン (1、2 または 3) を押す。
- **4** 登録させたいリモコン信号を持つボタンを1つずつ押す。

ボタンを押すたびにIRセグメントが点灯します。

表示中に **MODE SELECTOR** ボタンを押すと、モードを切り替えることができます。

- **5** 操作4をくり返して、それぞれのボタンに登録する。
- **6 SETUP** ボタンを3秒以上押して設定を終了する。 Rセグメントが2回点滅します。

システムコールのしかた

- **1** AMP ボタンを押してシステムコールモードを選ぶ。
- 2 システムコールに登録したボタンを押す。 登録した信号が連続して送信されます。

パンチスルーについて

TVおよびSAT/CBLモード時には通常使用しないボタン()にCD、DVDおよびVCRモードのボタンを割り当てることができます。

例えば、TVモードにDVDモードをパンチスルー設定すると、TVモード時にDVDモードの再生(\blacktriangleright)、停止(\blacksquare)、マニュアルサーチ(\blacktriangleleft <, \blacktriangleright >)、オートサーチ(\blacksquare </br>
び一時停止ボタン(\blacksquare)を操作することができます。

- **1 SETUP** ボタンを3秒以上押す。 IRセグメントが2回点滅します。
- **2** 9、8、4 ボタン (9 8 4)を押し、パンチスルー設定モードにする。
 IRセグメントが2回点滅します。
- **3** MODE SELECTOR ボタンを押してパンチスルーしたい機器 (CD、DVDまたはVCR)を選ぶ。
- 5 操作4を繰り返す。
- **6** MODE SELECTOR ボタンを押してパンチスルーに設定したい機器のモード(TVまたはSAT/CBL)を選ぶ。
- **7 SETUP** ボタンを3秒以上押して設定を終了する。 IRセグメントが2回点滅します。

バックライト点灯時間の設定

- **1 SETUP** ボタンを3秒以上押す。 IRセグメントが2回点滅します。
- **2** 9、7、3 ボタン (9 7 3)を押し、バックライト点灯時間の設定モードにする。
 IRセグメントが2回点滅します。
- **3** 設定したい時間(5~25秒)のボタンを押す。 IRセグメントが2回点滅します。

点灯時間

1 ボタン: 5秒


2 ボタン:10秒(工場出荷時)

3 ボタン: 15秒 4 ボタン: 20秒 5 ボタン: 25秒

明るさの設定

表示の明るさを5段階で、調節することができます。 工場出荷時は3段階に設定されています。

- **1 SETUP** ボタンを3秒以上押す。IRセグメントが2回点滅します。
- CHANNEL + または ボタンを押す + ボタンを押すと1段階明るくなります。- ボタンを押すと1段階暗くなります。
- **3 SETUP** ボタンを3秒以上押して設定を終了する。IRセグメントが2回点滅します。



リモコン機能の初期化

学習機能の初期化

ボタン個別に初期化する場合

- **1 SETUP** ボタンを3秒以上押す。 IRセグメントが2回点滅します。
- **2** 9、7、6 ボタン(9 7 6)を押す。 IRセグメントが2回点滅します。
- **3** 初期化したい機器の **MODE SELECTOR** ボタン を押す。
- 4 初期化したいボタンを2回押す。 IRセグメントが2回点滅します。

機器のモード毎に初期化する場合

- **1 SETUP** ボタンを3秒以上押す。 IRセグメントが2回点滅します。
- **2** 9、7、6 ボタン(9 7 6)を押す。 IRセグメントが2回点滅します。
- **3** 初期化したい機器の **MODE SELECTOR** ボタンを2回押す。
 IRセグメントが2回点滅します。

パンチスルーの初期化


- **1** 初期化したい **MODE SELECTOR** ボタン (TVま たはSAT/CBL)を押す。
- **2 SETUP** ボタンを3秒以上押す。 IRセグメントが2回点滅します。
- **3 9、8、4** ボタン(9 8 4)を押す。 IRセグメントが2回点滅します。
- **4** SETUP ボタンを3秒以上押す。 IRセグメントが2回点滅します。


システムコールの初期化

- **1 SETUP** ボタンを3秒以上押す。 IRセグメントが2回点滅します。
- **2** 9、7、8 ボタン (9 7 8) を押す。 Rセグメントが2回点滅します。
- **3** 初期化したい **SYSTEM CALL** ボタン (1、2 または 3) を押す。
- **4** SETUP ボタンを3秒以上押す。 IRセグメントが2回点滅します。

全設定の初期化

- **1 SETUP** ボタンを3秒以上押す。 IRセグメントが2回点滅します。
- **2** 9、8、1 ボタン (9 8 1) を押す。
 IRセグメントが4回点滅します。
 すべての設定が初期化され、工場出荷時と同じ状態になります。





その他の操作のしかたおよび機能について

スーパーオーディオCDの再生のしかた

1 システムセットアップの「デジタル入力の設定」 (『② 67ページ)でDENON LINK(3rd)を割 り当てた入力ソースを選ぶ。

DENON LINK表示 (DENON LINK) が点灯します。

【例】DVD





) 入力モードを " AUTO " に設定する。

3 再生モードを選ぶ。

【例】DIRECT





4 DENON LINK接続機器の再生をはじめる。 DSD表示(DSD) が点灯します。


操作のしかたは、再生する機器の取扱説明書をご覧く ださい。

DSD 2チャンネル信号をDIRECTモードで再生する場合には、"DSD DIRECT"とディスプレイに表示されます。DSDマルチチャンネル信号をDIRECTモード(SB CH OUT=OFF)で再生する場合には、"DSD MULTI DIRECT"とディスプレイに表示されます。

DSD信号をDIRECTやPURE DIRECTモードで再生する場合は、DSD信号のままアナログ変換されます。それ以外のサラウンドモードで再生する場合には、DSD信号は一度PCM変換されてからアナログ変換されます。

リモコンの **ON SCREEN** ボタンを押すことにより、入力信号および再生状態が確認できます。


【例】DSDマルチチャンネル信号をDIRECTモードで再生 した場合



【例】DSDマルチチャンネル信号を7CH STEREOモード で再生した場合

Mode: 7CH STEREO

RoomEQ: OFF
SIGNAL: DSD->PCM
FORMAT: 3/2/. 1



録音/録画のしかた(REC OUTモード)

- **1 REC SELECT** ボタンを押し、ディスプレイに "RECOUT SOURCE"を表示させる。
- **2 FUNCTION** つまみを回し、録音/録画したいファンクションにする。

REC OUT表示(REC) が点灯します。

DVD RECOUT DVD

3 録音/録画状態にする。

操作のしかたは、録音または録画する機器の取扱説明書をご覧ください。

∦ メモ

解除する場合は **REC SELECT** ボタンを押し、ディスプレイに "SOURCE" が表示されるまで **FUNCTION** つまみを回してください。

デジタル入力端子(Optical/Coaxial)から入力されたデジタル信号がPCM信号の場合のみ、アナログREC OUT端子から出力することができます。

「デジタル入力の設定」(『全音 67ページ)でDENON LINK を割り当てている場合は、デジタル入力端子から出力されたPCM信号、Network Audio信号(インターネットラジオ、ミュージックサーバー、USB)をアナログREC OUT端子から出力することができません。

"Network Audio信号 (インターネットラジオ、ミュージックサーバー、USB)は、OPTICAL 3 OUTおよびOPTICAL 4 OUTから出力することができません。

ラストファンクションメモリーについて

本機には電源を切る直前の各種ボタンの設定状態を記憶するラストファンクションメモリー機能を備えています。電源を入れると、電源を切る直前の入出力状態が呼び出されますので、再度設定し直す必要はありません。

本機にはバックアップメモリー機能を備えています。これにより電源を切ったとき、および電源コードを抜いた場合でも各種ボタンの設定状態をバックアップして約1週間保持することができます。

マイコンを初期化する

本体のディスプレイ表示が正常でない場合や本体またはリモコンのボタンが操作できない場合は、下記の操作でマイコンの初期化をおこなってください。

- **1 POWER** スイッチを " OFF " にする。
- **2 NIGHT** ボタンと **ROOM EQ** ボタンを同時に押しながら、**POWER** スイッチを"ON"にする。
- **3** ディスプレイ表示が約1秒間隔で点滅するのを確認後、2つのボタンから指を離す。マイコンが初期化されます。

● メモ

操作3の状態にならない場合は、もう一度操作1からやり直 してください。


マイコンの初期化をおこなった場合は、各種ボタンの設定状態がすべて工場出荷時の初期設定に戻ります。


より詳細なセットアップのしかた1

リスニング環境を満足させるために、いろいろな設定を希望に合わせておこなってください。 本製品のシステムメニューの内容と初期設定については、89~91ページを参照してください。

システムセットアップメニューの進めかた

本体とリモコンのボタンを使用して、設定を変えることができます。





- **1** AMP ボタンを押してAMPモードを選び、 SYSTEM SETUP ボタンを押す。
 - " System Setup Menu "(トップメニュー) が表示 されます。
- **2 CURSOR** △ ▽ ボタンを押してトップメニュー から項目を選び、**ENTER** ボタンを押す。
- **3** CURSOR △ ▽ ボタンを押してセカンドメニューから項目を選び、ENTER ボタンを押す。
- 4 設定を変更するとき: CURSOR △ ▽ ボタンを押して変更したい項目 を選び、CURSOR △ ▷ ボタンを押して設定を 変更する。
- 写 ENTER ボタンを押して確定する。
- **6 SYSTEM SETUP** ボタンを押して、"System Setup Menu"またはメイン画面に戻る。

【オンスクリーンディスプレイ】

System Setup Menu

- 1. Auto Setup/Room EQ 2. Speaker Setup 073. Audio Input Setup 4. Video Setup 5. Advanced Playback 6. Option Setup
- 7. Network Setup

3. Audio Input Setup Or 1. Digital In Assign 2. EXT. IN Setup 3. iPod Assign 4. Input Function Lev. 5. Function Rename

*Audio In Setup Digital In

【ディスプレイ】

*System Setup

Audio In Setup

| 3-1, Digital | In Assign | ToD: | (COAXI) | Tape!: OPT4 | VAUX: OPT5 | VDP: OPT1 | TV: OFF | DBS: OPT2 | VCR-1: OPT3 | VCR-2: OFF | Default Yes|

*Digital In CD : (COAX1)

System Setup Menu

1. Auto Setup/Room EQ 2. Speaker Setup 3. Audio Input Setup 4. Video Setup 5. Advanced Playback 6. Option Setup 7. Network Setup

*System Setup Exit


【オンスクリーンディスプレイ】


オンスクリーンディスプレイとディスプレイ表示について

本機には、分かりやすいオンスクリーンディスプレイ機能を搭載しています。また、本体に は設定内容を確認できるディスプレイも装備しています。

各種セットアップや操作のときにこれらのディスプレイ表示機能をお使いください。 いくつかの代表的なオンスクリーンディスプレイとディスプレイの表示例を下記に示します。

【オンスクリーンディスプレイ】






音声入力に関する設定


デジタル入力の設定

本機のデジタル入力端子を入力ソースに対して割り当てます。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "System Setup Menu"から "Audio Input Setup"を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR △ ▽ボタンを押して "Digital In Assign"を選び、**ENTER** ボタンを押す。



3 CURSOR △ ▽ ボタンを押して入力ソースを選び、**CURSOR** △ ▷ ボタンを押してデジタル入力端子を選ぶ。

COAX1、2およびOPT1~5より選んでください。「HDMI入力の設定」(© 69、70ページ)でHDMI入力を入力ソースに割り当てた場合、HDMI入力端子が表示されます。

Default "Yes"を選び、**CURSOR** ◁ ボタンを押すと工 場出荷時の初期設定(**©** 89~91ページ)に戻り ます。

ENTER ボタンを押す。 "Audio Input Setup"メニューに戻ります。

● メモ

本機リアパネルのOPTICAL3および4入力端子はCDレコーダーまたはMDレコーダーなどのデジタル録音機器用に光デジタル出力端子を備えていますので、デジタル録音の際にご利用ください。

PHONOはデジタル入力の設定では選択できません。

DENON LINKを割り当てている場合はデジタル入力端子 (Optical/Coaxial)から入力されたPCM信号および Network Audio信号 (インターネットラジオ、ミュージックサーバー、USB)をアナログREC OUT端子から出力することはできません。

"iPod Assign"で割り当てているファンクションには、デジタル入力の設定をすることができません。


DENON LINKの設定

DENON製DVDプレーヤーとDENON LINK接続した場合は、 入力ソースにDENON LINK端子を割り当てる必要があります。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して入力ソースを選び、**CURSOR** △ ▷ ボタンを押して " DLINK " を選ぶ。



2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "DLINK"を選び、**CURSOR** ⊲ ▷ ボタンを押して入力端子(EXT. INまたはアナログ端子)を選ぶ。



DENON LINK再生できないソースの場合は、設定した 入力端子で自動的に再生します。

外部入力 (EXT. IN) 端子の設定

EXT.IN端子に接続されたアナログ入力信号の再生方法を設定します。(『全音 26ページ)

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して" EXT. IN Setup " を選び、**ENTER**ボタンを押す。



2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して設定したい項目 を選び、**CURSOR** △ ▷ ボタンを押してパラメーターを選ぶ。

Surr. Sp:

EXT. INモードで使用したいサラウンドスピーカーをあらかじめ設定します。使用するプレーヤーのサラウンドチャンネルの仕様に合わせて選びます。プレーヤーの取扱説明書も合わせてご覧ください。

Α

サラウンドAチャンネルに接続する場合に選びます。

В

サラウンドBチャンネルに接続する場合に選びます。

A+B

サラウンドA、Bチャンネル両方に接続する場合に選び ます。

SW Level:

EXT.IN端子のサブウーハーに接続されたアナログ信号の再生レベルを設定します。

使用するプレーヤーの仕様に合わせて選びます。 プレーヤーの取扱説明書も合わせてご覧ください。

初期設定の "+15dB"を推奨します。(0、+5、+10、+15dBが選択可能です。)

3 ENTER ボタンを押す。


" Audio Input Setup " メニューに戻ります。

iPodの入力の設定

iPodをiPod Dockを経由して接続する場合、iPod Dockからのオーディオおよびビデオ信号を、本機の任意の入力端子に割り当てて再生することができます。

この方法では次のiPod Dockを使用することができます。

iPod Dock M9868G/A (iPod with color display用) iPod Dock MA072G/A (iPod nano用)



1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Audio Input Setup"の "iPod Assign"を選択し、**ENTER** ボタンを押す。

iPod Assignメニューが表示されます。



2 CURSOR ◁ ▷ ボタンを押して割り当てたい入 カファンクションを選び、ENTER ボタンを押す。

AUX:

工場出荷時はこの状態になっています。この場合、iPod Dockを使用して接続することはできません。

CD、CDR/TAPE、TUNER:

割り当てたファンクションの音声入力端子と接続することができます。

DVD、VDP、DBS、TV、VCR-1、VCR-2、V.AUX: 割り当てたファンクションの音声入力端子および映像入力 端子と接続することができます。 **3 CURSOR** ▽ ボタンを押して "iPod Dock " を選び、**CURSOR** △ ▽ ボタンを押して "Not Used " または "Used " 選んで **ENTER** ボタンを押す。

【例】" iPod Function " で " V.Aux " を選択し、" iPod Dock " は " Used " に設定した場合



NotUsed:

iPod Dockを使用しません。iPodケーブルを直接iPodに接続する場合に設定します。

工場出荷時は、この状態に設定されています。

Used:

iPod Dockを使用します。iPod Functionにて設定したファンクションのオーディオ/ビデオ入力端子に、iPod Dockのオーディオ/ビデオ出力端子を接続してください。

● メモ

"iPod Function"を"AUX"に設定した場合、リモコンの **AUX** ボタンを押すたびに、"AUX/Net"と"AUX/iPod"が切り替わります。


iPod Assignで他のファンクションに割り当て、"iPod Dock"の設定を"NotUsed"にすると、割り当てたファンクションのリモコンコードでのダイレクト選択が可能になります。

入力ソース間の再生レベルの補正

入力ソース間の再生レベルを補正します。

各入力ソースに接続している機器ごとに再生レベルが異なる場合、入力ソースの再生レベルが同じになるように補正することによって、入力ソースを切り替えるたびに音量を 微調整する必要がなくなります。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Input Function Lev." を選び、**ENTER** ボタンを押す。



" AUX1 " は " AUX/Netで、" AUX2 " は " AUX/iPod " の設定です。

2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して入力ソースを選び、**CURSOR** ⊲ ▷ ボタンを押して補正レベルを調整する。

音量は、 - 12dB~ + 12dBの範囲で、1dB単位で調整できます。

Default "Yes "を選び、**CURSOR** ◁ ボタンを押すと工 場出荷時の初期設定(**©** 89~91ページ)に戻り ます。

3 ENTER ボタンを押す。 "Audio Input Setup"メニューに戻ります。

ℱ メモ


設定後は、各入力ソース間の再生レベルが同じになっているかを確認してください。

入力ソース名の変更

フロントディスプレイやオンスクリーンディスプレイに表示される入力ソース名を変更することができます。

各入力ソースに接続された機器名やメーカー名などを入力することができます。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Function Rename" を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して名前を変更した い入力ソースを選び、**CURSOR** △ ▷ ボタンを 押して文字入力画面に切り替える。

【例】 "DVD"を選んで CURSOR ⟨□ ボタンを押したとき




3 CURSOR ▷ ボタンを押して文字を入力する 位置にカーソル () を移動させ、**CURSOR** △ ▽ ボタンを押して入力する文字を選ぶ。

最大8文字まで入力できます。 下記の文字が入力できます。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 !"#%&'() * +,-./:;<=>?@[\](スペース) ★ 操作3を繰り返してソース名を入力する。

入力ソース名を初期状態に戻したい場合は、CURSOR ⊲ ▷ ボタンを押して入力ソースを反転表示させ、 CURSOR ▽ ボタンを押してください。

Default "Yes "を選び、**CURSOR** 4 ボタンを押すと初期の入力ソース名に戻ります。



5 ソース名が決定したら **ENTER** ボタンを押す。 "Function Rename" 画面に戻ります。


その他の入力ソース名の変更も同じようにおこなって ください。

6 ENTER ボタンを押す。 "Audio Input Setup"メニューに戻ります。

メモ

入力ソースが選択されたときに、フロントディスプレイおよびオンスクリーンディスプレイは下記のように表示されます。

【例】入力ソース名を"DVD-A1XV"に変更したとき




映像に関する設定


HDMI入力の設定

本機のHDMI入力端子を各入力ソースに対して割り当てます。 HDMI入力信号に含まれる音声信号の再生方法を設定します。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "System Setup Menu"から"Video Setup"を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して" HDMI In Assign " を選び、**ENTER** ボタンを押す。



3 CURSOR △ ▽ ボタンを押して入力ソースを選び、**CURSOR** △ ▷ ボタンを押して入力端子を選ぶ。

HDMI1~3より選んでください。

4 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Audio "を選び、**CURSOR** ⊲ ▷ ボタンを押して音声信号の出力先を選ぶ。

AMP:

本機に接続されたスピーカーシステムで音声信号を再生します。

TV:

本機のモニターアウト端子に接続されたモニターTVで音声信号を再生します。

5 入力信号に音声信号が含まれていないとき: **CURSOR** △ ▽ ボタンを押して再生入力ソース を選び、**CURSOR** ⊲ ▷ ボタンを押して入力信号 ("ANALOG"または"EXT. IN")を選ぶ。

選択された音声入力信号を設定された出力先に出力します。

1~3はそれぞれHDMI1~3入力端子に対応しています。

ENTER ボタンを押す。

"Video Setup"メニューに戻ります。

● メモ

HDMIケーブルで本機とモニター間を接続してもモニターが HDMI音声の再生に対応していない場合には、本機からは映 像信号だけがモニターに対して出力されます。

HDMI信号の出力モード (HDMI/DVI) は **STATUS** ボタンで確認することができます。

アナログ端子、デジタル端子および外部入力端子から入力された音声信号はTVに出力されません。


HDMIでは映像と音声信号が同時に転送されます。HDMIを入力ソースに割り当てると、映像とともにデジタル音声入力の割り当てもHDMIに切り替わります。DENON LINKやOPTICALなどのデジタル音声入力をあらかじめ割り当てた入力ソースに対して後から本設定をおこなった場合は、デジタル音声の割り当てが"HDMI"になります。この場合は、「デジタル入力の設定」(『全)67ページ)にてご使用になるデジタル入力を再度割り当ててください。

"iPod Assign"で割り当てをおこなっているファンクションには、HDMI入力の設定をすることができません。

コンポーネント(D端子、Y・PB/CB・PR/CR) ビデオ入力の設定

入力ソースに対して本機のコンポーネントビデオ入力端子を 割り当てます。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して " Component In Assign " を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して入力ソースを選び、**CURSOR** ⊲ ▷ ボタンを押してコンポーネントビデオ入力端子を選ぶ。

1-D/RCA、2-RCA、3-D/RCAより選んでください。 Default "Yes "を選び、**CURSOR** マボタンを押すと工 場出荷時の初期設定(で) 89~91ページ)に戻り ます。

3 ENTER ボタンを押す。
"Video Setup"メニューに戻ります。

ご注意

コンポーネントビデオ入力端子1、3および出力端子1は、コンポーネントビデオ端子(ピンジャック)とD5端子を同時に接続することはできません。

メモ

コンポーネントビデオ入力端子に入力される信号は、コンポーネントビデオモニターアウト端子の1(D5端子またはピンジャック端子)および2(ピンジャック端子)より同時に出力されます。


コンポーネントビデオ入出力端子は、お手持ちの機器に合わせて接続してください。

"iPod Assign"で割り当てをおこなっているファンクションには、コンポーネントビデオ入力の設定をすることができません。

ビデオコンバートの設定

ビデオコンバージョン機能を使用するかどうかを設定します。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して" Video Convert " を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して入力ソースを選び、CURSOR △ ▷ ボタンを押して "ON"または"OFF"を選ぶ。

ON:

ビデオコンバージョン機能が動作します。

複数の入力信号がある場合に、入力信号を検出して"コンポーネント"、"Sビデオ"、"ビデオ"の中から自動的にモニターアウト端子に出力する入力信号を選びます。

OFF:

ビデオコンバージョン機能は動作しません。

ビデオ入力信号はビデオモニターアウト端子にのみ出力されます。

Sビデオ入力信号はSビデオモニターアウト端子にのみ出力されます。

コンポーネントビデオ入力信号はコンポーネントビデオモニターアウト端子にのみ出力されます。

3 ENTER ボタンを押す。 "Video Setup"メニューに戻ります。

🌽 メモ

入力されたコンポーネントビデオ信号の解像度が480i/576i以外のときは、コンポーネントビデオ信号からSおよびビデオ信号へのダウンコンバートはできませんので、コンポーネントビデオモニターアウト端子を使用しない場合は、Sまたはビデオ入力端子で再生機器と接続してください。詳しくは「ビデオコンバージョン機能について」(『全日 24ページ)をご覧ください。

ゲーム機などの非標準ビデオ信号を入力した場合、ビデオ コンバージョン機能が動作しない場合があります。

このようなときはコンバートモードを "OFF"に設定してください。


ビデオコンバージョン機能を使用した場合、映像信号に付加される文字放送などの情報が出力されない場合があります。このようなときはコンバートモードを"OFF"に設定してください。

HDMIコンバート出力の設定

アナログビデオ信号からHDMIへのアップコンバージョン 機能を使用するかどうかを設定します。

このコンバージョン機能を使用する場合のHDMI端子から出力される信号のカラー形式および映像レンジの設定をします。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "HDMI Out Setup "を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して設定内容を選び、**CURSOR** ⊲ ▷ ボタンを押して各パラメーターを選ぶ。

Analog to HDMI Convert:

ON

入力されているアナログビデオ信号をHDMIにアップコンバートします。

OFF

アップコンバートをおこないません。

Aspect:

FULL

ビデオ入力のアスペクト比を維持したまま映像を出力します。

このモードは16:9の映像を再生する場合に適しています。 NORMAI

映像入力の左右に黒帯を追加して出力します。

このモードは4:3の映像を再生する場合に適しています。

Resolution:

480p/576p

入力されているビデオ信号がコンポジット、Sビデオまたは480i/576iのコンポーネントビデオ信号である場合に、480p/576pに変換してHDMI モニターアウト端子に出力します。

1080i

入力されているビデオ信号がコンポジット、Sビデオまたは480i/576i/480p/576pのコンポーネントビデオ信号である場合に、1080iに変換してHDMI モニターアウト端子に出力します。

720p

入力されているビデオ信号がコンポジット、Sビデオまたは480i/576i/480p/576pのコンポーネントビデオ信号である場合に、720pに変換してHDMI モニターアウト端子に出力します。

Through

入力されているビデオ信号の解像度のままHDMI モニターアウト端子に出力します。

Color Space:

Y Cb Cr

色差形式の映像信号でHDMI モニターアウト端子から出力します。

RGB

RGB形式の映像信号でHDMI モニターアウト端子から出力します。

RGB Mode Setup:

Normal

HDMIのデジタルRGB映像レンジ (データ範囲)を16 (黒)~235 (白)で出力します。

Enhanced

HDMIのデジタルRGB映像レンジ(データ範囲)を0 (黒)~255(白)で出力します。

HDMI接続時にご使用のTVやモニターによっては、黒色が浮くような場合があります。このような場合は本モードをご使用ください。

"Color Space"が"Y Cb Cr"設定のときは"RGB Mode Setup"は効果がありません。

アスペクト比の設定は、解像度を1080iまたは720pに 設定した場合に有効です。それ以外の解像度で出力す る場合は、テレビ側でアスペクト比の設定をおこなっ てください。

解像度"Through"に設定した場合は、ビデオ、Sビデオおよびコンポーネントからの入力信号と同じ解像度で出力されます。OSDは480iの解像度で出力されますので、480iの解像度に対応しているモニターをご使用ください。

3 ENTER ボタンを押す。
"Video Setup"メニューに戻ります。

メモ

"Aspect"、"Resolution"、"Color Space"および"RGB Mode Setup"は"Analog to HDMI Convert"で"ON"を選んだ場合に設定可能です。

HDMI/DVI-D変換ケーブルを使用してDVI-D端子付きモニター(HDCP対応)と接続する場合は、"Color Space"を"Y Cb Cr"、"RGB"のどちらに設定しても、RGB形式で出力されます。


HDMI出力でシステムセットアップのオンスクリーンディスプレイをご覧になる場合は、"Analog to HDMI Convert"を"ON"(初期値)に設定してください。

オーディオディレイの調整

DVDなどの映像ソフトを視聴しているときに、モニター画面の映像が音声に対して遅れていると感じる場合があります。このような場合にはオーディオディレイを調整し、音声を遅らせることで映像とのタイミングを合わせます。初期状態でデジタル入力がない場合は表示されません。

オーディオディレイの設定値は現在選択されている入力ソースごとに記憶されます。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Audio Delay " を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR ⊲ ▷ ボタンを押して、ディレイ時間 (0ms~200ms)を設定する。

映画ソースなどで俳優の口の動きと声の出るタイミングなどを見て調整します。

3 ENTER ボタンを押す。 "Video Setup"メニューに戻ります。

∌ メモ


コンポーネントビデオ信号に対して本設定をおこなう場合は、ディレイ時間を設定してオンスクリーン表示を"OFF"にした後、コンポーネント映像と音声のタイミングが合っているか確認してください。

EXT. INモード時およびアナログ入力時のDIRECTモードと STEREOモード (Front Sp.=Large、TONE DEFEAT=ON、Room EQ=OFF設定時)の再生中は、オーディオディレイは効きません。

オンスクリーンディスプレイ (OSD)の設定


メニュー画面以外のオンスクリーンディスプレイ表示の有無 を設定します。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "On Screen Display "を選び、**ENTER** ボタンを押す。




2 入力ソースを選んだときにオンスクリーンディスプレイを表示させる場合:

CURSOR ◁ ▷ ボタンを押して、" ON " または " OFF " を選ぶ。



3 主音量を操作したときにオンスクリーンディスプレイを表示させる場合:

CURSOR ◁ ▷ ボタンを押して、" ON " または " OFF " を選ぶ。



4 CURSOR ▽ ボタンを押して "Display Mode " を選び、**CURSOR** ◇ ▷ ボタンを押して、"Mode1"または "Mode2"を選ぶ。

4-6. On Screen Display

Function/Mode Status

ON 4: ▶ OFF

Master Volume Status

ON 4: ▶ OFF

OPDisplay Mode

Mode14: ➤ Mode2

Mode1:

ちらつきの防止はおこないません。

Mode2:

映像信号がないとき、オンスクリーンディスプレイのちら つきを防止します。

ご使用になるTVの組み合わせにより、Mode1にてオンスクリーンディスプレイが表示されない場合は本モードをご使用ください。


- **5** ENTER ボタンを押す。
 " Video Setup " メニューに戻ります。
- **6 CURSOR** △ ▽ ボタンを押して "Exit"を選び、 **ENTER** ボタンを押す。
 - "System Setup Menu"に戻ります。

音声再生に関する設定


2チャンネルのダイレクトモードおよび ステレオモードの設定

2チャンネルのダイレクトモードおよびステレオモードでの スピーカーの設定を変更する場合に設定します。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "System Setup Menu"から "Advanced Playback"を選び、**ENTER** ボタンを押す。



- **2** CURSOR △ ▽ ボタンを押して " 2ch Direct/ Stereo " を選び、ENTER ボタンを押す。
- 【例】「スピーカーの種類・有り無しの設定」(『全音 81ページ)、「サブウーハーモードの設定」(『全音 82ページ)、「スピーカーの距離の設定」(『全音 83ページ)、「クロスオーバー周波数の設定」(『全音 85ページ)での設定内容が表示されます。



3 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Setting "を選び、**CURSOR** △ ▷ ボタンを押して、"Custom"を選ぶ。




- **4 CURSOR** △ ▽ ボタンを押して設定内容を選び、 **CURSOR** ⊲ ▷ ボタンを押してパラメーターを 選ぶ。
- **5** ENTER ボタンを押す。
 "Advanced Playback"メニューに戻ります。

フロントBスピーカーの設定について

「パワーアンプの割り当ての変更」(© 76、77ページ) でパワーアンプをフロントBに割り当てた後、本設定の "Setting"で"Custom"を選んだ場合に"Front B"を選ぶことができます。


2チャンネルのダイレクトモードおよびステレオモードで 再生するときに、フロントBスピーカーをご使用になる場 合は "Front B" を "Used" にしてください。



ドルビーデジタルダウンミックスの設定

センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーを使用しない場合のダウンミックス方法を設定します。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して " Dolby Digital Setup " を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR <> ▷ ボタンを押して、"ON"または "OFF"を選ぶ。

ON:

ダイナミックレンジの圧縮をおこないます。

聴取される平均音量レベルが大きい場合に、フロントスピーカーの再生音がピークレベルで歪んで聞こえるときに選びます。

OFF:

ダイナミックレンジの圧縮をおこないません。

(通常はこのモードでご使用ください。)

センタースピーカーまたはサラウンドスピーカーを使 用しない場合、再生音はフロントスピーカーから出力 されます。

3 ENTER ボタンを押す。
"Advanced Playback"メニューに戻ります。

オートサラウンドモードの設定

下記の4種類の入力信号に対して、最後に再生したサラウンドモードを記憶し、次に同じ信号が入力された場合には記憶したサラウンドモードで自動的に再生します。

なお、サラウンドモードは各入力ソースに対しても個別に記 憶されます。

アナログおよびPCMの2チャンネル信号(STEREO)

ドルビーデジタルやDTSまたは他のマルチチャンネル信号 などの2チャンネル信号 (DOLBY PLIIx Cinema)


ドルビーデジタルやDTSなどのマルチチャンネル信号 (DOLBY / DTS SURROUND)

ドルビーデジタルやDTS以外のPCMおよびDSDのマルチ チャンネル信号 (MULTI CH IN)

()内は初期設定。

ピュアダイレクトモードで再生中は入力信号が変化しても サラウンドモードは変わりません。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Auto Surround Mode"を選び、**ENTER** ボタンを押す。



- **2 CURSOR** ◁ ▷ ボタンを押して、" ON " または " OFF " を選ぶ。
- **3 ENTER** ボタンを押す。
 " Advanced Playback " メニューに戻ります。

● メモ


オートサラウンドモードの記憶した内容は、オンスクリーン画面上で確認することができます。 ON SCREEN ボタンを押してください。



マニュアルイコライザーの設定

オートセットアップのRoom EQとは別に、グラフィックイコライザーを使用して音楽などを聞きながら、サブウーハーを除く各スピーカーの音色を手動で合わせることができます。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して " Manual EQ Setup " を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR ◁ ▷ ボタンを押して、" Adjust CH" を選び、**ENTER** ボタンを押す。

All CH:

すべてのチャンネルに対して同時にイコライザーを調整します。

L/R CH:


ペアで使用されるスピーカーのL/Rチャンネルごと同時に イコライザーを調整します。

Each CH:

各チャンネルごとに個別にイコライザーを調整します。

3 CURSOR △ ▽ ボタンを押して、音色を調整するスピーカーを選ぶ。

【例】" L/R CH " を選んだ場合



下記の順序で表示が切り替ります。

"L/R CH"を選んだ場合


"Each CH"を選んだ場合

「スピーカーの種類・有り無しの設定」(『全 81ページ) でサラウンドバックスピーカーを "1spkr"に設定した場合は"SB"となります。

"ALL CH"を選んだ場合 スピーカーの選択はおこなわれません。

4 CURSOR △ ▽ ボタンを押して周波数を選び、**CURSOR** ⊲ ▷ ボタンを押して調整する。

各周波数のレベルは - 20dB~ + 6dBの範囲で0.5dB単位で調整できます。



5 ENTER ボタンを押して、設定を確定する。

6 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Exit"を選び、 **ENTER** ボタンを押す。

5-4. Manual EQ


Default Yes↓
Base Curve Copy↓

Adjust CH ↓L/R CH ▶

DrExit


7 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Exit"を選び、**ENTER** ボタンを押す。

"System Setup Menu"に戻ります。






"Base Curve Copy"は、オートセットアップを実行している場合に表示されます。 Default "Yes"を選び、 CURSOR マボタンを押すと初期設定値に戻ります。




オートセットアップで設定されたRoom EQの "Flat"の補正カーブをグラフィックイコライザー にコピーして手動調整する方法


1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Base Curve Copy"を選び、CURSOR ◁ ボタンを押す。



つ CURSOR ◁ ボタンを押して、"Yes "を選ぶ。



② ENTER ボタンを押す。




コピーされた補正カーブの種類が画面の右上に表示されます。

バイリンガルモードの設定


AACソースおよびドルビーデジタルソースの二重音声の出力内容を設定します。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Bilingual Mode"を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR ◁ ▷ ボタンを押して、音声出力モードを選ぶ。

ボタンを押すたびに下記の順序で表示が切り替わります。



MAIN:

MAIN(主)音声のみ出力されます。

SUB:

SUB(副)音声のみ出力されます。

MAIN/SUB:

MAIN (主)音声は左チャンネルから、SUB (副)音声は右チャンネルから出力されます。

MAIN + SUB:

MAIN(主)音声とSUB(副)音声がミックスされて出力されます。

2 ENTER ボタンを押す。

5. Advanced Playback

- 2ch Direct/Stereo
 Dolby Digital Setup
- 3. Auto Surround Mode 4. Manual EQ Setup
- 5. Bilingual Mode
- . or Exit

4 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Exit"を選び、ENTER ボタンを押す。

"System Setup Menu"に戻ります。

多 メモ

バイリンガルモードは、AACソースおよびドルビーデジタルソースで、二重音声の情報がある場合のみ有効となります。二重音声の情報がないAACソース、ドルビーデジタル、DTS、PCMおよびアナログソースに対しては、切り替えても無効です。

二重音声の情報があるソースを録音する場合はプレーヤーま たはチューナー側で録音したい音声に切り替えてください。

AACソースまたはドルビーデジタルソースで 二重音声の情報を検出した場合

点灯

" MAIN " 選択時: **EL**

C FR

" SUB " 選択時:

時: 「FL C FR ←点灯

"MAIN/SUB"または"MAIN+SUB"選択時:

FL C FR 点灯

DTSソースで二重音声を検出した場合は、バイリンガルモードの設定に関わらず、 FL FR が点灯します。

その他の設定のしかた

パワーアンプの割り当ての変更

本機のサラウンドバックのパワーアンプはフロントのバイアンプ再生用や2チャンネル再生専用(フロントB)に割り当てて使用することができます。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "System Setup Menu"から"Option Setup"を選び、**ENTER** ボタンを押す。

System Setup Menu

- Auto Setup/Room EQ
 Speaker Setup
- 3. Audio Input Setup
- 4. Video Setup 5. Advanced Playback
- 5. Advanced Playbac ©6. Option Setup 7. Network Setup

Exit

© 1. Power Amp Assign 2. Volume Control 3. Trigger Out

6. Option Setup

4. Display5. iPod Charge6. Setup Lock

Exit

2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Power Amp Assign"を選び、**ENTER** ボタンを押す。

6-1. Power Amp Assign

□FS. Back : 4S. Back →

3 CURSOR ▷ ボタンを押して、サラウンドバックのパワーアンプの割り当てを選ぶ。

S.Back:

サラウンドバックスピーカーの割り当てをおこなわずサラウンドバックスピーカーとして使用します。

Front:

フロントチャンネルをサラウンドバックスピーカーから出力して、バイアンプで再生することができます。

Front B:

サラウンドバックスピーカーをフロントBスピーカーとして使用することができます。(*吹* 73ページ)


" Front " または " FrontB " を選んだ場合は、サラウンドバックの設定は自動的に " None "(無し)に固定されます。

フロントスピーカーのバイアンプ接続について

お手持ちのスピーカーがバイアンプ対応の場合、アンプ出力を高音用と低音用に振分け、それぞれスピーカーのツィーター端子とウーハー端子に接続します。これによりスピーカーの特性を最大限に活かし、フルレンジのシステムに比べてレンジの広いダイナミックなサウンドを再生することができます。

接続の際にはスピーカーの取扱説明書も合わせてご覧 ください。

本機




ご注意

バイアンプで接続するときは、スピーカーに付属 されている短絡板は必ず外してください。

音量の設定

音量の上限値、電源ON時およびミューティング時の音量の 設定をおこないます。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押しで' Volume Control " を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して設定したい内容を選び、**CURSOR** △ ▷ ボタンを押してパラメーターを選ぶ。

Vol. Limit:

音量の上限値を設定します。

OFF

音量の上限値を設定しないときに選びます。

この場合は + 18dBまで音量を上げることができます。

- 20dB / - 10dB / 0dB

それぞれ設定されたレベルまで音量を上げることができます。

P. On Lev.:

電源ON時の音量を設定します。

音量は - 80dB ~ + 18dBの範囲で、1dB単位で設定できます。

LAST

前回使用していたときの音量が記憶され、電源ON時に 設定されます。

- - -

電源ON時の音量のレベルは常時 " - - - "(消音)となります。

Mute Lev.:

ミューティング時の音量の減衰量を設定します。

FULL

音声出力を完全にミュートします。

- 20dB

現在の再生レベルから20dB減衰させて再生します。

- 40dB

現在の再生レベルから40dB減衰させて再生します。

2 ENTER ボタンを押す。

"Option Setup" メニューに戻ります。

トリガーアウトの設定

本機は2つのDC12Vトリガーアウト出力を備えており、トリガー入力端子を持つ外部機器をコントロールすることができます。


各入力ソースに対して、トリガーアウト端子から出力されるDC12VのON/OFFを設定します。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Trigger Out " を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR △ ▽ ボタンを押してトリガーアウト 端子を選び、**ENTER** ボタンを押す。

【例】トリガーアウト端子1を選んだ場合



" AUX1 " は " AUX/Net " で、" AUX2 " は " AUX/iPod " の設定です。

3 CURSOR △ ▽ ボタンを押して入力ソースを選び、**CURSOR** ⊲ ▷ ボタンを押して"ON"または"OFF"を選ぶ。

ON:

該当する入力ソースが選択されたときにトリガーアウトから出力される電源がONになります。

OFF:

該当する入力ソースが選択されたときにトリガーアウトから出力される電源がOFFになります。

4 CURSOR △ ▽ ボタンを押してサラウンドモードを選び、**CURSOR** △ ▷ ボタンを押して、" ON " または " OFF " を選ぶ。

DIRECT/STEREO : (ON)
DOLBY/DTS
CINEMA : ON
MUSIC : ON
GAME : ON
7CH STEREO : ON
DSP SIMULATION : ON
MULTI CH MODE : ON

ON:

"ON"に設定された入力ソースが選ばれているときに該当するサラウンドモードを選んだ場合、トリガーアウトから出力される電源がONになります。

OFF:

該当するサラウンドモードが選ばれた場合、トリガーアウトから出力される電源がOFFになります。

ENTER ボタンを押す。

6-3. Trigger Out

Trigger Out 1

OPTrigger Out 2

Default (\frac{1}{168}) \(\)

トリガーアウト2の設定も同様におこなってください。

6 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Exit"を選び、ENTER ボタンを押す。


"Option Setup"メニューに戻ります。

Default "Yes "を選び、**CURSOR** ◁ ボタンを押すと工場出荷時の初期設定(**C2** 89~91ページ)に戻ります。

ディスプレイの設定

本体ディスプレイの明るさを3段階で調節することができます。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Option Setup" の "Display"を選び、**ENTER** ボタンを押す。
Displayメニューが表示されます。



2 CURSOR △ ▽ ボタンで選択し、CURSOR △ ▷ ボタンでパラメーターを選ぶ。

0:通常(初期設定)

1:薄暗い

2:暗い

3 (Display Off):消灯


3 ENTER ボタンを押して、設定を確定する。 "Option Setup"メニューに戻ります。

iPod の充電の設定

本機と、iPodを接続している状態にて、iPodを充電する事ができます。

また、本機の電源をSTANDBY状態にした場合にも充電させることが設定可能です。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して " Option Setup " の " iPod Charge " を選び、**ENTER** ボタンを押す。 iPod Chargeメニューが表示されます。



2 CURSOR △ ▽ ボタンで選択し、**CURSOR** △ ▷ ボタンでパラメーターを選ぶ。

Power On:

本機の電源がPower On状態でiPodが接続された場合に、 充電するかどうかを設定します。

ON (初期状態): 充電します。 OFF: 充電しません。

STANDBY:

本機がSTANDBY状態でiPodが接続された場合に、充電するかどうかを設定します。

ON: 充電します。

OFF (初期状態): 充電しません。



本機とiPodの接続状態によっては、充電状態でオーディオまたはビデオ信号を再生したときに、再生信号が劣化する場合があります。その場合には、充電設定を"OFF"にしてご使用ください。

セットアップ内容の保護

システムセットアップで設定した内容を簡単に変更できないようにロックします。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Setup Lock " を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR ◁ ボタンを押して "ON"を選び、ENTER ボタンを押す。

∌ メモ

"Setup Lock"を"ON"に設定すると下記設定が変更できなくなり、関連するボタンを操作すると"SETUP LOCKED!"が表示されます。

システムセットアップの設定サラウンドパラメーターの設定値

トーンコントロールの設定値

チャンネルレベルの設定値 (テストトーンも含む)

Room EQ の設定

設定を解除する場合は、**SYSTEM SETUP** ボタンを押して再度 "Setup Lock"画面を表示させ、"OFF"に設定し直してください。

ネットワークに関する設定(ネットワークセットアップ)

ブロードバンドルータ (DHCP機能)をお使いの方は、本機の初期設定でDHCP機能が "ON"になっていますので、IPアドレスとProxyの設定は必要ありません。


DHCP機能のないネットワークに本機を接続してお使いになるときには、ネットワークの設定をおこなう必要があります。 この場合、ネットワークに関する知識が必要となります。

IP Address (IPアドレス)の設定

"DHCP Settings"で"OFF"を選択した場合に設定します。


1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "System Setup Menu"の "Network Setup"を選び、**ENTER** ボタンを押す。

Network Setupメニューが表示されます。



2 CURSOR △ ▽ ボタンで "IP Address"を選び、ENTER ボタンを押す。

IP Addressメニューが表示されます。



3 CURSOR ◇ ▷ ボタンで "OFF"を選ぶ。 DHCP機能を無効にします。

4 CURSOR △ ▽ ボタンを押してパラメーターを選び、**CURSOR** ▷ ボタンと **CURSOR** △ ▽ ボタンを押してアドレスを入力する。

IP Address:

入力するIPアドレスは下記の範囲で設定してください。 下記以外のIPアドレスではネットオーディオ機能を使用 することができません。

CLASS A: 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255 CLASS B: 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 CLASS C: 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

Subnet Mask:

xDSLモデムやターミナルアダプタを直接本機に接続している場合は、プロバイダから書面などで通知されたサブネットマスクを入力します。通常は255.255.255.0が入ります。

Gateway:

ゲートウェイ(ルータ)に接続している場合は、そのIP アドレスを入力します。

Primary / Secondary DNS:

プロバイダから書面などで通知されたDNSアドレスが1つ の場合は、"Primary DNS"に入力してください。2つ以上の場合は、1つを"Second DNS"に入力してください。

5 ENTER ボタンを押して、設定を確定する。 "IP Address" メニューに戻ります。

メモ

DHCP

(ダイナミック ホスト コンフィグレーション プロトコル): 本機やパソコン、ブロードバンドルータのようなネットワーク機器に、自動的にIPアドレスなどのネットワーク設定をおこなう仕組みのこと。


DNS(ドメインネームシステム):

ホームページの閲覧時に使用する「www.denon.jp」のようなドメイン名を、実際の通信に使用するIPアドレス(「202.221.192.106」など)に置き換える仕組みのこと。

Proxy (プロキシ)の設定

インターネットにプロキシサーバーを経由して接続する場合 に設定します。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Network Setup " の "Proxy "を選び、**ENTER** ボタンを押す。 Proxyメニューが表示されます。



2 CURSOR ◁ ▷ ボタンで "ON "を選ぶ。 プロキシサーバーを有効にします。

7-2. Proxy
Proxy: (ON)
Proxy: (Address)
Address 000. 000. 000. 000
Port 0000

3 CURSOR △ ▽ ボタンを押してパラメーターを選び、**CURSOR** ▷ ボタンと **CURSOR** △ ▽ ボタンを押して文字または数字を入力する。

Proxy:

プロキシサーバーのアドレスまたはドメイン名を入力します。

Port:

プロキシサーバーのポート番号を入力します。

4 ENTER ボタンを押して、設定を確定する。 "Network Setup"メニューに戻ります。

その他のネットワークの設定


Power Savingの設定

ネットワークに接続してお使いにならない場合には、"ON"に設定することでスタンバイモード時の消費電力をおさえることができます。


ネットワークに接続してお使いになる場合には、" OFF " に設定してください。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Network Setup " の "Network Option "を選び、**ENTER** ボタンを押す。

Network Setupメニューが表示されます。



2 CURSOR ▷ ボタンで "ON "または "OFF " を選ぶ。



3 ENTER ボタンを押して、設定を確定する。 "Network Setup" メニューに戻ります。

PC Languageの設定

ご使用になるパソコンの言語に合わせて選びます。 言語はISO639-2に準拠したアルファベット3文字にて表示 します。


1 CURSOR ◇ ▷ ボタンを押して、PC languageを 選ぶ。



2 ENTER ボタンを押して、設定を確定する。 "Network Setup"メニューに戻ります。

MAC Addressの表示


本機のMACアドレスを表示します。 MAC アドレスは機器ごとに異なります。




より詳細なセットアップのしかた2

スピーカーに関する設定のしかた

スピーカーシステムを手動で設定する場合または、オートセットアップで設定された内容を変更する場合におこなってください。






スピーカーの種類・有り無しの設定


実際に使用されるスピーカーの組み合わせに対して、自動的に各チャンネルの出力成分や特性を調節します。 本機のサラウンド機能を有効にお使いいただくために、

本機のサラウンド機能を有効にお使いいただくために、「スピーカーのセッティングについて」(『全音 94~97ページ)も合わせてお読みください。


1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "System Setup Menu"から "Speaker Setup"を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Speaker Config."を選び、ENTER ボタンを押す。



3 CURSOR △ ▽ ボタンを押してスピーカーを選び、**CURSOR** △ ▷ ボタンを押してパラメーターを選ぶ。



4 ENTER ボタンを押して、設定を確定する。 "Speaker Setup"メニューに戻ります。

∌ メモ

Large/Smallの選択は、スピーカーの外形で判断せずに「クロスオーバー周波数」(で 85、86ページ)で設定した周波数を基準とした低域・再生能力で判断してください。この判断がつかない場合は、スピーカーを破壊しない範囲で"Small"に設定した場合と"Large"に設定した場合の音を比較した上で選んでください。

パラメーターについて

Large:

クロスオーバー周波数(CT 85、86ページ)で設定した周波数以下の低音を十分再生できるスピーカーを使用するときに選びます。

Small:

クロスオーバー周波数(**(27)** 85、86ページ)で設定した周波数以下の低音再生に十分な音量が得られないスピーカーを使用するときに選びます。この設定をおこなった場合、設定した周波数以下の低音はサブウーハーに振り分けられます。

None:

スピーカーを設置していないときに選びます。

Yes / No:

サブウーハーを設置しているときには "Yes"、設置していないときには "No"を選びます。

2spkrs / 1spkr:

サラウンドバックに使用するスピーカーの数を選びます。


サブウーハーの低域再生能力が十分な場合、フロント、センター、サラウンドの各スピーカーの設定を "Small"にしても良好な音場再生を得ることができます。

フロントスピーカーを "Small"に設定すると自動的にサプウーハーは "Yes"に設定され、サプウーハーを "No"に設定すると自動的にフロントスピーカーは "Large"に設定されます。

サブウーハーモードの設定

低音域信号を再生するサブウーハ - 、スピーカーを選びます。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Subwoofer Setup"を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR ▷ ボタンを押して、"LFE"または "LFE+Main"を選ぶ。

LFE:

"Large"に指定されたチャンネルの低音域信号はそのチャンネルからのみ再生されます。

サブウーハーから再生される低音域は、LFE信号と "Small"に設定されたチャンネルの低音域のみとなります。この再生モードは、室内の低音域干渉が起こりにくくなります。

LFE + Main:

"Large"に指定されたチャンネルの低音域信号は、そのチャンネルとサブウーハーチャンネルから同時に再生されます。このモードでは、より均一な低音域が室内に広がりますが、部屋の大きさと形によっては干渉のために実際の低音域音量が低下することもあります。

3 ENTER ボタンを押して、設定を確定する。 "Speaker Setup" メニューに戻ります。

サブウーハーモードについて

サブウーハーモードの設定は「スピーカーの種類・有り無しの設定」(**②** 81ページ) でサブウーハーを "Yes"に設定した場合に有効です。


"LFE"再生モードを選ぶと、入力信号がアナログ信号やLFE信号が含まれていないPCM信号の場合、低音域信号はサブウーハーから出力されません。常にサブウーハーチャンネルから低音域信号を再生したい場合は、"LFE+Main"再生モードを選んでください。

音楽ソースや映画ソースを再生してみて、量感のある低音域が得られる方の再生モードを選んでください。


スピーカーの距離の設定

リスニングポジションと各スピーカーとの距離を入力して、サラウンドのディレイタイムを設定します。 サラウンドスピーカーA、Bそれぞれの使用時のディレイタイムの設定が可能です。

準備: リスニングポジションと各スピーカーとの距離(下図のL1~L10)を測定します。





1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Distance" を 選び、**ENTER** ボタンを押す。




2 CURSOR ◁ ▷ ボタンを押して、" Meters " または " Feet " を選ぶ。

【例】" Meters " を選んだとき








3 CURSOR △ ▽ ボタンを押して、設定したいスピーカーを選ぶ。

CURSOR △ ボタンで " Step " を選び、**CURSOR** △ ▷ ボタンで変化量を0.1m(1ft)単位または0.01m(0.1ft)単位に切り替えることができます。


- **4** CURSOR ▷ ボタンを押して、センタースピーカーとリスニングポジションとの距離を設定する。
- 【例】センタースピーカーを選んで、距離 (L3) を3.0mに 設定した場合



ボタンを押すたびに数値が0.1m(1ft)単位または0.01m(0.1ft)単位で変化しますので、測定した距離に最も近い値を選びます。

Default "Yes "を選び、**CURSOR** 4 ボタンを押すと初期設定値に戻ります。

各スピーカーに設定した距離の差はどれも6.0m(20ft)以下でなければなりません。不適切な距離を設定すると下図のような注意(CAUTION)が表示されます。この場合、点滅しているスピーカーの距離は反転表示された値より大きく設定することができませんので、該当のスピーカーを表示の値の位置に移動してください。



5 ENTER ボタンを押して、設定を確定する。 "Speaker Setup"メニューに戻ります。

チャンネルレベルの設定


各チャンネル間の再生レベルが等しくなるように調整します。

サラウンド再生の前にオートセットアップをおこなっていない場合は、テストトーンにより各スピーカーの再生レベルの調節をおこなってください。

リスニングポジションで各スピーカーより出力されるテストトーン(再生音)を聞きながら調整します。

サラウンドスピーカーA、Bともに使用する場合は、それぞれの使用時の再生レベルも調整できます。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して" Channel Level " を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR ◁ ▷ ボタンを押して、" Auto " または " Manual " を選ぶ。

Auto:


各スピーカーより自動的に出力されるテストトーンを聞き ながらレベルを調整します。

Manual:

テストトーンを出力させたいスピーカーを選んでレベルを 調整します。

最初の設定は"Manual"でおこなうと詳細な設定ができます。

【例】" Auto " モードを選んだ場合



3 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Surr. Sp. " を 選び、**CURSOR** ⊲ ▷ ボタンを押して、テスト トーンを出力させたいサラウンドスピーカー (A、B、A+B)を選ぶ。

Surr. Sp.: A

サラウンドスピーカーAを使用した場合の各チャンネル間の再生レベルのバランスを調整します。

Surr. Sp.: B


サラウンドスピーカーBを使用した場合の各チャンネル間の再生レベルのバランスを調整します。

Surr. Sp.: A + B

サラウンドスピーカーA、B同時に使用した場合の各チャンネル間の再生レベルのバランスを調整します。


"Surr. Sp."の選択は「スピーカーの種類・有り無しの設定」(で) 81ページ)にて、サラウンドスピーカーA、Bをともに選んだ場合(A、Bともに"Large"または"Small"に設定した場合)のみおこなえます。

4 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Test Tone Start"を選び、CURSOR △ ボタンを押して "Yes"を選ぶ。




- **二** " Auto " モードを選んだ場合:
- CURSOR < ▷ ボタンを押して、各スピーカーのテストトーンが同じ音量で聞こえるように調整する。

下記の順序で2周目までは4秒間隔、3周目からは2 秒間隔でテストトーンが各スピーカーより自動的に 出力されます。




「スピーカーの種類・有り無しの設定」(*吹*) 81ページ) でサラウンドバックスピーカーを "1spkr"に設定した場合は"SB"となります。



音量は-12dB~+12dBの範囲で、0.5dB単位で調整できます。

5 "Manual" モードを選んだ場合:
CURSOR △ ▽ ボタンを押してテストトーンを
出力させたいスピーカーを選び、CURSOR △ ▷
ボタンを押して各スピーカーのテストトーンが同
じ音量に聞こえるように調整する。




6 ENTER ボタンを押して、設定を確定する。 "Channel Level"画面に戻ります。

《より詳細なセットアップのしかた2》



メモ

設定を取り消す場合は、**CURSOR** ▽ ボタンを押して "Level Clear"を選び、さらに**CURSOR** ◁ ボタンを押して "Yes"を選んでください。



チャンネルレベルを調整した場合には、調整した値がすべての再生モードに対して設定されます。

チャンネルレベル設定後、再生モード別にチャンネルレベルを調節する場合は45ページの操作をおこなってください。

サラウンドスピーカーA、B (Surr. Sp. A, B) をそれぞれ 使用する場合、またはサラウンドスピーカーA、B同時に使用 (Surr. Sp. A+B) する場合は、必ず"Surr. Sp."のA、B、A+Bそれぞれの選択において各チャンネル間の再生レベルのバランスを調整してください。

テストトーンの調節のしかた

テストトーンによる調節は、下記の通りリモコンからでも おこなえます。


リモコンでのテストトーンによる調節は "AUTO"のみで、ドルビーサラウンドモードとDTSサラウンドモード時に有効です。調節したレベルは上記各サラウンドモードに自動的に記憶されます。

- **1 TEST TONE** ボタンを押す。 テストトーンが各スピーカーより出力されます。
- **2 CURSOR** <> ▷ ボタンを押して、各スピーカー の音量が同じになるように調節する。
- **3** 調節が終わったら、もう一度 **TEST TONE** ボタンを押す。

クロスオーバー周波数の設定

各スピーカーの低音域をサブウーハーから何Hz以下で出力するかを設定します。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Crossover Frequency"を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR <> ▷ ボタンを押して、クロスオーバー周波数を選ぶ。

40, 60, 80, 90, 100, 110, 120, 150, 200, 250Hz: お手持ちのスピーカーシステムの低域の再生能力に合わせてお好みで設定してください。

Advanced:

各スピーカーごとにクロスオーバー周波数を設定することができます。(*図* 86ページ)

3 ENTER ボタンを押す。
"Speaker Setup"メニューに戻ります。


クロスオーバー周波数について

クロスオーバー周波数モードの設定は「スピーカーの種類・有り無しの設定」(図 81ページ) でサブウーハーを "Yes" または"Small"に設定したスピーカーがある場合の み有効です。

各スピーカーからの低音域をサブウーハーまたは"Large"に設定しているスピーカー(サブウーハーを使用しない場合のみ)から何Hz以下(クロスオーバー周波数)で出力するかを設定します。

"Small"に設定したスピーカーは、クロスオーバー周波数以下の音はカットして出力され、カットされた低音域はサブウーハーまたは"Large"に設定しているスピーカーから出力します。

「 サブウーハーモードの設定」(© 82ページ) で " LFE + Main " 再生モードを設定した場合、画面右上に " SW : LFE + Main " と表示されます。




一般的なスピーカーシステムを使用する場合は、クロスオーバー周波数を80Hzに設定することを推奨しますが、小型スピーカーを使用する場合は、より高い周波数に設定することで、クロスオーバー周波数付近での周波数特性を改善できる場合もあります。


クロスオーバー周波数の個別チャンネルご との設定

各スピーカーの低音域をサブウーハーから何Hz以下で出力するかを設定します。

1 CURSOR ⊲ ▷ ボタンを押して "Advanced " を選ぶ。



2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して周波数を設定したいスピーカーを選び、**CURSOR** △ ▷ ボタンを押してクロスオーバー周波数を選ぶ。



2 ENTER ボタンを押す。

"Speaker Setup"メニューに戻ります。



「サブウーハーモードの設定」(『全音 82ページ)で "LFE" 再生モードが設定されているときは、「スピーカーの種類・有り無しの設定」(『全音 81ページ)で "Small"に設定したスピーカーのみ周波数の設定をおこなうことができます。

2-5. Crossover Frequency

Advanced

Front


Grenter
Surround A
Surround B
Surr

「サブウーハーモードの設定」(『全 82ページ)で "LFE+Main"再生モードが設定されているときは、スピーカーの大きさの設定に関わらず、周波数の設定をおこなうことができます。

各サラウンドモードのサラウンド スピーカーの選択

「スピーカーの種類・有り無しの設定」(*L***?** 81ページ)で サラウンドスピーカーをA、Bともに使用した場合に、各サ ラウンドモードで使用したいサラウンドスピーカーを、あら かじめ記憶させておくことができます。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Surround Sp Setup"を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR △ ▽ ボタンを押してサラウンドモードを選び、**CURSOR** ⊲ ▷ ボタンを押してサラウンドスピーカーを選ぶ。

A: サラウンドスピーカーAを使用

3 : ナニウン ドフレ

サラウンドスピーカーBを使用

A + B :

サラウンドスピーカーA、Bともに使用

3 ENTER ボタンを押して設定を確定する。

4 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Exit"を選び、ENTER ボタンを押す。

"System Setup Menu"画面に戻ります。

2. Speaker Setup

1. Speaker Config.
2. Subwoofer Setup
3. Distance
4. Channel Level
5. Crossover Frequency
6. Surround Sp Setup

OFEXit

サラウンドスピーカーをA+Bで使用時のスピーカー 種類の設定

サラウンドスピーカーAまたはBのどちらかが "Small"に 設定されている場合は、A、Bともに"Small"設定時と同 じ出力が再生されます。

"DSP SIMULATION"の中で"WIDE SCREEN"および"7CH STEREO"については、サラウンドスピーカーを個別に設定できます。


入力モードを外部入力(EXT.IN)に設定しているときのサラウンドスピーカーの選択については、「外部入力端子の設定」(『全 67ページ)で設定してください。

その他の設定のしかた

Room EQの設定

「オートセットアップ」および「マニュアルイコライザーの 設定」で、設定されたイコライザーを各サラウンドモードご とに個別設定するか、または一括設定するかを選択できます。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Auto Setup / Room EQ "メニューから "Room EQ Setup" を選び、**ENTER** ボタンを押す。



2 CURSOR ◁ ▷ ボタンを押して、" AII " または " Assign " を選ぶ。

AII:


すべてのサラウンドモードに対してイコライザーを一括設 定します。

Assign:

各サラウンドモードごとにイコライザーを個別設定します。

3 " AII " を選んだ場合:
ENTER ボタンを押す。

-1



CURSOR ◁ ▷ ボタンを押して、設定するイコライザーを選ぶ。

OFF:

イコライザーは使用されません。

Audyssey:

お部屋の音響特性を最適な環境に補正するようすべてのスピーカーの周波数特性を調整します。

Front:

各スピーカーの特性をフロントスピーカーの特性に合わせ ます。

Flat:

すべてのスピーカーの周波数特性を均一(フラット)にします。これはドルビーデジタル、DTS、DVDオーディオ、スーパーオーディオCDのようなマルチチャンネル信号の音楽再生に適しています。

Manual:


「マニュアルイコライザーの設定」(**②** 74、75ページ) で設定されたグラフィックイコライザーを使用し、各スピーカーの特性を調整します。

3 "Assign"を選んだ場合: 設定終了後、**ROOM EQ** ボタンを押してイコライ・**グ** ザーを選ぶ。

各サラウンドモードごとにイコライザーを記憶する ことができます。

お好みに合わせて設定してください。

ボタンを押すたびに下記のように切り替わります。



▲ ENTER ボタンを押す。

" Auto Setup / Room EQ " メニューに戻ります。

メモ


"Audyssey"、"Front"および"Flat"のイコライザーはオートセットアップを実行した後に選択可能となります。オートセットアップで"なし(None)"と判定されたスピーカーを手動で"あり"に切り替えた場合は、"Audyssey"、"Front"および"Flat"のイコライザーは選択できなくなります。

ヘッドホンを接続している場合はイコライザーの設定は "OFF"になります。

ダイレクトモード時のイコライザーの設定

サラウンドモードがダイレクトモードまたはピュアダイレクトモードのとき、Room EQを使用するかどうかを選べます。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Direct Mode Setup "を選び、**ENTER** ボタンを押す。



- **2 CURSOR** <> ▷ ボタンを押して、"ON"または "OFF"を選ぶ。
- **3 ENTER** ボタンを押す。 "Auto Setup / Room EQ"メニューに戻ります。

マイク入力ジャックの選択

オートセットアップの測定時に、付属品以外のマイクを使用する場合はこの設定をおこなってください。


本機に付属されているマイクはオートセットアップ用に設 計された測定用マイクです。

通常は"Mic"を選んで、付属のマイクをミニジャック(SETUP MIC)に接続してください。

測定用の高性能コンデンサマイクを別途用意してオートセットアップをおこなう場合は、"V. Aux L"を選び、本機のフロントパネルのピンジャック(V. AUX Lch)に接続してください。

付属のマイク以外をご使用になる場合は、お客様相談センターにお問い合わせください。

1 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "Mic Input Select "を選び、**ENTER** ボタンを押す。




- **2 CURSOR** ◁ ▷ ボタンを押して、" Mic " または " V. Aux L " を選ぶ。
- **3** ENTER ボタンを押す。
 " Auto Setup / Room EQ " メニューに戻ります。

オートセットアップのパラメーターの確認 と再設定

オートセットアップの測定結果を確認することができます。また、Room EQのパラメーターもここで確認することができます。


オートセットアップの測定結果を確定した後に設定を変更 した場合でも、再度オートセットアップの結果を設定する ことができます。 **1 CURSOR** △ ▽ ボタンを押して "Parameter Check" を選び、**ENTER** ボタンを押す。




2 CURSOR △ ▽ ボタンを押して確認したい項目を選び、**ENTER** ボタンを押す。

"EQ Parameter Check"以外の各確認画面については、21ページをご覧ください。

3 CURSOR △ ▽ ボタンを押して "EQ Parameter Check"を選び、**ENTER** ボタンを押す。




4 CURSOR △ ▽ ボタンを押してイコライザーのカーブの種類を選び、**ENTER** ボタンを押す。




5 CURSOR ▷ ボタンを押して、確認したいチャンネルに切り替える。

6 確認が終了したら、**CURSOR** △ ▽ ボタンを押して "Exit"を選び、**ENTER** ボタンを押す。



7 確認が終了したら、**CURSOR** $\triangle \nabla$ ボタンを押して "Exit"を選び、**ENTER** ボタンを押す。



8 再度設定したい場合: **CURSOR** △ ▽ ボタンを押して "Restore" を 選び、**CURSOR** ⊲ を押す。

1-5. Parameter Check

Speaker Config. Check
Distance Check
Channel Level Check
Crossover Freq. Check
EQ Parameter Check

GREstore

- **9** 確認が終了したら、**CURSOR** △ ▽ ボタンを押して "Exit"を選び、**ENTER** ボタンを押す。 "Auto Setup / Room EQ"メニューに戻ります。
- **10** 確認が終了したら、**CURSOR** △ ▽ ボタンを押して "Exit"を選び、**ENTER** ボタンを押す。 "System Setup Menu"に戻ります。

システムセットアップの内容と初期設定について

1. Auto Setup / Room EQ (オートセットアップ/Room EQ)

2. Speaker Setup (スピーカーシステムの設定)

3. Audio Input Setup (音声入力に関する設定)

		内 容	初期設定	参照ページ
1	Auto Setup / Room EQ	スピーカーシステムおよび部屋の音響特性を測定し、最適な視聴空間を自動で設定します。	_	17 ~ 22
2	Room EQ Setup	各サラウンドモードごとにRoom EQを一括設定するか、個別設定するかを選びます。	All, Room EQ=OFF	87
3	Direct Mode Setup	サラウンドモードがダイレクトまたはピュアダイレクトモードの場合にRoom EQを使用するかどうかを設定します。	OFF	87
4	Mic Input Select	オートセットアップに使用するマイク入力端子を選びます。	Mic	88

		内 容						初期設定				参照ページ
	peaker	サラウンド再生の際、実際に使用するスピーカーの組織無や低域の再生能力に応じた大きさを入力することによる。	より、本機内	Fro	nt Sp.	Cent	er Sp.	Subwoofer		und Sp. . / B	Surround Back Sp.	81, 82
Co	onfiguration	部で自動的に各スピーカーから出力される信号の成分が設定されます。	で周波数特性	Lá	arge	Sr	nall	Yes	S	mall	Small / 2spkrs	
9	ubwoofer etup	重低音信号を再生するサブウーハーの再生方法を選びま	す。	LFE								82
3 Di :	istance	リスニングポジションの距離に応じて各スピーカーや・ から発声される音声のタイミングを最適にするための/			ront & R	Ce	nter	Subwoofer		round & R	Surround Back	83
		です。		3.6 m	า (12 ft	t) 3.6 m	(12 ft)	3.6 m (12 ft) 3.0 m	n (10 ft)	3.0 m (10 ft)	
41.	hannel evel	最適な効果を得られるように、各スピーカーやサブウ・ 力される音量をそれぞれチャンネルごとに調整します。	-ハーから出	Front L	Front R	Center	Surround L	Surround R	Surround Back L	Surroun Back F		84, 85
Le	evei	月される日里をてれてれテヤノネルことに調金します。		0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	
	rossover requency	各スピーカーの低音域をサブウーハーから何Hz以下では 設定します。	出力するかを					80Hz				85, 86
1	urround peaker	より理想的なサラウンド再生をおこなうためにお客様が複数の組み合わせのサラウンドスピーカーを使用される場合は、本機能を使用します。各サラウンドモードごとに使用するサラウンドスピーカーの組み合わせ	サラウンド モード	DOLE DTS CIN		DOLBY/ DTS MUSIC	DOLBY GA	AME SCREEN	7 CH STEREO	DSP SIMULATIOI	MULTI CH MODE	- 86
- -	etup	下ことに使用するリックアスと一カーの組み合わせをあらかじめ設定しておくことにより、自動的に各サラウンドモードごとにサラウンドスピーカーが選択されます。	サラウンド スピーカー	А		А	А	А	А	А	А	3 00

		内 容							初其	朋設定							参照ページ
1	Digital In	 各入力ソースに対して、デジタル入力端子を割り	入力ソース	CD	DVD	VE	OP P	TV	DBS	VCR	-1 \	VCR-2	CDR / TAPE	V.AU	Х	UNER	67
	Assign	当てます。	デジタル入力	COAX 1	COAX	2 OP	T 1	OFF	OPT 2	OPT	3	OFF	OPT 4	OPT	5	OFF	07
2	EXT.IN Setup	Setup 外部入力(EXT. IN)端子の再生方法を設定します。			Surr.Sp = Surr.A, SW Level = +15dB									67			
3	iPod Assign	iPodをiPod Dockを経由して接続する場合、iPod Doィオおよびビデオ信号を、本機の任意の入力端子にする事ができます。					iPod	d Functi	ion = Aı	ux, iPod	Dock	= NotU	Jsed				68
4	Input Function Lev.	 入力ソース間で異なる再生レベルを個別に補正しま	す 。	TUNER	PHONO	CD	CDR / TAPE	DVD	VDP	TV	DBS	VCR-1	VCR-2	V.AUX	AUX1	AUX2	68
	T diletion Lev.			0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	O dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	
5	Function Rename	オンスクリーンディスプレイやフロントディスプ! る入力ソース名を変更することができます。	ノイに表示され	TUNER	PHON 0	CD	CDR / TAPE	DVD	VDP	TV	DBS	VCR-1	VCR-2	V.AUX	AUX1	AUX2	69

《より詳細なセットアップのしかた 2 ≫

4. Video Setup (映像に関する設定)

5. Advanced Playback (音声再生に関する設定)

6. Option Setup (その他の設定)

《より詳細なセットアップのしかた 2 ፮

		内 容					初期設定				参照ページ
4	HDMI In	各入力ソースに対して、HDMI入力端子を割り当てます		DVD	VDP	TV	DBS	VCR-1	VCR-2	V.AUX	69, 70
'	Assign	また、HDMIの音声信号の再生方法を選びます。		NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	NONE	09, 70
2	Component	各入力ソースに対して、コンポーネントビデオ入力	入力ソース	DVD	VDP	TV	DBS	VCR-1	VCR-2	V.AUX	70
~	In Assign	端子を割り当てます。	ビデオ入力	1-D / RCA	NONE	2-RCA	3-D / RCA	NONE	NONE	NONE] /0
3	3 Video Convert ビデオコンバージョン機能を使用するかどうかを設定します。 ON					71					
4	HDMI Out Setup	アナログビデオ信号からHDMIへアップコンバートを 設定します。 また、この機能を使用する場合は、HDMI端子から出 式を設定できます。				Col	Convert = ON Aspect = Ful olution = 480p for Space = Y 0 BB Mode = No	l /576p Cb Cr			71, 72
5	Audio Delay	映像信号と音声信号の時間差を調整します。		0 ms					72		
6	On Screen Display	本機をリモコンや本体操作ボタンなどで操作した際 モニター画面上に現れるオンスクリーン表示の有無を		Function/Mode = ON, Master Volume = ON Mode = Mode 1							73, 74

		内 容	初期設定	参照ページ
1	2ch Direct / Stereo	2チャンネルのDIRECTモードおよびSTEREOモードで再生したとき の設定を変更できます。	Basic	73
2	Dolby Digital Setup	ドルビーデジタル信号をダウンミックスするときのコンプレッションのON/OFFを設定します。	OFF	74
3	Auto Surround Mode	入力信号に対して、最後に再生したサラウンドモードを記憶するか どうかを設定します。	Auto Surround Mode = ON	74
4	Manual EQ Setup	再生信号を聴きながら各スピーカーの音色を合わせます。	All Channels and Frequency = 0 dB	74, 75
5	Bilingual Mode	ドルビーデジタルソースおよびAACソースの入力に対して、二重音 声の出力内容を設定します。	MAIN	76

内 容				初期設定								参照ページ				
			S. Back									76, 77				
Volume Control	rol Power On Level: 電源ON時の音量レベルを設定します。			Vol.Limit = OFF, P. On Lev. = LAST, Mute Lev. = FULL										77		
Trigger Out	本機の2つのトリガーアウト端子のDC12V出力を各入力	Trigger Out 1	TUNER OFF	PHONO OFF	CD OFF	CDR / TAPE	DVD ON	VDP ON	TV ON	DBS ON	VCR-1	VCR-2	V.AUX ON	AUX1 ON	AUX2 ON	
Setup	ソースおよび各サラウンドモードに対して運動させて使 用します。 	Trigger Out 2				CDR / TAPE	DVD	VDP	TV	DBS						77, 78
Display	本体ディスプレイの明るさを3段階で調節することができます	· .	ON O				78									
iPod Charge	本機とiPodを接続している状態でiPodの充電を設定できます	す。	Power On = ON, Standby = OFF				78									
Setup Lock	システムセットアップの設定を変更できないようにロックするかど うか設定します。 Setup Lock = OFF				79											
_	Volume Control Trigger Out Setup Display iPod Charge	Power Amp Assign サラウンドバックのパワーアンプをフロントチャンネルのプ再生や2チャンネル再生専用(フロントB)に割り当てでことができます。 Volume Control 音量レベルを設定します。 Volume Limit : 主音量の上限を設定します。Power On Level:電源ON時の音量レベルを設定します。Mute Level : ミューティング時の音声出力の減衰量ます。 Trigger Out Setup 本機の2つのトリガーアウト端子のDC12V出力を各入力ソースおよび各サラウンドモードに対して連動させて使用します。 Display 本体ディスプレイの明るさを3段階で調節することができます。 iPod Charge 本機とiPodを接続している状態でiPodの充電を設定できま。システムセットアップの設定を変更できないようにロック	Power Amp Assignサラウンドバックのパワーアンプをフロントチャンネルのバイアンプ再生や2チャンネル再生専用(フロントB)に割り当てて使用することができます。Volume Control音量レベルを設定します。 Volume Limit : 主音量の上限を設定します。 Power On Level : 電源ON時の音量レベルを設定します。 Mute Level : ミューティング時の音声出力の減衰量を設定します。 オースおよび各サラウンドモードに対して連動させて使用します。Trigger Out 1Trigger Out Setup本機の2つのトリガーアウト端子のDC12V出力を各入力ソースおよび各サラウンドモードに対して連動させて使用します。Trigger Out 1Display本体ディスプレイの明るさを3段階で調節することができます。iPod Charge本機とiPodを接続している状態でiPodの充電を設定できます。Setup Lockシステムセットアップの設定を変更できないようにロックするかど	Power Amp Assign	Power Amp Assign	Power Amp Assign サラウンドバックのパワーアンプをフロントチャンネルのパイアンプ再生や2チャンネル再生専用(フロントB)に割り当てで使用することができます。 Volume Control 音量レベルを設定します。 Volume Limit : 主音量の上限を設定します。 Power On Level : 電源ON時の音量レベルを設定します。 Mute Level : ミューティング時の音声出力の減衰量を設定します。 Mute Level : ミューティング時の音声出力の減衰量を設定します。 Mute Level : ミューティング時の音声出力の減衰量を設定します。 Trigger Out 1 Trigger Out 1 TUNER PHONO CD OFF OFF OFF OFF OFF OTF OTF OTF OTF OTF	Power Amp Assign サラウンドバックのパワーアンプをフロントチャンネルのパイアンプ再生や2チャンネル再生専用(フロントB)に割り当てで使用することができます。 Volume Control 音量レベルを設定します。	Power Amp Assignサラウンドバックのパワーアンプをフロントチャンネルのパイアンプ再生や2チャンネル再生専用(フロントB)に割り当てて使用することができます。Volume Control音量レベルを設定します。 Volume Limit : 主音量の上限を設定します。 Power On Level : 電源ON時の音量レベルを設定します。 Mute Level : ミューティング時の音声出力の減衰量を設定します。 	Power Amp Assignサラウンドバックのパワーアンプをフロントチャンネルのパイアンプ再生や2チャンネル再生専用(フロントB)に割り当てて使用することができます。SVolume Control音量レベルを設定します。 Volume Limit : 主音量の上限を設定します。 Power On Level : 電源ON時の音量レベルを設定します。 Mute Level : ミューティング時の音声出力の減衰量を設定します。 Mute Level : ミューティング時の音声出力の減衰量を設定します。 サースおよび各サラウンドモードに対して連動させて使用します。Trigger Out 1TUNER PHONO CD CDR / TAPE ON	Power Amp Assign サラウンドバックのパワーアンプをフロントチャンネルのパイアンプ再生や2チャンネル再生専用(フロントB)に割り当てで使用することができます。 S. Back Volume Control 音量レベルを設定します。	Power Amp Assign サラウンドパックのパワーアンプをフロントチャンネルのパイアンプ再生や2チャンネル再生専用(フロントB)に割り当てて使用することができます。 S. Back Volume Control 音量レベルを設定します。	Power Amp Assign サラウンドバックのパワーアンブをフロントチャンネルのパイアンプ再生や2チャンネル再生専用(フロントB)に割り当てて使用することができます。 S. Back Volume Control 音量レベルを設定します。	Power Amp Assign サラウンドバックのパワーアンプをフロントチャンネルのパイアンプ再生や2チャンネル再生専用(フロントB)に割り当てて使用することができます。 S. Back Volume Control 音量レベルを設定します。Volume Limit : 主音量の上限を設定します。Mute Level : ミューティング時の音声出力の減衰量を設定します。Mute Level : ミューティング時の音声出力の減衰量を設定します。	Power Amp Assign サラウンドバックのパワーアンブをフロントチャンネルのパイアンプ再生や2チャンネル再生専用(フロントB)に割り当てて使用することができます。 S. Back Volume Control 音量レベルを設定します。Power On Level:電源ON時の音量レベルを設定します。Mute Level:ミューティング時の音声出力の減衰量を設定します。Mute Level:ミューティング時の音声出力の減衰量を設定します。Mute Level:コーティング時の音声出力の減衰量を設定します。 Trigger Out Setup Trigger Out 1 Trigger Out 1 Trigger Out 1 Trigger Out 2 Trigger Out 1 Trigger Out 1 Trigger Out 2 Trigger Out 2 DVD VDP TV DBS VCR-1 VCR-2 VAUX	Power Amp Assign サラウンドバックのパワーアンプをフロントチャンネルのパイアンプ再生や2チャンネル再生専用(フロントB)に割り当てて使用することができます。 S. Back Volume Control 音量レベルを設定します。	Power Amp Assign サラウンドバックのパワーアンプをフロントチャンネルのバイアンプ再生や2チャンネル再生専用(フロントB)に割り当てて使用することができます。 S. Back Volume Control でします。 Vol.Limit : 主音量の上限を設定します。 Mute Level : 電源のN時の音量レベルを設定します。 Mute Level : ミューティング時の音声出力の減衰量を設定します。 Trigger Out 1 TUNER PHONO CD CDR / TAPE OVD VDP TV DBS VCR-1 VCR-2 VAUX AUXI AUXI AUXI DFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

《より詳細なセットアップのしかた2 》

《より詳細なセットアップのしかた2
》

7. Network Setup (ネットワークに関する設定)

			内 容	初期設定	参照ページ
1	IP Address	IPアドレスに	関する設定をおこないます。	ON	79
2	Proxy	Proxyに関す	る設定の変更をおこないます。	OFF	80
2	Network	Power saving	スタンバイモードでネットワークからのコントロール を受け付けるかどうかを設定します。	ON	80
3	Option	PC Language	パソコンのOSの言語を選択します。	jpn	80

その他について

故障かな?と思ったら

各接続は正しいですか

取扱説明書に従って正しく操作していますか

スピーカーやプレーヤーは正しく動作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、電源を切り、 電源プラグを電源コンセントから抜きとり、お買い上げの販売店にご相談ください。

もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客様相談窓口またはお近 くの修理相談窓口にご連絡ください。

現象	原因	処 置	関連ページ
電源を入れても、デ	電源コードの差し込みが不完	本体および電源コンセントへ	30
ィスプレイが点灯せ	全である。	の、電源プラグの差し込みを	
ず音も出ない。		点検してください。	
ディスプレイは点灯 するが、音が出ない。	スピーカーケーブル接続が不 完全である。	しっかり接続してください。	15
	ファンクション切り替えつまみ の位置が不適当である。	正しい位置に切り替えてくだ さい。	31、32
	主音量調節つまみが絞ってある。	適当な位置まで回してくださ い。	32
	ミューティングがかかってい る。	ミューティングを解除してく ださい。	32
	デジタル信号が入力されてい	デジタル信号の入力ソースを	67
	ない。	正しく選んでください。	
モニターが映らない。	本機の映像出力端子とモニタ	接続が正しいか確認してくだ	16
	ーの入力端子の接続が不完全 である。	さい。	23~30
	モニターTVの入力設定が違う。	TVの入力切り替えを映像入力に接続した端子へ設定してください。	-
	PURE DIRECTモードになっ ている。	PURE DIRECTモード以外の モードにしてください。	36
	プレーヤーとの接続がコンポ	プログレッシブ映像信号はダ	-
	ーネント端子でモニタ <i>ー</i> (TV)	ウンコンバートされません。	
	との接続がビデオ端子(黄)	プレーヤーをインターレース	
	またはSビデオ端子になって	の設定にしてください。	
	いる。		

現象	原因	処 置	関連ページ
DTS音声が出ない。	DVDプレーヤーの音声出力設定がビットストリームになっていない。	DVDプレーヤーの初期設定を してください。詳しくはDVD プレーヤーの取扱説明書をご 覧ください。	-
	DVDプレーヤーがDTS対応に なっていない。 本機の入力設定がアナログに なっている。	DTS対応のプレーヤーを使用 してください。 " AUTO " または " DTS " に 設定してください。	33、34
DVDからVCRにダビ ングできない。	ほとんどの映画ソフトにはコ ピー防止信号が入っています。	コピーはできません。	-
サブウーハーが鳴ら ない。	サブウーハーの電源が入って いない。	電源を入れてください。	-
	サブウーハーの初期設定が " NO " になっている。	設定を " YES " にしてくださ い。	81、82
	サブウーハーの出力が接続さ れていない。	正しく接続してください。	15、30
	サブウーハーのチャンネルボ リウムの設定が " OFF " にな っている。	サブウーハーのチャンネルボ リウムを上げてください。	45
テストトーンが出な い。	サラウンドモードがドルビー サラウンド以外のモードにな っている。	ドルビーサラウンドモードに してください。	-
サラウンドスピーカ ーから音が出ない。	サラウンドモードがステレオ になっている。	ステレオ以外のモードにして ください。	-
リモコンを操作して も正常に動作しない。	乾電池が消耗している。	新しい乾電池と交換してくだ さい。	11
	リモコンの距離が離れ過ぎて いる。	近づいて操作してください。	11
	本体とリモコンの間に障害物 がある。	障害物を取り除いてください。	11
	操作したいボタン以外のボタ ンを押している。	操作したいボタンを押してく ださい。	-
	乾電池の⊕、⊖が正しくセッ トされていない。	乾電池を正しくセットしてく ださい。	11

現象	原因	処 置	関連ページ
AAC表示が点灯し ない。	BSデジタルチューナーと本機 がアナログ接続になってい る。	デジタル接続にしてくださ い。	25
HDMI接続で映像が 映らない。	本機のHDMIモニターアウト 端子とモニターの入力端子の 接続が不完全である。	HDMIの接続を確認してくだ さい。	25、28
	HDMI信号が入力されていな い。	HDMIが接続されている入力 ソースを正しく選んでくださ い。	69
	接続されたモニター機器等が HDCPに対応していない。	本機はHDCP対応機器でない と映像信号を出力しません。	28、29
	接続されたプレーヤー等の対 応出力フォーマット(HDMI FORMAT)とモニターの入力 フォーマットが合っていな い。	接続されたプレーヤー等の対 応出力フォーマット(HDMI FORMAT)とモニターの入力 フォーマットが合っているか 確認してください。	28、29
HDMIの音声が再生 されない。	本機からHDMIの音声が再生 されない。	「HDMI入力の設定」でHDMI の音声再生の設定を『AMP』 に設定してください。	69
	接続されたモニター機器から HDMIの音声が再生されない。	「HDMI入力の設定」でHDMI の音声再生の設定を『TV』に 設定してください。	69
電源が切れ、電源表示が赤色で点滅	機器内部の温度上昇により保 護回路が働いている。	本機を通風状態の良い場所に 設置してください。	15
している。		一度電源を切って、本体の温 度が十分下がってから電源を 入れなおしてください。	15
	スピーカーケーブルの芯線ど うしが接触したり、芯線が本 機のリアパネルに接触し、保 護回路が働いている。	全てのスピーカーケーブルの 接続を確認してください。	15
	本機が故障している。	電源を切り、弊社お客様相談 窓口または修理相談窓口に連 絡してください。	15
センタースピーカ ーからしか音がで ない。	TVやAM放送などのモノラル 音源をドルビー/DTSサラウ ンドモードで再生している。	モノラル音源を再生する場合 には、ドルビー/DTSサラウ ンドモード以外のサラウンド モードを選んでください。	43、44

現象	原因	処置	関連ページ
ディスプレイが "DOLBY DIGITAL" の表示にならない。	DVDプレーヤーのデジタル音 声出力の設定が正しくない。	DVDプレーヤーの音声出力 の設定を確認してください。 詳しくは、DVDプレーヤー の取扱説明書をお読みくだ さい。	-

スピーカーのセッティング<u>について</u>

ソースごとに異なる最適なサラウンド再生

現在、マルチチャンネル信号、すなわち2チャンネル以上の チャンネルを持つ信号(フォーマット)にはさまざまな種類 があります。

マルチチャンネル信号の種類

ドルビーデジタル、ドルビープロロジック、DTS-ES、ハイ ビジョン3-1信号、DVD-Audio、スーパーオーディオCD、 MPEGマルチチャンネルオーディオなど

しかし、ここでいう『ソース』というのはこれら信号の種類 (フォーマット)ではなく、そこに記録されている信号の中 味(ジャンル)のことで、これらは大別すると下の2つに分 けられます。

ソースの種類

映画の音声:

映画館にて上映されることを前提にしてつくられた信号 です。ドルビーデジタルやDTSといったフォーマットによ らず、多数のサラウンドスピーカーを使用する映画館の環 境に合わせた録音がおこなわれているのが一般的です。

映画館の音場 リスニングルームでの FL SW C 映画再生 SW C FR \Diamond SB SB マルチサラウンドスピーカー


サラウンドチャンネルに対して、映画館と同様の広がり感 を持たせることが重要になります。

た丁夫がされる場合もあります。

SL:サラウンドLチャンネル SR:サラウンドRチャンネル SB・サラウンドバックチャンネル。

その他の音声:

3~5本程度のスピーカーを用いて360°の音場を再現する ことを目的につくられた信号です。



各チャンネルのスピーカーが円を描くようにリスナーを囲 み、360。均一な音場をつくることがポイントで、理想的 には、サラウンドスピーカーもフロントと同様に『点』音 源として機能させる必要があります。


これら2種類のソースにはそれぞれ以上のような特徴があり、 理想的な再生のためのスピーカーのセッティング、特にサラ ウンドスピーカーのセッティングには、互いに異なる部分が あります。

本機のサラウンドスピーカー切り替え機能により、組み合わ せるサラウンドスピーカーや周囲の環境に合わせてさまざま なアレンジが可能となり、すべてのソースに対して理想的な サラウンド再牛が実現できます。

サラウンドバックスピーカーについて


6.1chシステムよって、従来の5.1chシステムに加えて新たに 『サラウンドバック (SB) チャンネル』が生まれました。こ そのため、サラウンドスピーカーの数を増やしたり(4~8 れによって、従来のマルチサラウンドスピーカーに合わせて 本程度)、ダイポール特性を持つものを使用したりといっ サラウンドデザインされていたために出し難いとされていた 真後ろへの定位を容易に実現できるようになりました。同時 に側方から後方にかけての音像が絞られ、側方から後方へ回 り込む音、正面から真後ろへ移動する音など、サラウンド信 号の表現力が大幅に向上しました。

5.1chシステムによる定位・音像の変化



SR SLと移動する音像の動き

6.1chシステムによる定位・音像の変化



€その他についてき

サラウンドバックスピーカーを追加することにより6.1chで 録音されたソースだけでなく、従来の2~5.1chソースでもよ リサラウンド効果を高めることができます。

また、他のDENONオリジナルサラウンド(*Let 43ページ*)もすべて7.1ch再生に対応しており、すべての信号ソースに対して7.1ch再生をお楽しみいただけます。

サラウンドバックスピーカーの本数について サラウンドバックチャンネルは、6.1chソース(DTS-ESな ど)においては1chの再生信号ですが、2本のスピーカーを 使用することを推奨します。特にダイポール特性のスピーカ ーを使用する場合は、2本使用することが必須となります。 2本使用することにより、1本だけ使用した場合に比べてサラ ウンドチャンネルとの音のつながりやオフセンターで聞いた 場合のサラウンドバックチャンネルの定位感を向上させるこ とができます。

サラウンドバックスピーカーを使用する場合の

サラウンドL、Rチャンネルの設置について サラウンドバックスピーカーを使用することによって、後方 の定位感が大幅に向上します。そのためサラウンドL、Rチャ ンネルの役割は、前後の音像のスムーズなつながりが重要に なってきます。上図にもあるように、映画館におけるサラウ ンド信号は、リスナーの前方側面からも再生され、空間を漂 うような音像を実現します。


これらを再現するため、サラウンドL、Rチャンネルのスピーカーを従来よりやや前寄りに設置することを推奨します。なお、この場合従来の5.1chソースを6.1サラウンドまたはDTS-ESマトリクス6.1モードで再生することによってサラウンド効果が高まる場合があります。サラウンドモードの選択は、それぞれのサラウンド効果を確認して決定してください。

スピーカーセッティング例

次にさまざまな目的に応じたスピーカーのセッティング例を ご紹介します。これらを参考にお手持ちのスピーカーの種類 や主に使用される用途に合わせてセッティングをおこなって ください。

【1】6.1chサラウンド (DTS-ESなど) システム (サラウンドバックスピーカーを使用) の場合

映画再生をメインにおこなう基本的なセッティング 映画再生がメインで、サラウンドスピーカーに通常のシ ングルウェイや2ウェイスピーカーを使用する場合におす すめします。



サラウンド サラウンドバック スピーカー スピーカー フロントスピーカー 60~90cm

フロントスピーカーはできるだけテレビやスクリーンと同一面で、センタースピーカーは左右のフロントスピーカーの間で、視聴ポイントからフロントスピーカーまでの距離より遠くならないところに置きます。

サブウーハーの置き場所の制限は特にありませんが、スクリーンと同一面にあった方が理想的です。

サラウンドスピーカーは視聴ポイントの真横からやや斜め 後の間で、耳の高さより60~90cm高い位置に、壁と平行 に設置します。

サラウンドバックスピーカーは、2本設置する場合は後方から前向きにフロントL、Rよりも狭い角度で、1本設置する場合は真後ろから前向きに、サラウンドスピーカーよりやや高い位置(サラウンドスピーカー +0~20cmの高さで)に設置します。


サラウンドバックスピーカーは、やや下向きに角度をつけて設置することを推奨します。これはサラウンドバックチャンネルの信号がフロント中央のモニターやスクリーンで反射して干渉し、前後の移動感があいまいになることを防ぐのに効果的です。

サラウンドスピーカーを本機のサラウンドスピーカーA端子に接続し、セットアップメニューにてすべての設定を『A』にします。(工場出荷時はこの設定になっています。『全89ページ)


映画再生をメインにおこない、サラウンドスピーカーに拡散型スピーカーを使用する場合

映画再生をより効果的におこなうために、サラウンドスピーカーにダイポール特性やトライポール特性などを持つ、拡散音場型のスピーカーを用いる場合は、サラウンドスピーカーの設置場所を に比べてやや前寄りにします。

サラウンド音の視聴ポイントに到達するイメージ



【上面から見た図】



【側面から見た図】

フロントスピーカー、センタースピーカー、サブウーハーの 設置方法は と同様です。


サラウンドスピーカーは視聴ポイントの真横かやや前よりが 望ましく、耳の高さより60~90cm高い位置に設置します。 サラウンドバックスピーカーの設置方法は、と同様です。 また、サラウンドバックスピーカーにもダイポール特性の スピーカーを用いた方がより効果的です。

サラウンドスピーカーを本機のサラウンドスピーカーA端 子に接続し、セットアップメニューにてすべての設定を『A』 にします。(工場出荷時はこの設定になっています。 🕰 89ページ)


サラウンドチャンネルの信号は、上図のように室内の壁か ら反射音を伴って、広がりを持った音となります。

一方マルチチャンネルの音楽ソースの場合、後方の定位が 不明確となることがあり、その場合次の のようにマルチ チャンネル音楽ソース用のサラウンドスピーカーを増設す ることによって、いずれのソースに対しても効果的なサラ ウンド再生ができるようになります。

映画再生と音楽再生のために、それぞれ専用のサラ ウンドスピーカーを使用する場合



《上面から見た図》



《側面から見た図》

フロントスピーカーは映画再生のみのときと比べて間隔を やや広めにとり、定位の中抜けを防ぐために多少視聴ポイ ントの方を向けます。(内側に振る。)


センタースピーカーやサブウーハーの設定方法は と同様 です。


映画再生用のサラウンドスピーカーAは、お使いになるスピ ーカーの形状に合わせて または の方法で設置します。 マルチチャンネル音楽再生のサラウンドスピーカーBは、 フロントスピーカーと同じ高さに、視聴ポイントのやや斜 め後の位置に、視聴ポイントの方を向けて設置します。

映画再生用のサラウンドスピーカーをA端子に、マルチチ ャンネル音楽再生用のサラウンドスピーカーをB端子に接 **続します。セットアップメニューにてサラウンドスピーカ** -の切り替えの設定をおこないます。(CT 86ページ) 主に映画再生をおこなうサラウンドモードをスピーカーA に、マルチチャンネル音楽再生をおこなうサラウンドモー ドをスピーカーBに設定します。

サラウンドスピーカーは再生中にもリモコンのスピーカーボ タンにて自由に切り替えがおこなえます。(『倉子 33ページ)

【2】サラウンドバックスピーカーを使用しない場合





【側面から見た図】

フロントスピーカーはできるだけテレビやスクリーンと同 一面で、センタースピーカーは左右のフロントスピーカー の間で、視聴ポイントからフロントスピーカーまでの距離 より遠くならないところに置きます。

サブウーハーの置き場所の制限は特にありませんが、スク リーンと同一面にあった方が理想的です。

サラウンドスピーカーは視聴ポイントの直横からやや斜め 後の間で、耳の高さより60~90cm高い位置に、壁と平行 に設置します。

サラウンドスピーカーを本機のサラウンドスピーカーA端 子に接続し、セットアップメニューにてすべての設定を『A』 【1】ドルビーデジタル にします。(丁場出荷時はこの設定になっています。 (質) 89ページ)

サラウンドについて

本機に内蔵のデジタル信号処理回路のはたらきにより、プロ グラムソースを映画館と同じ臨場感でサラウンド再生をお楽 しみいただけます。

ドルビーサラウンドについて


ドルビーデジタルは、ドルビー研究所が開発したマルチチャ ンネルデジタル信号フォーマットです。

再生チャンネルはCDと同等以上の再生帯域(高域は20kHz 以上再生可)を持つフロント3ch FL、FR、C (フロント左、 右およびセンター)とサラウンド2ch SL、SR(サラウンド 左、右)に加え、低域(~120Hz)効果音専用のLFE(ロ ー・フリクエンシー・エフェクト)の合計5.1chに対応して おり、更にモノラル1chやステレオ2ch、ドルビープロロジ ック信号の伝送など幅広い対応が可能です。

また各チャンネルの信号はそれぞれ完全に独立して記録され るため、各信号間の干渉、クロストークなどで劣化する心配 がありません。これらのデジタル信号を、高効率符号化技術 によってCDの半分以下のデータ量(最大640kbps)にて伝 送可能といった特徴を持っています。

この特徴を映画のサウンドトラックに生かし、映画館用に開 発されたサラウンドシステムが『DOLBY SR-D(ドルビース テレオデジタル)』です。従来一般的であったドルビーサラ ウンド(ドルビープロロジック)がアナログ・マトリクス方 式であったのに対して、各チャンネルが完全に独立したデジ タル・ディスクリート方式となり、音の遠近感、移動感、定 位感のある音場をよりリアルに再現することが可能となりま した。そしてドルビーデジタル対応メディアであるLD、 DVDなどは、AVルームでDOLBY SR-Dのサラウンドトラッ クをそのまま再現することを可能にしたため、映画館と同様 に驚くほどリアルで圧倒的な臨場感を生み出します。

SR-Dとドルビーデジタルの関係



ドルビーデジタルとドルビープロロジック

家庭用サラウンド 方式比較	ドルビーデジタル	ドルビー プロロジック
記錄(素材)ch数	5.1ch	2ch
再生ch数	5.1ch	4ch
再生ch構成(MAX)	L, R, C, SL, SR, SW	L, R, C, S(SWは推奨)
音声処理	デジタルディスクリート 処理 ドルビーデジタル エンコード/デコード	アナログマトリックス 処理 ドルビーサラウンド
サラウンドchの 高域再生限界	20kHz	7kHz

€その他について》

ドルビーデジタル対応メディアとその対応方法 ドルビーデジタル対応マーク: DD DOLEY

以下の内容は一般的な例です。必ずお手持ちの再生機器の取扱説明書と併せて確認してください。

メディア	ドルビーデジタル 出力端子	再生方法
LD (VDP)	ドルビーデジタルRF 出力専用同軸端子 1	入力モードを" AUTO " に設定します。(🖅 33ページ)
DVD	光または同軸デジタル 出力 (PCM と共通) 2	入力モードを" AUTO " に設定します。(🖅 33ページ)
その他 (衛星放送、 CATVなど)	光または同軸デジタル 出力(PCMと共通)	入力モードを" AUTO " に設定します。(『 <i>全</i> 33ページ)

- 1: デジタル入力端子にドルビーデジタルRFを接続すると きは、市販のアダプターを使用してください。(アダプ ターの取扱説明書を参照してください。)
- 2: DVDのデジタル出力には、ドルビーデジタル信号の出力方法を"ビットストリーム"と"PCM(に変換)"とで切り替える機能を持つものがあります。本機でドルビーデジタルサラウンド再生をおこなう場合は、これらのモードを"ビットストリーム"に切り替えてください。またデジタル出力が"ビットストリーム/PCM兼用"と"PCM専用"に分かれている場合があります。この場合は"ビットストリーム/PCM兼用"端子を本機に接続してください。

ドルビーサラウンド録音されたソースについて ドルビーサラウンド録音されたソースには以下のロゴマーク が表示されています。

ドルビーサラウンド対応マーク: □□ DOLBY SURROUND

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic、およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

【2】ドルビープロロジックⅡ

ドルビープロロジックIIは、従来のドルビープロロジック 回路を更に進化させたフィードバックロジックステアリン グ技術を用いて、ドルビー研究所により開発された新しい マルチチャンネル再生方式です。

ドルビーサラウンド録音されたソース()に加え、音楽 ソースなどの通常のステレオ録音ソースも5ch(FL、FR、 C、SL、SR)の信号にデコードし、サラウンド再生を楽し むことができます。

サラウンドチャンネルの再生周波数帯域は、帯域制限のあった従来のドルビープロロジックに比較して広帯域(20~20kHz以上)になっています。また、従来サラウンドチャンネルはサラウンドL(左)=サラウンドR(右)のモノラル再生でしたが、新たにステレオ信号として再生する方式をとっています。

再生するソースの種類や内容に合わせて最適なデコード処理をおこなえるように、各種パラメーターを設定することが可能になりました。(『全子40ページ)

【3】ドルビープロロジックⅡx

DC DOLBY ドルビープロロジックIIxはドルビープロロジッDIGITAL・EX 2001COIC 7 クIIのマトリックスデコード技術を拡張して、2 チャンネルで記録された音声を、サラウンドバックチャンネルを含めた最大7.1チャンネルにデコードして再生することができます。

また、5.1チャンネルソースについても、最大7.1チャンネル での再生を楽しむことができます。

音楽再生に適したMUSICモード、映画再生に適したCINEMA モード、ゲームをお楽しみになる場合に最適なGAMEモード が再生するソースに合わせて選べます。

GAMEモードは2チャンネル音声に対してのみ使用できます。

ドルビーサラウンド録音されたソースとは

3ch以上で構成されるサラウンド信号を、ドルビーサラウンドエンコード技術によって2chの信号として記録したソースです。DVD、LD、ステレオVTRで再生される映画のサウンドトラックをはじめ、FM、TV、BS、CSなどのステレオ放送信号にて用いられています。

この信号に対して、プロロジックIIデコードをほどすことにより、マルチチャンネルでのサラウンド再生が可能になりますが、一般的なステレオ機器でそのままステレオ再生することも可能です。

ドルビーサラウンド録音信号には2種類あります。

PCMステレオ2ch信号

ドルビーデジタル2ch信号

いずれの信号が本機に入力されても『STANDARD』 (DOLBY/DTS SURROUND) モードを選択すると、サラウン ドモードは自動的に『ドルビープロロジックⅢ』となります。

DTSデジタルサラウンドについて

DTSデジタルサラウンド(または単にDTSと呼ばれます)は、 デジタル・シアター・システムズ社が開発したマルチチャン ネルデジタル信号フォーマットです。

再生チャンネルや再生帯域はドルビーデジタルと同様、FL、FR、C、SL、SRの5chに加えてLFE 0.1chを持つ5.1chで、他にステレオ2chモードがあります。いずれも各チャンネルの信号は完全に独立して記録されるため、各信号間の干渉、クロストーク等で劣化する心配はありません。

DTSはドルビーデジタルに対して比較的高いビットレート (CD/LDで1234kbps、DVDは1536kbps)となり、相対的 に低い圧縮率で動作するのが特徴です。そのためデータ量が 多く、映画館においてのDTS再生は、フィルムと同期をとったCD-ROMを別途再生する方法がとられています。

もちろんLDやDVDにおいてはそういった心配はなく、1枚のディスクに映像とサウンドが同時に記録可能なため、他のフォーマットと同様の取り扱いが可能です。

この他のメディアにはDTS録音されたCDがあります。これは従来の(2ch録音された)CDと同様のメディアに5.1chのサラウンド信号が記録されたもので、映像はありませんが、CDプレーヤーを使ってサラウンド再生が可能となるという特徴があります。

DTSによるサラウンドトラック再生も映画館とAVルームの間で基本的な違いは無く、映画館と同様の緻密で雄大なサウンドを楽しむことができます。

DTS対応メディアとその再生方法

DTS対応マーク: dts または dts

以下の内容は一般的な例です。必ずお手持ちの再生機器の取 扱説明書と併せて確認してください。

メディア	DTSデジタル 出力端子	再生方法
CD	光または同軸デジタル 出力(PCMと共通) 2	入力モードを " AUTO " または " DTS " に設定します。(© 33ページ) 絶対に " ANALOG " や " PCM " モードには切り替 えないでください。
LD (VDP)	光または同軸デジタル 出力 (PCM と共通) 2	入力モードを " AUTO " または " DTS " に設定します。(© で 33ページ) 絶対に " ANALOG " や " PCM " モードには切り替 えないでください。
DVD	光または同軸デジタル 出力 (PCM と共通) 3	入力モードを " AUTO " または " DTS " に設定します。(<i>©</i> 33ページ)

1: CDやLDのDTS信号は、通常のCDやLDにおけるPCM 信号がそのままDTS信号に置き換わった形で記録され ています。そのためCD、LDプレーヤーのアナログ出 力からはDTS信号がノイズとなって出力されます。こ のノイズをアンプによって再生した場合、最悪のケー スでは本機やスピーカーなどの周辺機器が故障する可 能性があります。これらの問題を避けるため、DTSで 記録されたCDやLDを再生する前に、入力モードを必 ず "AUTO"または"DTS"モードへ切り替えてから、 ディスクの再生をおこなうようにしてください。また 再生中は絶対に "ANALOG" や "PCM" モードへは 切り替えないでください。DVDプレーヤーやLD/DVD コンパチプレーヤーでCDやLDの再生をおこなうとき も同様です。なおDVDメディアの場合は、DTS信号は 専用の記録方式で記録されているため、問題はありま せん。

- 2: CDまたはLDプレーヤーなどで、デジタル出力に何ら DTS-ES™ Discrete6.1(ディスクリート6.1): かの信号処理(出力レベル調整、サンプリング周波数 変換など)がおこなわれている場合があります。この 場合誤ってDTS信号に信号処理がおこなわれてしまい。 本機と接続しても正しく再生できずノイズなどが発生 することがありますので、はじめてDTS再生をおこな う場合はまず主音量調節つまみを絞り、DTSディスク の再生を開始すると本機のDTS表示(© 36、37ペ ージ)が点灯することを確認してから主音量調節つま みを上げるようにしてください。
- 3: DVDのDTSメディアは、その再生に対応したプレーヤ ーが必要です。お手持ちのDVDプレーヤーがDTS対応 であるかはDVDプレーヤーのメーカーまたは販売店に ご確認ください。

本機はデジタル・シアター・システムズ社からのライセ ンス契約に基づき製造されています。

US Pat. No. 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762、6.226.616、6.487.535その他、国外特許お よび特許出願物。"DTS"、"DTS-ES"、"Neo:6"、"DTS 96/24 " はデジタル・シアター・システムズ社の商標で す。1996, 2003 Digital Theater Systems, Inc. 版権所有。

DTS-ESTMについて

"DTS-ES"は、デジタル・シアター・システムズ社の開発し た新しいマルチチャンネルデジタル信号フォーマットです。 "DTS-ES"は、従来のDTSデジタルサラウンドフォーマット に対して上位互換性を持ちつつ、更に拡張されたサラウンド 信号によって360度の定位感や空間表現力が大幅に拡大しま す。映画館においては1999年に導入され商業利用されてい ます。

" D T S - E S " は サ ラ ウ ン ド チ ャ ン ネ ル と し て FL/FR/C/SL/SR/LFEの5.1チャンネルに対して、SB(サラ ウンドバックまたはサラウンドセンターと呼ばれる)チャン ネルが加わり、合計6.1チャンネルのサラウンド再生がおこ なわれます。またそのサラウンド信号記録方式の違いにより、 次の2種類の信号フォーマットがあります。

追加されたSBチャンネルを含め、6.1チャンネルすべて がデジタルディスクリート方式によって独立したチャン ネルとして記録される最新のフォーマットです。 SL/SR/SBの各チャンネルが完全に独立しているため自 由なサウンドデザインが可能で、360度周囲を取り囲む バックグラウンド音の中を自由に音像が飛び交う、とい った表現も可能となるのが大きな特徴です。

この方式で記録されたサウンドトラックはDTS-FSデコー ダーで再生することによってそのパフォーマンスを最大 限に発揮しますが、同時に従来のDTSデコーダーで再生 した場合も、SBチャンネルの信号は自動的にSL.SRチャ ンネルにダウンミックスされて再生されるため、信号成 分の欠落無く再生することが可能です。

DTS-ES™ Matrix6.1 (マトリクス6.1):

追加されたSBチャンネルをあらかじめSL/SRチャンネル ヘマトリクスエンコードを施し挿入し、再生時にマトリ クスデコーダーによってSL/SR/SBの各チャンネルにデ コードするフォーマットです。DTS社の開発した高精度 デジタルマトリクスデコーダーを使用することにより記 録時のエンコーダーとその特性を完全に合わせることが できるため、従来の5.1または6.1チャンネルシステムに 比べて、より制作者のサウンドデザインに忠実なサラウ ンド再生が実現できます。また、ビットストリームのフ ォーマットは従来のDTS信号と100パーセントの互換性 がありますので、5.1チャンネルの信号ソースでも Matrix6.1の効果を確認することが可能です。もちろん、 DTS-ES Matrix6.1エンコードソースをDTSの5.1チャン ネルデコーダーで再生することも可能です。

DTS-ES Discrete6.1/Matrix6.1エンコードソースをDTS-ESデコーダーでデコードした場合、デコード時にフォー マット検出をおこないそれぞれ最適な再生モードが選択 されます。但しMatrix6.1のソースについては一部に5.1 チャンネルのフォーマットとして検出されるソースがあ ります。これらを再生する場合は、手動でDTS-ES Matrix6.1モードを選択する必要があります。(サラウン ドモード選択の方法については32ページを参照してくだ さい。)

またDTS-ESデコーダーには別の機能として、デジタル PCM信号及びアナログ信号ソースを6.1チャンネル再生す る、DTS NEO:6サラウンドモードがあります。

DTS NEO:6™ サラウンドについて:

DTS-ES Matrix6.1に採用された高精度デジタルマトリク スデコーダーを従来の2チャンネル信号に応用し、6.1チ ャンネルのサラウンド再生をおこなうモードです。高精 度な入力信号検出及びマトリクス処理によって、6.1チャ ンネルすべてのチャンネルでフルバンド(周波数特性 20Hz~20kHz以上)の再生が可能な上、各チャンネル間 のセパレーション特性もデジタルディスクリート方式となく静止画像のみの収録が一般的です。 同等な程までに向上しています。

の内容に合わせて最適なデコード処理を選択できる、2つ レーヤーが必要です。 のモードがあります。

DTS NEO:6 CINEMA:

映画再生に最適なモードです。セパレーション特性を重 タル信号フォーマットです。 可能です。

サラウンド録音されたソース再生にも効果があります。

DTS NEO:6 MUSIC:

変化が少なく、更にセンター(C)とサラウンド(SL/ プリングマルチチャンネル音声の再生を可能とします。 果により、音場にナチュラルな拡がり感が加わります。

DTS-96/24 E DIAT

現在、音楽などのスタジオ録音に関してハイサンプリング・ ハイビット化、並びにマルチチャンネル化が進んでおり、 96kHz/24bit 5.1chなどの高品質な信号ソースが増加して います。

例えば、DVD-Videoにおける高音質録音ソースとしては、 96kHz/24bitのステレオPCM音声トラックをもつものがあり ます。

しかしそれらは音声トラックのデータレートが非常に高いた め2chの収録が限界で、さらに映像の品質を制限せざると得

また、DVD-Audioでは96kHz/24bitの5.1chサラウンドを実 DTS NEO:6サラウンドモードには、再生する信号ソース 現可能としていますが、この品質での再生にはDVD-Audioプ

> DTS 96/24はこのような状況の中に登場した、デジタル・シ アターシステムズ社の開発した新しいマルチチャンネルデジ

視してデコードすることにより、2チャンネルソースでも 従来のサラウンドフォーマットではサンプリング周波数が 6.1チャンネルソースと同じような雰囲気で楽しむことが 48kHzまたは44.1kHzであったため再生信号周波数の上限は 20kHz程度で留まっていたのに対して、DTS 96/24ではサ 同相成分は主にセンター(C)に、逆相成分はサラウンド ンプリング周波数を96kHzまたは88.2kHzに引き上げること (SL/SR/SB)に振り分けられる特性を持つため、従来の により、40kHzを超える広い周波数帯域を実現しています。 また、24bitの分解能を持ち、96kHz/24bitのPCMと同等の 周波数帯域、ダイナミックレンジを実現しています。

DTS 96/24は、従来のDTSサラウンドと同様に最大5.1chま 主に音楽再生に適したモードです。フロントチャンネル で対応しており、DTS 96/24を用いて録音されたソースは (FL/FR)の信号を重視してデコードすることにより音質の DVD-VideoやCDといった通常のメディアにおいてハイサン

SR/SB)チャンネルから出力されるサラウンド信号の効 従って、DTS 96/24は従来のDVD-Videoプレーヤー(1) を使用して、DVD-Audioと同等の96kHz/24bitマルチチャン ネルサラウンドを、DVD-Videoの映像とともに楽しむことが できます。またDTS 96/24対応CDメディアの場合、一般的 なCD/LDプレーヤー (1)を使用して88.2kHz/24bitマル チチャンネルサラウンドを楽しむことができます。

> このように、高音質なマルチチャンネル信号を確保している にも関わらず、収録時間は従来のDTSサラウンドソースと変 わりません。

さらに、DTS 96/24は従来のDTSサラウンドフォーマット と完全な互換性を持っています。DTS 96/24の信号ソースは、 従来のDTSまたはDTS-FSサラウンドデコーダーにおいても、 48kHzまたは44.1kHzの周波数帯域での再生が可能です。 (2)

- 1: DTSデジタル出力に対応したDVDプレーヤー(CD/LD プレーヤーの場合、従来のDTS-CD/LDメディアに対応 したデジタル出力を持つプレーヤー)と、DTS 96/24 にて収録されたメディアが必要です。
- 2:分解能は、そのデコーダーによって24bitまたは20bit となります。

AACについて

MPEG2-AAC (Advanced Audio Coding) は MPEG (Moving Picture Experts Group)が開発したマルチチャンネル音声フォーマットです。

その特長は、高音質・高圧縮率を両立できることです。特に低ビットレート(高圧縮率)の環境においてドルビーデジタルやMP3(MPEG Layer-3)等従来のフォーマットに比べて高い音質を維持することが出来ます。具体的にはわずか96kbpsという低ビットレートで、CD並みといわれる品質のステレオ音声を伝送することが出来ます。

その特長を生かしてポータブルオーディオ等への応用が増加している一方、多チャンネルに対応しても全体のビットレートを低く抑えることが出来るため、日本のBSデジタル放送における5.1chサラウンド放送をはじめとする、サラウンドシステムへの応用が始まりました。

MPEG2-AACは元々映像信号と音声信号の複合データである MPEGデータの音声規格として開発されたため、その用途に応じて求められるスペックは多岐に渡ります。映像と組み合わせたトータルのビットレートを低く抑えるため低ビットレートでの音質確保、また多チャンネル伝送時のデータ量低減、業務用途のみに特化することなく使えるデータ処理の簡略化、それらは相反する要素を持ちますが、いずれの要求も満たせる様配慮され非常に柔軟性の高い規格になっています。そのため音声信号の種類やそのデータ作成環境に適合させるためにMAIN/LC/SSRプロファイルという3種類のデータ構造を持っています。

MPEG2-AACのスペック(概要)

アルゴリズム:

MAINプロファイル

LC (Low Complexity) プロファイル

SSR (Scalable Sampling Rate) プロファイル

サンプリング周波数:

8kHzから96kHzまで対応

チャンネル数:

最大48チャンネルのマルチチャンネル伝送に対応

その他の機能:

LFE (Low Frequency Effect) サポート マルチリンガル (複数言語) サポート この中で本機は、BSデジタル放送にて使用される32kHzから48kHzまでのサンプリング周波数と、LCプロファイルの再生に対応しております。またチャンネル数は最大5.1chのデータに対応します。

MPEGによる音声規格は他にLayer-1、2、3などがありますが、それらとAACの間に互換性はありません。本機はその中で先に述べたAACの再生に対応します。

AACに関する米国パテントナンバー

08/937,950	5,481,614
5848391	5,592,584
5,291,557	5,781,888
5,451,954	08/039,478
5 400 433	08/211,547
5,222,189	5,703,999
5,357,594	08/557,046
5 752 225	08/894,844
5,394,473	5,299,238
5,583,962	5,299,239
5,274,740	5,299,240
5,633,981	5,197,087
5 297 236	5,490,170
4,914,701	5,264,846
5,235,671	5,268,685
07/640,550	5,375,189
5,579,430	5,581,654
08/678,666	05-183,988
98/03037	5,548,574
97/02875	08/506,729
97/02874	08/576,495
98/03036	5,717,821
5,227,788	08/392,756
5,285,498	

Audyssey MultEQ XTについて

性能の優れたスピーカーを導入しても、一般的なリスニングルームには、その音質を劣化させるような要因がいくつかあります。リスニングルームの音響特性による音質への影響を正しく補正することは、測定器や専用装置、ならびに熟練を必要とします。

音質を劣化させる要因のひとつは、スピーカーからのオーディオ出力と、部屋の壁、床、天井といった大きな平面との相互作用であり、例えば、スピーカーの近くの壁等の表面からの反射や、室内の大きな平行面の間に発生する定在波などがこれにあたります。


この程度は、聴取環境により様々です。特に、複数のリスナーが同時に視聴を楽しむ機会が多いホームシアター環境においては、個人個人のリスニングポイントにおいて生じる部屋の音響特性による音質への影響が異なり、250Hz以下の周波数域では、隣り合った2つの座席で10dBもの音量の違いを呈する場合もあります。このことは、従来のピンポイント的な補正では、リスナーすべてが均質なシアター体験ができないという問題を含んでいます。

この問題に対する解決策は、各スピーカーが部屋の音響特性とどのように相互作用するのかを精密に測定した後、各スピーカーの周波数特性を補正してリスニングルーム全体の音響特性を改善することですが、その変動の程度は座席ごとによって大きく異なりますので、各スピーカーの再生音をリスニングポイントを包括する数ヵ所で正しく測定することが非常に重要となります。1ポイントだけの測定結果だけでは、リスニングルームの音響特性上の問題を正確に捉えることができず、結果として全体のパフォーマンスを損ねる場合もあるためです。ですからこの数ヵ所での測定は、リスナーが一人だけであっても、効果的です。


Audyssey MultEQ XTは、リスニングエリア内の複数のリスナーを対象に、最適なリスニング環境を提供することを目的とした技術であり、複数のリスニングポイントで収集されたテストデータを総合的に分析し、心理音響学に基づいて、リスニングエリア全体の音質を向上するイコライジング処理をおこないます。

Audyssey MultEQ XTは、広いリスニングエリアでの周波数 特性上の問題を補正するだけでなく、サラウンドシステムの セットアップを完全に自動化します。まず、何台のスピーカ ーがアンプに接続されているか、またそれらが、フルレンジ、 サテライトまたはサブウーハ - かを判別します。サブウー ハ - が接続されていれば、Audyssey MultEQ XTは各サテラ イトとサブウーハ - との最適なクロスオーバー周波数を確定 します。各スピーカーの極性も自動的にチェックし、他のス ピーカーと位相が外れて配線されているものがあればユーザ ーに知らせます。また、以下に示すように着座位置の中心と なるメインリスニングポイントから各スピーカーまでの距離 を測定し、各スピーカーからのサウンドが同時に到着するよ うに遅延の調整をおこないます。最後に、Audvssev MultEQ XTは各スピーカーの再生レベルを算出し、すべての レベルが等しくなるようにチャンネルレベルを調整します。 下の2つの図は、2通りの座席配列に対応する、測定時におけ るセットアップマイク(付属)設置例を図示しています。そ れぞれのケースに6つの測定ポイントが示されています。測 定ポイント点を増やせばリスニングエリアのサンプリングの 精度が向上し、より良い結果が得られます。点線は、 Audyssey MultEQ XTによってリスニングルームの音響特性 が改善されるエリアをイメージします。セットアップマイク (付属)は、それぞれの測定ポイントで耳の高さと同じ高さ になるよう設置してください。

【例】



【例】



Audyssey

Audyssey MultEQ XTはAudysseyラボラトリーズの商標です。 米国と国内特許出願の20030235318および10/700,220の 下で許可されます。米国共同で外国特許審議中。MultEQお よびAudyssey MultEQロゴはAudysseyラボラトリーズ社の 商標です。版権所有。

HDCD® (High Definition Compatible Digital ®) デコーダーについて

HDCDは従来のCDフォーマットとの互換性を保ちながら、デジタルレコーディング時に起こる歪みを大幅に低減するエンコーディング・デコーディング技術で、ダイナミックレンジの拡大とハイレゾリューションを実現できます。

通常のCDとHDCD対応CDとを自動的に判別して、それぞれ に適応したデジタル処理を行っています。

HDCD

上立 $^{\otimes}$, HDCD $^{\otimes}$, High Definition Compatible Digital $^{\otimes}$ およびMicrosoft $^{\otimes}$ は、米国 内や他の国におけるマイクロソフト社の登録商標または商標です。HDCDシステムはマイクロソフト社からのライセンスに基づき製造されています。この製品は下記の1つ以上の特許によって保護されています。米国内: 5,479,168、5,638,074、5,640,161、5,808,574、5,838,274、5,854,600、5,864,311、5,872,531。オーストラリア国内: 669114。その他の特許は出願中。

DENON LINK (DENON Digital Link)について

DENON LINKは、高速伝送素子を用いたバランス伝送タイプのデジタルリンクであり、専用端子を持ったDENONのDVDプレーヤーと1本の専用ケーブルで接続することで、信号劣化の少ない高速・高品位なデジタルオーディオ伝送を可能にし、高音質再生を実現するDENON独自のデジタルインターフェースです。DVD-Audioの192kHz/24bitの2chデジタル信号やPCMによるマルチチャンネル信号などのデジタル伝送を実現します。また、DENON LINK 3rd Edition搭載のプレーヤーを接続することにより、スーパーオーディオCDのオーディオコンテンツをフルスペックでデジタル伝送することが可能です。

AL24 Processing Plus

AL24 Processing Plusは、DVD規格の最高スペックである DVD-Audioのサンプリング周波数192kHzにも対応するアナログ波形再現技術で、その音が自然界に存在したはずのアナログ波形に近付け、ホールに吸込まれるような残響音などの小音量時の音楽再生能力を高めます。

本機では、全チャンネルに採用しています。

HDMIについて

HDMIとは、High Definition Multimedia Interfaceの略です。PC用ディスプレイなどで使用されているDVI (Digital Visual Interface)をベースに、民生機器用に機能を最適化した次世代テレビ向けのデジタルインターフェース規格です。非圧縮のデジタル映像と、マルチチャンネルオーディオの転送が1つのコネクタでおこなえるため、映像と音声を別々のケーブルで接続する必要がなくコネクタの小型化が可能となりました。また、DVIと同様にデジタル画像信号の暗号化方式である著作権保護技術のHDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)にも対応しています。

"HDMI"" **H口TTI**" および "High-Definition Multimedia Interface"はHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

Windows Media Connectについて

マイクロソフト社が2004年10月から無料で提供しているメニマイクロソフト社が開発した著作権保護技術です。 ディアサーバです。

どのような音楽ジュークボックスでも動作しますが、 Windowsメディアプレーヤー Ver.10に最適化されています。 Windowsメディアプレーヤー Ver.10のようなジュークボッ クスソフトウェアで作成されたプレイリストやWMA. DRM WMA、MP3、WAVファイルなどが再生可能です。

Windows Media Connectをインストールするため の説明

- 1.Windows XPサービスパック2のインストールが終了して いない場合は、マイクロソフト社から無料のダウンロード をおこなうか、Windowsアップデイトインストーラーを経 由しておこないます。
- 2.マイクロソフト社から直接、またはWindowsアップデイト インストーラーを使用して、Windowsメディアプレーヤー Ver.10の最新版をダウンロードします。
- 3.2004年10月12日から使用可能になったWindows Media Connectをマイクロソフト社から直接、またはWindowsア ップデイトインストーラーを使用してダウンロードします。

vTuner

インターネットラジオの有料オンラインコンテンツサービス です。ただし、利用料についてはアップグレード費用に含ま れています。

本サービスに関するお問合せは、下記vTunerのサイトまでお 願い致します。

vTuner Webサイト: http://www.radiodenon.com

本製品は、Nothing Else Matters Software and BridgeCo の 知的財産権により保護されています。当該技術の本製品以外 での使用または配布は、Nothing Else Matters Software and BridgeCo の許諾がない限り禁止されています。

Windows Media DRM

PlaysForSureロゴ、Windows Media、Windowsロゴは米 国、その他の国で、米国Microsoft Corporationの登録商 標または商標になっています。

コンテンツプロバイダーは、自らのコンテンツ("セキュ アコンテンツ") の完全性を保護するために、本デバイス ("WM-DRM") に内蔵されたWindows Media用デジタル 権管理技術を使用し、当該コンテンツに対する自らの知的 財産権(著作権を含む)が悪用されないようにしています。 本デバイスは、セキュアコンテンツを再生するため、WM-DRMソフトウェア ("WM-DRMソフトウェア") を使用し ています。本デバイス内のWM-DRMソフトウェアのセキ ュリティがあやうくなった場合、セキュアコンテンツの所 有者("セキュアコンテンツオーナー")は、マイクロソフ ト社が、セキュアコンテンツをコピー・表示・再生する新 たなライセンスを得るWM-DRMソフトウェアの権利を取 り消すよう要請することができます。この取り消しは、保 護されていないコンテンツを再生するWM-DRMソフトウ ェアの能力には影響がありません。インターネットまたは パソコンからセキュアコンテンツのライセンスをダウンロ ードするときはいつも、取り消されたWM-DRMソフトウ ェアのリストがデバイスに送られます。マイクロソフト社 は、セキュアコンテンツオーナーに代わって、当該ライセ ンスとともに、取り消されたWM-DRMソフトウェアのリ ストをデバイスにダウンロードすることができます。

サラウンドモードとパラメーター 一覧表

			チャンネル出	<u>カ</u>		パラメーター ()内は初期値									
サラウンドモード	FRONT L/R	CENTER	SURROUND L/R	SURROUND BACK L/R	SUB- WOOFER	D. COMP *1	LFE *2	AFDM *1	SB CH OUT	TONE CONTROL	CINEMA EQ.	MODE	ROOM SIZE	EFFECT LEVEL	Dolby Digital NIGHT mode
PURE DIRECT, DIRECT	0	×	×	×	0	O (OFF)	○ (0 dB)	×	×	×	×	×	×	×	O (OFF)
DSD DIRECT	0	×	×	×	0	×	○ (0 dB)	×	×	×	×	×	×	×	×
DSD MULTI DIRECT	0	0	0	0	0	×	O (0 dB)	×	0	×	×	×	×	×	×
MULTI CH DIRECT	0	0	0	0	0	×	○ (0 dB)	×	0	×	×	×	×	×	×
STEREO	0	×	×	×	0	O (OFF)	O (0 dB)	×	×	O (0 dB)	×	×	×	×	O (OFF)
EXT.IN	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
MULTI CH IN	0	0	0	0	0	×	O (0 dB)	×	0	○ (0 dB)	×	×	×	×	×
WIDE SCREEN	0	0	0	0	0	O (OFF)	○ (0 dB)	×	0	○ (0 dB)	O (OFF)	×	×	O(ON, 10)	O (OFF)
DOLBY PRO LOGIC II x	0	0	0	0	0	O (OFF)	×	×	0	○ (0 dB)	○ (注3)	O (CINEMA)	×	×	O (OFF)
DOLBY PRO LOGIC II	0	0	×	0	0	O (OFF)	×	×	0	O (0 dB)	○ (注4)	O (CINEMA)	×	×	O (OFF)
DTS NEO:6	0	0	0	0	0	O (OFF)	×	×	0	O (0 dB)	○ (注3)	O (CINEMA)	×	×	O (OFF)
DOLBY DIGITAL	0	0	0	0	0	O (OFF)	○ (0 dB)	(ON)	0	O (0 dB)	O (OFF)	×	×	×	O (OFF)
DTS SURROUND	0	0	0	0	0	O (OFF)	O (0 dB)	○ (ON)	0	O (0 dB)	O (OFF)	×	×	×	×
MPEG2 AAC	0	0	0	0	0	O (OFF)	○ (0 dB)	(ON)	0	O (0 dB)	O (OFF)	×	×	×	O (OFF)
7CH STEREO	0	0	0	0	0	O (OFF)	O (0 dB)	×	0	○ (0 dB)	×	×	×	×	O (OFF)
SUPER STADIUM	0	0	0	0	0	O (OFF)	○ (0 dB)	×	0	○(注1)	×	×	O (Medium)	O (10)	O (OFF)
ROCK ARENA	0	0	0	0	0	O (OFF)	O (0 dB)	×	0	○ (注2)	×	×	O (Medium)	O (10)	O (OFF)
JAZZ CLUB	0	0	0	0	0	O (OFF)	○ (0 dB)	×	0	O (0 dB)	×	×	O (Medium)	O (10)	O (OFF)
CLASSIC CONCERT	0	0	0	0	0	O (OFF)	O (0 dB)	×	0	○ (0 dB)	×	×	O (Medium)	O (10)	O (OFF)
MONO MOVIE	0	0	0	0	0	O (OFF)	○ (0 dB)	×	0	○ (0 dB)	×	×	O (Medium)	O (10)	O (OFF)
VIDEO GAME	0	0	0	0	0	O (OFF)	○ (0 dB)	×	0	○ (0 dB)	×	×	O (Medium)	O (10)	O (OFF)
MATRIX	0	0	0	0	0	O (OFF)	○ (0 dB)	×	0	O (0 dB)	×	×	×	×	O (OFF)
VIRTUAL	0	×	×	×	0	O (OFF)	○ (0 dB)	×	×	○ (0 dB)	×	×	×	×	O (OFF)

○: 信号有り ×: 信号無し

◎: スピーカーコンフィグレーションの設定 により、ON/OFF可能 ○ :制御可能

× :制御不可能

注1 :BASS +6 dB, TREBLE 0 dB

注2:BASS+6dB,TREBLE+4dB

注3 : CINEMAモードのみ

注4:CINEMA, PLモードのみ

*1:ドルビーデジタルおよびDTS信号再生時。

*2 :ドルビーデジタル、DTS、DVDオーディオおよびスーパーオーディオCD再生時。

{その他について}

			パラメータ	'- ()) 内は初期値		
モード	DELAY TIME	SUBWOOFER		CII/II× MUSIC 1	NEO:6 MUSIC MODEのみ	EXT. IN	
	DELAT TIVIL	ON/OFF	PANORAMA	DIMENSION	CENTER WIDTH	CENTER IMAGE	SW ATT
PURE DIRECT, DIRECT	×	0	×	×	×	×	×
DSD DIRECT	×	0	×	×	×	×	×
DSD MULTI DIRECT	×	×	×	×	×	×	×
MULTI CH DIRECT	×	×	×	×	×	×	×
STEREO	×	×	×	×	×	×	×
EXT.IN	×	×	×	×	×	×	0
MULTI CH IN	×	×	×	×	×	×	×
WIDE SCREEN	×	×	×	×	×	×	×
DOLBY PRO LOGIC II x	×	×	O (OFF)	○ (3)	○ (3)	×	×
DOLBY PRO LOGIC II	×	×	O (OFF)	○ (3)	○ (3)	×	×
DTS NEO:6	×	×	×	×	×	○ (0.3)	×
DOLBY DIGITAL	×	×	×	×	×	×	×
DTS SURROUND	×	×	×	×	×	×	×
MPEG2 AAC	×	×	×	×	×	×	×
7CH STEREO	×	×	×	×	×	×	×
SUPER STADIUM	×	×	×	×	×	×	×
ROCK ARENA	×	×	×	×	×	×	×
JAZZ CLUB	×	×	×	×	×	×	×
CLASSIC CONCERT	×	×	×	×	×	×	×
MONO MOVIE	×	×	×	×	×	×	×
VIDEO GAME	×	×	×	×	×	×	×
MATRIX	○ (30 msec)	×	×	×	×	×	×
VIRTUAL	×	×	×	×	×	×	×

○: 信号有り ×: 信号無し 〇: 制御可能 ×: 制御不可能 €その他について》

入力信号に対するサラウンドモード表示

ボタン								λ	力	信	号									
					DTS					DIGITAL				AAC			/D-AUDI	0	Super Au	udio CD
サラウンドモード	(注)	ANALOG	リニア PCM	DTS ES DSCRT (フラグ有り)	DTS ES MTRX (フラグ有り)	DTS (5.1ch)	DTS 96/24	DOLBY DIGITAL EX (フラグ有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ無し)	DOLBY DIGITAL (5.1ch)	DOLBY DIGITAL (3,4,5ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	AAC (5.1ch)	AAC(2ch)	AAC (1+1ch)	DVD- Audio (multi ch)	DVD- Audio (2ch)	176.4/ 192kHz	DSD (multi ch)	DSD (2ch)
STANDARD																				
DTS SURROUND																				
DTS ES DSCRT6.1	* 1	×	×	• ◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS ES MTRX6.1	*1	×	×	×	• ◎	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS SURROUND		×	×	0	0	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS 96/24		×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS + PL II x CINEMA	*2	×	×	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS + PLIIx MUSIC	*1	×	×	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS + NEO:6	* 1	×	×	×	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DTS NEO:6 CINEMA		0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	×	0
DTS NEO:6 MUSIC		0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	×	0
DOLBY SURROUND																				
DOLBY DIGITAL EX	* 1	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DOLBY DIGITAL		×	×	×	×	×	×	0	•	•	•	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DOLBY DIGITAL+PL II x CINEMA	*2	×	×	×	×	×	×	• ◎	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DOLBY DIGITAL+PL II x MUSIC	*1	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DOLBY PRO LOGIC II x CINEMA		0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	•	×	×	0	×	×	0
DOLBY PRO LOGICIIx MUSIC		0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	×	0
DOLBY PRO LOGIC II x GAME		0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	×	0
DOLBY PRO LOGICII CINEMA		0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	×	0
DOLBY PRO LOGICII MUSIC		0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	×	0
DOLBY PRO LOGIC II GAME		0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	×	0
DOLBY PRO LOGIC		0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	×	0	×	×	0
AAC																				
AAC + Dolby EX	* 1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×
AAC + PL II x CINEMA	*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×	×
AAC + PL II x MUSIC	*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×	×
MPEG2 _AAC		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	•	×	×	×	×	×
MULTI CH IN																				
MULTI CH IN		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	•	×
MULTI IN + PLIIx CINEMA	*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	0	×
MULTI IN + PLIIx MUSIC	*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	0	×

● : 初期状態で選ばれるモード

◎ : AFDM ONのときに固定されるモード

〇 : 選択可能なモード

×:選択不可能なモード

(注) *1:サラウンドバックスピーカーを『None』に設定している場合は、選択できません。

*2:サラウンドバックスピーカーを『1spkr』または『None』に設定している場合は、選択できません。

《その他について》

ボタン								λ	カ	信	号									
					DTS				DOLBY	DIGITAL				AAC		D)	VD-AUDI	0	Super Au	udio CD
サラウンドモード	(注)	ANALOG	リニア PCM	DTS ES DSCRT (フラグ有り)	DTS ES MTRX (フラグ有り)	DTS (5.1ch)	DTS 96/24	DOLBY DIGITAL EX (フラグ有り)	DOLBY DIGITAL EX (フラグ無し)	DOLBY DIGITAL (5.1ch)	DOLBY DIGITAL (3,4,5ch)	DOLBY DIGITAL (2ch)	AAC (5.1ch)	AAC(2ch)	AAC (1+1ch)	DVD- Audio (multi ch)	DVD- Audio (2ch)	176.4/ 192kHz	DSD (multi ch)	DSD (2ch)
DIRECT																				
DIRECT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×
DSD DIRECT		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0
DSD MULTI DIRECT		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
MULTI CH DIRECT		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	0	×
M DIRECT + PLIIx CINEMA	*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	0	×
M DIRECT + PLIIx MUSIC	*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	0	×
PURE DIRECT																				
PURE DIRECT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×
DSD PURE DIRECT		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0
DSD MULTI PURE		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
MULTI CH PURE DIRECT		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	0	×
M PURE D + PLIIx CINEMA	*2	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	0	×
M PURE D + PLIIx MUSIC	*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	0	×
DSP SIMULATION																				
7CH STEREO	*3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0
WIDE SCREEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0
SUPER STADIUM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0
ROCK ARENA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\times	0	0
JAZZ CLUB		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0
CLASSIC CONCERT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\times	0	0
MONO MOVIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0
VIDEO GAME		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0
MATRIX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0
VIRTUAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0
STEREO																				
STEREO		•	•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	•	0	•

● : 初期状態で選ばれるモード

〇 : 選択可能なモード× : 選択不可能なモード

(注) *1: サラウンドバックスピーカーを『None』に設定している場合は、選択できません。

*2:サラウンドバックスピーカーを『1spkr』または『None』に設定している場合は、選択できません。

*3: サラウンドバックスピーカーを『None』に設定している場合は、"5CH STEREO"と表示されます。

€その他について》 €その他について》

映像入力信号とモニター出力の関係

12-4-5.10		入 力 信 -			モ ニ タ - 出 カ						
ビデオコンバート	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO			
	×	×	×	×	×	×	×	×			
	×	×	×	0	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO			
	×	×	0	×	S-VIDEO	S-VIDEO	S-VIDEO	S-VIDEO			
	×	×	0	0	S-VIDEO	S-VIDEO	S-VIDEO	S-VIDEO			
	×	O (1080p)	×	×	×	COMPONENT	×	×			
	×	O (480p ~ 720p)	×	×	COMPONENT	COMPONENT	×	×			
	×	O (480i/576i)	×	×	COMPONENT	COMPONENT	COMPONENT	COMPONENT			
	×	O (1080p)	×	0	VIDEO	COMPONENT *1	VIDEO	VIDEO			
	×	O (480p ~ 720p)	×	0	COMPONENT *	COMPONENT *1	× *3	VIDEO			
	×	O (480i/576i)	×	0	COMPONENT *	COMPONENT *1	COMPONENT	VIDEO			
	×	O (1080p)	0	×	S-VIDEO	COMPONENT *2	S-VIDEO	S-VIDEO			
	×	O (480p ~ 720p)	0	×	COMPONENT *	COMPONENT *2	S-VIDEO	S-VIDEO			
	×	O (480i/576i)	0	×	COMPONENT *	COMPONENT *2	S-VIDEO	S-VIDEO			
	×	O (1080p)	0	0	S-VIDEO	COMPONENT *2	S-VIDEO	S-VIDEO			
ON	×	O (480p ~ 720p)	0	0	COMPONENT *	COMPONENT *2	S-VIDEO	S-VIDEO			
	×	O (480i/576i)	0	0	COMPONENT *	COMPONENT *2	S-VIDEO	S-VIDEO			
	0	×	×	×	HDMI	×	×	×			
	0	×	×	0	HDMI *	VIDEO	VIDEO	VIDEO			
	0	×	0	×	HDMI *:	S-VIDEO	S-VIDEO	S-VIDEO			
	0	×	0	0	HDMI *:	S-VIDEO	S-VIDEO	S-VIDEO			
	0	O (480i/576i以外)	×	×	HDMI	COMPONENT	×	×			
	0	O (480i/576i)	×	×	HDMI	COMPONENT	COMPONENT	COMPONENT			
	0	O (1080p)	×	0	HDMI *	COMPONENT *1	VIDEO	VIDEO			
	0	O (480p ~ 720p)	×	0	HDMI *	COMPONENT *1	× *3	VIDEO			
	0	O (480i/576i)	×	0	HDMI *	COMPONENT *1	COMPONENT	VIDEO			
	0	〇 (480i/576i以外)	0	×	HDMI *:	COMPONENT *2	S-VIDEO	S-VIDEO			
	0	O (480i/576i)	0	×	HDMI *:	COMPONENT *2	S-VIDEO	S-VIDEO			
	0	〇 (480i/576i以外)	0	0	HDMI *:	COMPONENT *2	S-VIDEO	S-VIDEO			
	0	O (480i/576i)	0	0	HDMI *:	COMPONENT *2	S-VIDEO	S-VIDEO			

○:信号あり ×:信号なし

480p ~ 720p : 480p/576p/1080i/720p

× : モニター出力しない

*1 : OSD表示はVIDEO信号にスーパーインポーズして出力 *2 : OSD表示はS-VIDEO信号にスーパーインポーズして出力

*3 : "Analog to HDMI convert "機能を『OFF』に設定しているときはVIDEO信号を出力

COMPONENT : SYSTEM SETUP、SURROUND PARAMETER および ON SCREEN ボタン操作時のみOSD表示 HDMI : Analog to HDMI convert "機能を『ON』に設定しているときのみOSD表示

: "Analog to HDMI convert"機能を『OFF』に設定しているときはモニター出力しない



入力信号が1080i/720pの時は、HDMIへのアップコンバ ートはそのままの解像度で出力されます。ただし1080p の解像度には対応しません。

入力信号がビデオ、Sビデオおよびコンポーネント (480i/480p/576i/576p)の時はHDMIへのアップコンバ ートは "HDMI Out Setup"の"Resolution"の設定に従 って出力します。

《その他について》

ビデオ	S-VIDEO		入 力 信 5	를		モ ニ タ - 出 力				
コンバート	モニターアウト	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO	HDMI	COMPONENT	S-VIDEO	VIDEO	
	-	×	×	×	×	×	×	×	×	
	_	×	×	×	0	×	×	×	VIDEO	
	_	×	×	0	×	×	×	S-VIDEO	×	
	使用	×	×	0	0	×	×	S-VIDEO	VIDEO	*2
	未使用	×	×	0	0	×	×	-	VIDEO	
	_	×	0	×	×	×	COMPONENT	×	×	
	_	×	0	×	0	×	COMPONENT *1	×	VIDEO	
	_	×	0	0	×	×	COMPONENT *2	S-VIDEO	×	
	使用	×	0	0	0	×	COMPONENT *2	S-VIDEO	VIDEO	*2
OFF	未使用	×	0	0	0	×	COMPONENT *1	-	VIDEO	
OFF	_	0	×	×	×	HDMI	×	×	×	
	-	0	×	×	0	HDMI	×	×	VIDEO	
	_	0	×	0	×	HDMI	×	S-VIDEO	×	
	使用	0	×	0	0	HDMI	×	S-VIDEO	VIDEO	*2
	未使用	0	×	0	0	HDMI	×	-	VIDEO	
	_	0	0	×	×	HDMI	COMPONENT	×	×	
	_	0	0	×	0	HDMI	COMPONENT *1	×	VIDEO	
	-	0	0	0	×	HDMI	COMPONENT *2	S-VIDEO	×	
	使用	0	0	0	0	HDMI	COMPONENT *2	S-VIDEO	VIDEO	*2
	未使用	0	0	0	0	HDMI	COMPONENT *1	_	VIDEO	

○: 信号あり ×: 信号なし × : モニター出力しない

*1 : OSD表示はVIDEO信号にスーパーインポーズして出力 *2 : OSD表示はS-VIDEO信号にスーパーインポーズして出力

COMPONENT : SYSTEM SETUP、SURROUND PARAMETER および ON SCREEN ボタン操作時のみOSD表示 HDMI : " Analog to HDMI convert " 機能を『ON』に設定しているときのみOSD表示 し受けます。

保証とサービスについて

- 1 この商品には保証書が添付されております。 保証書は所定事項をお買い上げの販売店で記入してお渡 し致しますので、記載内容をご確認のうえ大切に保存し てください。
- ② 保証期間は、お買い上げ日より2年間です。 万一故障した場合には、保証書の記載内容により、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口が修理を申

但し、保証期間内でも保証書が添付されない場合は、有料修理となりますので、ご注意ください。 詳しくは、保証書をご覧ください。

修理相談窓口については、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口一覧表』をご参照ください。

- ③ 保証期間後の修理については、お買い上げの販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。
- 4 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

- 5 お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 6 この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ▽ 保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの 販売店またはお近くの修理相談窓口にご相談ください。

当社製品のお問い合わせについては、お客様相談窓口にご連絡ください。

詳しくは、付属品『製品のご相談と修理・サービス窓口 一覧表』をご参照ください。

主な仕様

オーディオ部 パワーアンプ部

定格出力: フロント: 130W + 130W

(負荷8 、20Hz~20kHz T.H.D 0.05%)

170W + 170W

(負荷6 、1kHz、T.H.D 0.7%)

センター: 130W

(負荷8 、20Hz~20kHz T.H.D 0.05%)

170W

(負荷6 、1kHz、T.H.D 0.7%)

サラウンド: 130W + 130W

(負荷8 、20Hz~20kHz T.H.D 0.05%)

170W + 170W

(負荷6 、1kHz、T.H.D 0.7%)

サラウンドバック: 130W + 130W

(負荷8 、20Hz~20kHz T.H.D 0.05%)

170W + 170W

(負荷6 、1kHz、T.H.D 0.7%)

実用最大出力:190W + 190W (負荷6 、JEITA)ダイナミックパワー:150W x 2チャンネル (負荷8)

220W×2チャンネル(負荷4)

出力端子: フロント/センター/サラウンドバック: 6~16

サラウンド: AまたはB 6~16 A + B 8~16

プリアンプ部 入力感度/

入力インピーダンス: 200mV/47k

周波数特性: 10Hz~100kHz: + 0、-3dB(ダイレクトモード時)

S/N比: 102dB (JIS-A)(ダイレクトモード時)

ひずみ率: 0.005% (20Hz~20kHz)(ダイレクトモード時)

定格力: 1.2V

デジタル部

D/A出力: 定格出力: 2V(0dB再生時)

全高調波ひずみ率: 0.008%

S/Ntt: 102dB

ダイナミックレンジ:100dB

デジタル入力: フォーマット:デジタルオーディオインターフェース

フォノ・イコライザー部 (PHONO入力 REC OUT)

入力感度: 2.5mV

RIAA偏差: 20Hz~20kHz:±1dB S/N比: 74dB(JIS-A、5mV入力時) ひずみ率: 0.03%(1kHz、3V出力時)

定格出力/最大出力: 150mV/8V

ビデオ部 標準映像端子 入出力レベル/

インピーダンス: 1Vp-p/75

周波数特性: 5Hz~10MHz: +0、-3dB

S映像端子 入出力レベル/

インピーダンス: Y(輝度)信号: 1Vp-p/75

C(色)信号: 0.286Vp-p/75

周波数特性: 5Hz~10MHz: +0、-3dB

色差(コンポーネント)映像端子

入出力レベル/

インピーダンス: Y(輝度)信号: 1Vp-p/75

PB/CB(青色)信号: 0.7Vp-p/75 PR/CR(赤色)信号: 0.7Vp-p/75

周波数特性: 5Hz~100MHz: +0、-3dB

総合

電源: AC100V 50/60Hz

消費電力: 320W (電気用品安全法による)

1W未満(スタンバイ時)

最大外形寸法: 434(幅)×171(高さ)×429(奥行き)mm

(フット・つまみ・端子を含む)

質量: 18.8kg

リモコン (RC-1024)

乾電池: LR6(単3形)乾電池2本使用

外形寸法: 63(幅) x 238(高さ) x 31(奥行き) mm

質量: 190g (乾電池を含む)

(JEITA):(社)電子情報技術産業協会(略称:JEITA)が制定した規格です。

仕様および外観は改良のため、予告なく変更

することがあります。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国

では使用できません。

本機 は国内仕様です。必ず AC100Vのコンセントに電源プ

ラグを差し込んでご使用ください。AC100V以外の電源には絶

対に接続しないでください。



プリセットコード一覧表

DVD

3D Lab	40539
Acoustic Solutions	40713, 40730, 41242
Advent	41016
AEG	40770, 40790
AFK	41051
Afreey	40698
Aim	40699, 40778, 40833, 41165
Airis	41250
Aiwa	40533, 40641
Akai	40690, 40705, 40770, 40790, 40884, 40899,
	41089, 41115
Akira	40699
Akura	41051
Alba	40539, 40672, 40695, 40699, 40713, 40717,
	40730, 40783, 41051
Alco	40790
Allegro	40869
Amitech	40770, 40784, 40850
Amphion Media Works	40872
Amstrad	40713
AMW	40872
Ansonic	40774, 40831
Apex	40672, 41061
Apex Digital	40672, 40717, 40755, 40794, 40796, 40797,
	40830, 41004, 41020, 41056, 41061, 41100
Arianet	40770
Aspire Digital	41168, 41407
Audiosonic	40690, 41265
Audiovox	40717, 40790, 41041, 41071, 41072, 41121,
	41122
Awa	40730, 40872
Axion	40730, 41071, 41072
B & K	40655, 40662

Basic Line	40713
Baze	41165
Bellagio	41004
Black Diamond	40698, 40713, 40833, 40884
Blaupunkt	40717
Blue Parade	40571
Blue Sky	40651, 40672, 40695, 40713, 40769, 40778,
	40804
Boghe	41004
Boman	40783
Brainwave	40770, 41115
Brandt	40503, 40651
Broksonic	40695, 40868
Bush	40516, 40672, 40690, 40695, 40699, 40713,
	40717, 40730, 40778, 40831, 40833, 40884,
	41051, 41165
C-Tech	40798
Cambridge Soundworks	40690
Cat	40699, 41087
CAVS	41057
CCE	40730
Celestial	41020
Centrex	40672, 41004
Centrum	40713
CGV	41115
Changhong	40627, 41061
Cinea	40831
Cineral	40730
Cinetec	40713
cineULTRA	40699
CineVision	40833, 40869, 40876
Citizen	41277
Classic	40730, 41730
Clatronic	40672, 41165
Clayton	40713

Coby	40730, 40770, 40778, 40852, 41086, 41107, 41115, 41165, 41177, 41351
Compacks	40826, 41265
Conia	40516, 40672, 40798, 40852, 41004
Continental Edison	40768, 40831
Craig	40831
Crown	40690, 40769, 40770, 41115
Curtis Mathes	41087
Cybercom	40831
CyberHome	40816, 40874, 41023, 41024, 41117, 41129
Cydectin	41074
Cytron	40651, 40774
D-Vision	41115
-	40872
Daenyx	
Daewoo	40705, 40770, 40784, 40833, 40869, 40872,
Dagwaa International	41169, 41172, 41234, 41242
Daewoo International	
Dansai	40770, 40783, 41115
Dantax	40539, 40713, 40790, 41089
Daytek	40872
Dayton	40872
DCE	40831
DEC	40774, 40778
Decca	40770, 41115
Denon	40490, 40634, *[41470] , 41634
Denver	40699, 40778, 41107, 41165, 41353, 41359
Desav	40770
Desay	40800, 41407
Diamond	40651, 40768, 40790
Dick Smith Electronics	40833, 41730
Digihome	40713
digiRED	40717
Digitor	40651, 40690
Digitrex	40672, 41056, 41100
DIGIXmedia	40826
DiK	40774, 40831

Disney	40675, 41270	Go Vision	41071, 41072	Jepssen	41250
DiViDo	40705	GoldStar	40591, 40741	JMB	40695
DK Digital	40831	Goodmans	40651, 40690, 40713, 40730, 40783, 40790,	JNC	40672
DMTech	40783		40833, 41004, 41730	JSI	41423
Dragon	40831	GPX	40699, 40769	JVC	40503, 40539, 40558, 40623, 40867, 41164
DSE	40833, 41730	Gradiente	40651	jWin	41049, 41051
Dual	40651, 40713, 40730, 40783, 40790, 40831,	Gran Prix	40831	Karcher	40783
	41068, 41085	Grandin	40672, 40713	Kawasaki	40790
Durabrand	40713, 40831, 41003, 41127	Greenhill	40717	Kendo	40699, 40713, 40831
DVD2000	40521	Grundig	40539, 40651, 40670, 40695, 40705, 40713,	Kennex	40713, 40770
DVX	40768		40790, 41004, 41730	Kenwood	40490, 40534
ECC	40730	Grunkel	40770	Kiiro	40770
Electrohome	40770, 40784	GVG	41169	KLH	40717, 40790, 41020, 41149
Elfunk	40850	H & B	40850	KLH Digital	40717
Elin	40770	H&B	40713, 40850	Konka	40711, 40719, 40720, 40721
Ellion	40850	Hanseatic	40741, 40783	Koss	40651, 40896, 41423
Elta	40672, 40690, 40770, 40850, 41051, 41115	Harman/Kardon	40582, 40702	Landel	40826
Emerson	40591, 40675, 40705, 40816, 40821, 41268	HDT	40705	Lasonic	40798, 41173
Encore	40698	Hen	40713	Lawson	40768
Enterprise	40591	Hher	40651, 40713, 40826, 40831	Lenco	40651, 40699, 40713, 40770, 40774, 40778,
Enzer	40770, 40784	Hitachi	40573, 40664, 40695, 40713, 41247		41165
EuroLine	41115	Hiteker	40672, 40872	Lenoxx	40690, 41127
Fenner	40651, 40769	Home Electronics	40730	Lexia	40699, 40768
Ferguson	40651	Home Tech	41107	LG	40591, 40741, 40790, 40801, 40869, 40036
Finlux	40591, 40672, 40741, 40770, 40783, 41165	Humax	40646	Lifetec	40651, 40831
Fintec	40784, 41169	Hyundai	40768, 40783, 40850	Limit	40768
Firstline	40651, 40713, 40869	I-Lo	41348	LiteOn	41058, 41158, 41416, 41440
Fisher	40670	iLo	41348	Loewe	40511, 40539, 40741
Funai	40675, 40695, 41334	Initial	40717, 40839	Logix	40705, 40783
Gateway	41073, 41077, 41158	Integra	40571, 40627, 41634	Lumatron	40705, 40741, 40833, 41115
GE	40522, 40717, 40815	IRT	40783	Lunatron	40741
General Electric	40717	ISP	40695	Luxman	40573
Global Solutions	40768	Jaton	41078	Luxor	40713, 41004, 41730
Go Video	40715, 40741, 40744, 40783, 40833, 40869,	JBL	40702	Magnasonic	40651, 40769
	41044, 41075, 41099, 41144, 41158, 41304,	Jeken	40699	Magnavox	40503, 40539, 40646, 40675, 40713, 40821
	41730	Jensen	41016	Magnex	41165

Manhattan				Pioneer	40490, 40525, 40571, 40631
iviaiiiattaii	40705, 40713	NEC	40591, 40692, 40785, 40869, 41404	Plu2	40850
Marantz	40539	Nesa	40717	Pointer	40784
Mark	40713	Nevir	40770, 40831	Polaroid	41020, 41061, 41086
Marquant	40770	NextBase	40826	Polk Audio	40539
Matsui	40651, 40672, 40695, 40713, 40884, 41004,	NexxTech	41402	Portland	40770
	41730	Nintaus	41051	Powerpoint	40872
Maxim	40713, 40872	Norcent	40872, 41003, 41107, 41265	Powtek	40852
MBO	40690, 40730, 41730	Nordmende	40774, 40831	Prima	41016
MDS	40778	Noriko	40752	Prinz	40831
Mecotek	40770	Nu-Tec	40516	Prism	40705
Medion	40630, 40651, 40770, 40774, 40783, 40820,	Okano	40752	Proline	40651, 40672, 40833, 41004
	40831	Olidata	40672	Proscan	40522
MEI	40790	Omni	40690, 40698, 40778, 40833	Proson	40713
Memorex	40695, 40831, 41270	Onix	40672, 40852	Prosonic	40752
Metronic	40690	Onkyo	40503, 40627, 40792	ProVision	40699, 40778
Metz	40525, 40571, 40713	Oopla	41158	Qwestar	40651
Micromedia	40503, 40539	Optimus	40525	Radionette	40741, 40869
Micromega	40539	OptoMedia Electronics	40896	RCA	40522, 40571, 40717, 40769, 40790, 40822,
Microsoft	40522	Orion	40695		41022, 41132
Microstar	40831	Oritron	40651	REC	40490
Minato	40752	Ormond	40713	Recco	40698
Minax	40713	Otic	40826	Red Star	40770, 41003
Minerva	40705	P&B	40770	Reoc	40752, 40768
Minoka	40770	Pacific	40695, 40713, 40768, 40774, 40790, 40804,	Resonance	40651
Minowa	41165		40831	Revoy	40699
Mintek	40717, 40839	Packard Bell	40770	Rio	40869
Mirror	40752	Palladium	40695	RJTech	41360
Mitsubishi	40521, 40713, 41403, 41521	Palsonic	40672, 40852	Roadstar	40690, 40699, 40713, 40730, 40833, 41051
Mizuda	40770	Panasonic	40490, 40503, 40703, 41362, 41462, 41490,	Ronin	40872
Momitsu	41082		41762	Rotel	40558, 40623
MTlogic	41265	Panda	40717	Rowa	40516, 40717, 40823, 40872, 41004
Mustek	40730, 41730	Philco	40690, 40790	Saba	40651, 40769
Mx Onda	40651	Philips	40503, 40539, 40646, 40675, 40854, 41158,	Sabaki	40798
NAD	40591, 40692, 40741		41260, 41267, 41354	Saivod	40831
Naiko	40770, 41004	Phonotrend	40672, 40699, 41165	Sakyno	40768

Salora	40741	Soundmaster	40768	Toshiba	40503, 40695, 41045, 41154
Sampo	40698, 40752	Soundmax	40768	Trans Continens	40826
Samsung	40490, 40573, 40744, 40820, 40899, 41044,	Soundwave	40783	TRANS-continents	40826, 40831, 40872
	41075	Sova	41122	Transonic	40672, 40730, 41165
Sansui	40695, 40768, 40784	Spectra	40872	Tredex	40800, 40803, 40804
Sanyo	40670, 40695, 40873	Standard	40651, 40768, 40831	Trio	40770, 40784
Scan	40705, 40850	Star Cluster	40768	TYT	40705
ScanMagic	40730	Strong	40713	Umax	40690
Schaub Lorenz	40770, 41115	Sungale	41074	United	40672, 40695, 40768, 40826, 40852, 41115,
Schneider	40539, 40651, 40705, 40713, 40774, 40783,	Sunkai	40770, 40850		41165
	40790, 40804, 40831	Sunstech	40831	Universal Multimedia	a 40768
Schwaiger	40752	Superscan	40821	Universum	40591, 40713, 40741, 40869
Scientific Labs	40768, 40798	Supervision	40768	Urban Concepts	40503
Scott	40651, 40672, 40797	SVA	40672, 40717, 40860, 41105	US Logic	40839
SEG	40713, 40768, 40798, 40872, 40884	Sylvania	40630, 40675, 40821, 41268	V	41064
Semp	40503	Symphonic	40675	Venturer	40790
Sensory Science	41158	Synn	40768	Vestel	40713
Shanghai	40672	Tandberg	40713	Vieta	40705
Sharp	40630, 40675, 40713, 40752, 41256	Tatung	40770	VInc	41064, 41226
Sharper Image	41117	Teac	40516, 40571, 40692, 40695, 40717, 40741,	Vizio	41064, 41226
Sherwood	40633, 40717, 40741, 40770, 41043, 41077		40768, 40790, 40809, 40833, 41051	Vocopro	41027
Shinco	40717	Technics	40490, 40703	Voxson	40690, 40730, 40774, 40831
Shinsonic	40533, 40839	Technika	40768, 40770, 40831, 41115, 41165	Walkvision	40717
Silva	40831	Technisson	41115	Welkin	40831
Silva Schneider	40831	Technosonic	40730, 41051, 41115	Wellington	40713
Singer	40690, 40768	Techwood	40692, 40713	Wesder	40699
Skantic	40539, 40713, 41003	Tedelex	40690, 40768, 41004	Wharfedale	40698, 40752, 40768, 40790
Skymaster	40730, 40768	Telefunken	40770, 40790, 40833	Wilson	40831
Slim Art	40784	Teletech	40713, 40768	Windsor	40713
Slim Devices	40533	Tensai	40651, 40690, 40770	Windy Sam	40573
SM Electronic	40690, 40730, 40768	Terapin	41031	WIZE	41115
Smart	40705, 40713	Tevion	40651, 40768, 40798, 40833	Xbox	40522
Sonai	40755	Theta Digital	40571	Xenius	40651, 40790
Sonashi	40831	Thomson	40522	XLogic	40768, 40798
Sonic Blue	40783, 40869, 41099	Tokai	40698, 40784, 40790	XMS	40770
Sony	40533, 40573, 40864, 41033, 41431, 41533	Tokaido	40698	Xoro	41173, 41250

Yakumo	41004, 41056	Sensory Science	41158	Asha	20240
Yamada	40872, 41004, 41056, 41158	Sharp	40675	Asuka	20037, 20038
Yamaha	40490, 40539, 40545, 40646	Sony	41033, 41431	Audiosonic	20072, 20278
Yamakawa	40872	Sylvania	40675	Audiovox	20037, 20278
Yukai	40730, 41730	Zenith	40741	Awa	20037, 20043, 20278, 20642
Zenith	40503, 40591, 40741, 40869			Baird	20000, 20041, 20104
Zeus	40784	VCR		Basic Line	20046, 20072, 20104, 20278
Zoece	41265	ABS	21972	Beaumark	20240
		Accent	20072	Beko	20104
DVDR		Admiral	20048, 20209, 20479	Bell & Howell	20104
Apex Digital	41056	Adventura	20000	Bestar	20278
Aspire Digital	41168	Adyson	20072	Black Diamond	20081, 20642
Coby	41086	Aiko	20278	Black Panther	20278
CyberHome	41129	Aim	20209, 20278, 20642	Blaupunkt	20081, 20162, 20226
Denon	40490	Aiwa	20000, 20032, 20037, 20124, 20209, 20315,	Blue Sky	20037, 20072, 20209, 20278, 20348, 20642
Dick Smith Electronics	41730		20348, 20479	Bondstec	20072
Digitrex	41056	Akai	20037, 20041, 20081, 20175, 20240, 20315,	Brandt	20041, 20320
DSE	41730		20348, 20642	Brandt Electronic	20041
Funai	40675, 41334	Akashi	20072	Brandt Electronique	20041
Gateway	41073, 41158	Akiba	20072	Brinkmann	20209, 20348
Go Video	40741, 41158, 41304, 41730	Akura	20072	Broksonic	20002, 20121, 20184, 20209, 20348, 20479,
iLo	41348	Alba	20000, 20072, 20081, 20209, 20278, 20315,		21479
JVC	41164		20348	Bush	20000, 20072, 20081, 20209, 20278, 20315,
LG	40741	Alienware	21972		20348, 20642
LiteOn	41158, 41416, 41440	Allstar	20081	Calix	20037
Loewe	40741	America Action	20278	Canon	20035
Magnavox	40646	American High	20035	Carena	20209
Mitsubishi	41403	Amoisonic	20479	Carrefour	20045
Mustek	41730	Amstrad	20000, 20072, 20278	Carver	20081
NEC	41404	Anam	20037, 20162, 20226, 20240, 20278	Casio	20000
			20162 20226 21562	Cathay	20278
Panasonic	40490	Anam National	20162, 20226, 21562	Catriay	20270
Panasonic Philips	40490 40646, 41158	Anam National Anitech	20072	CCE	20072, 20278
				,	
Philips Pioneer Polaroid	40646, 41158	Anitech	20072	CCE	20072, 20278
Philips Pioneer	40646, 41158 40631	Anitech Ansonic	20072 20000	CCE	20072, 20278 20000

Citizen	20037, 20278, 21278	Elsay	20072	Goodmans	20000, 20037, 20072, 20081, 20209, 20278,
Clatronic	20000, 20072	Elta	20072, 20278	Goodinans	20348, 20642
Colt	20072	Emerex	20032	GPX	20037
Condor	20278	Emerson	20000, 20002, 20035, 20037, 20043, 20045,	Gradiente	20007
		EITIEISOIT			
Craig	20037, 20047, 20072, 20240		20072, 20121, 20184, 20209, 20240, 20278,	Graetz	20041, 20104, 20240
Crown	20037, 20072, 20278		20294, 20479, 21278, 21479	Granada	20000, 20037, 20042, 20046, 20048, 20081,
Curtis Mathes	20035, 20041, 20060, 20162, 21035	ESC	20240, 20278		20104, 20226, 20240
Cybernex	20240	Ferguson	20000, 20041, 20278, 20320	Grandin	20000, 20037, 20072, 20209, 20278
CyberPower	21972	Fidelity	20000, 20072, 20240, 20278, 20432	Gronic	20104
Cyrus	20081	Finlandia	20000, 20037, 20042, 20043, 20046, 20048,	Grundig	20072, 20081, 20226, 20320, 20347, 20348
Daewoo	20045, 20046, 20104, 20209, 20278, 20642,		20081, 20104, 20226	Haaz	20348
	21278	Finlux	20000, 20042, 20081, 20104, 20315	Hanseatic	20037, 20038, 20081, 20209
Dansai	20072, 20278	Firstline	20037, 20043, 20045, 20072, 20209, 20278,	Haojie	20240
Daytron	20278		20348	Harley Davidson	20000
De Graaf	20042, 20046, 20048, 20081, 20104	Fisher	20046, 20047, 20104	Harman/Kardon	20038, 20081
Decca	20000, 20067, 20081, 20209, 20348	Flint	20209, 20348	Harwood	20072
Deitron	20278	Frontech	20072	HCM	20072
Dell	21972	Fuji	20033, 20035	Headquarter	20046
Denko	20072	Fujitsu	20000, 20045	Hewlett Packard	21972
Denon	20042	Fujitsu General	20037	Hher	20278, 20642
Diamant	20037	Funai	20000, 21333	HI-Q	20047
Diamond	20209, 20348	Galaxis	20278	Hinari	20041, 20072, 20240, 20278
Dick Smith Electronics	20642	Garrard	20000	Hischito	20045
Digitor	20642	Gateway	21972	Hitachi	*[20000] , 20037, 20041, 20042, 20046,
DirecTV	20739	GE	20035, 20048, 20060, 20209, 20226, 20240,		20081, 20089, 20240, 20040
Domland	20209		20320, 20807, 21035, 21060	Hornyphon	20081
DSE	20642	GEC	20081	Howard Computers	21972
Dual	20000, 20041, 20081, 20278, 20348	General	20045	HP	21972
Dumont	20000, 20081, 20104	General Technic	20348	Hughes Network System	s 20042, 20739
Durabrand	20038, 20039	Genexxa	20104	Humax	20739
Dynatech	20000	Gessen	20278	Hush	21972
Elbe	20038, 20278	Go Video	20432	Hypson	20000, 20037, 20072, 20209, 20278
Elcatech	20072	GoldHand	20072	iBUYPOWER	21972
Electrohome	20037	GoldStar	20037, 20038, 20209, 20225, 20226, 20348,	Imperial	20000
Electrophonic	20037		21237	Ingersoll	20209, 20240
Elin	20240			Inno Hit	20072, 20432

inotech	20278	Lifetec	20209, 20348	Microsoft	21972
Interbuy	20072	Linksys	21972	Mind	21972
Interfunk	20081, 20104	Lloyd's	20000	Minolta	20042
Internal	20278	Loewe	20037, 20081, 20162, 21562	Mitsubishi	20000, 20041, 20043, 20048, 20067, 20081,
International	20037, 20278, 20642	Logik	20072, 20209, 20240		20642, 20807
Intervision	20000, 20209, 20278	Lux May	20072	Motorola	20035, 20048
IR	20041, 20042, 20045, 20047, 20072, 20081,	Luxor	20043, 20046, 20047, 20048, 20104, 20315	MTC	20000, 20240
	20104, 20209, 20226, 20240, 20348	LXI	20037	Multitec	20037
Irradio	20072, 20081	M Electronic	20000, 20038	Multitech	20000, 20072, 20278
ITT	20041, 20046, 20104, 20240	Magnasonic	20278, 21278	Murphy	20000
ITV	20037, 20278	Magnavox	20000, 20035, 20039, 20081, 20149, 20642,	Myryad	20081
JBL	20278		21781	NAD	20104
Jensen	20041	Magnin	20240	Naiko	20642
JMB	20209, 20348	Magnum	20642	National	20162, 20226, 20240
Joyce	20000	Manesth	20045, 20072, 20081, 20209	Nebula Electronics	20033
JVC	20041, 20045, 20067, 20081, 21008, 21283	Marantz	20035, 20038, 20081, 20209	NEC	20035, 20037, 20038, 20041, 20048, 20067,
Kaisui	20072	Mark	20000, 20278		20104, 20209, 20278
Kambrook	20037	Marta	20037	Neckermann	20081
Karcher	20081, 20278	Mastec	20642	Nesco	20072
KEC	20037, 20278	Master's	20278	Neufunk	20209
Kendo	20072, 20209, 20278, 20315, 20348, 20642	Matsui	20209, 20240, 20278, 20348	Newave	20037
Kenwood	20038, 20041, 20067	Matsushita	20035, 20162, 20226	Nikkai	20072, 20278
KIC	20000	Media Center PC	21972	Nikko	20037
Kimari	20047	Medion	20209, 20348, 20642	Niveus Media	21972
Kioto	20348	MEI	20035	Noblex	20240
KLH	20072	Melectronic	20000, 20037, 20038	Nokia	20041, 20042, 20046, 20048, 20081, 20104,
Kneissel	20037, 20209, 20278, 20348	Memorex	20000, 20035, 20037, 20039, 20046, 20047,		20240, 20278, 20315
Kodak	20035, 20037		20048, 20104, 20162, 20209, 20240, 20348,	Nordmende	20041, 20067, 20320
Kolin	20041, 20043		20479, 21237	Northgate	21972
Kolster	20209	Memphis	20072	Novatronic	20209
Korpel	20072	Metronic	20081	Nu-Tec	20209
Kuba Electronic	20047	Metz	20037, 20081, 20162, 20226, 20347, 21562	Oceanic	20000, 20041, 20046, 20048, 20081, 20104
Kyoto	20072	MGA	20043, 20240	Okano	20072, 20209, 20278, 20315, 20348
Lenco	20278	MGN Technology	20240	Olympus	20035, 20226
Leyco	20072	Micormay	20348	Onida	20162
LG	20037, 20038, 20042, 20045, 20209, 21237	Micromaxx	20209, 20348	Onimax	20642

Onkyo	20222	Protec	20072	Sanky	20039, 20048
Optimus	20037, 20048, 20104, 20162, 20432, 21062	Protech	20081, 20278	Sansui	20000, 20041, 20067, 20072, 20209, 20348,
Orbit	20072	ProVision	20278		20479, 21479
Orion	20002, 20121, 20184, 20209, 20348, 20479,	Pulsar	20039	Sanyo	20046, 20047, 20048, 20067, 20104, 20159,
	21479	Pye	20000, 20081		20209, 20240, 20348, 21330
Osaki	20000, 20037, 20072	Qisheng	20060	Saville	20240, 20278
Osume	20072	Quarter	20046	SBR	20081
Otake	20209	Quartz	20046	Schaub Lorenz	20000, 20041, 20104, 20315, 20348
Otto Versand	20081	Quasar	20035, 20162, 20278, 21035	Schneider	20000, 20037, 20042, 20072, 20081, 20240,
Pacific	20000, 20348, 20642	Quelle	20081		20278, 20348,20642
Packard Bell	21972	Radialva	20037, 20048	Scott	20043, 20045, 20121, 20184
Palladium	20037, 20041, 20072, 20209, 20315, 20348	Radiola	20081	Sears	20000, 20035, 20037, 20042, 20046, 20047,
Palsonic	20000, 20037, 20072, 20642	Radionette	20037		20104, 21237
Panasonic	20035, 20162, 20225, 20226, 20614, 20616,	RadioShack	20000, 20037	Seaway	20278
	21035, 21062, 21308, 21562	Radix	20037	SEG	20072, 20081, 20240, 20278, 20642
Pathe Cinema	20043	Randex	20037	SEI	20081
Pathe Marconi	20041	Rank	20041	Seleco	20037, 20041
Penney	20035, 20037, 20038, 20042, 20240, 21035,	Rank Arena	20041	Semp	20045
	21237	RCA	20000, 20035, 20042, 20048, 20060, 20149,	Sentra	20072
Pentax	20042		20226, 20240, 20320, 20432, 20807, 20880,	Serie Dorada	20037
Perdio	20000, 20209		21035, 21060	Sharp	20037, 20048, 20209, 20807
Philco	20000, 20035, 20038, 20072, 20209, 20226,	Realistic	20000, 20035, 20037, 20046, 20047, 20048,	Shinco	20000
	20479		20104	Shintom	20072, 20104
Philips	20000, 20035, 20081, 20226, 20616, 20618,	Reoc	20348	Shivaki	20037
	20739	ReplayTV	20614, 20616	Shogun	20240
Phoenix	20278	Rex	20041	Siemens	20037, 20046, 20081, 20104, 20320, 20347
Phonola	20081	RFT	20072	Siera	20081
Pilot	20037	Ricavision	21972	Silva	20037
Pioneer	20042, 20067, 20081, 20162, 21562	Roadstar	20037, 20072, 20081, 20240, 20278	Silver	20278
Polk Audio	20081	Royal	20072	Singer	20045, 20072, 20348
Portland	20278	Runco	20039	Sinudyne	20081, 20209
Prinz	20000	Saba	20041, 20067, 20278, 20320	Smaragd	20348
Profitronic	20081, 20240	Saisho	20209, 20348	Sonic Blue	20614, 20616
Proline	20000, 20278, 20320, 20642	Salora	20043, 20046, 20104	Soniko	20072
Proscan	20060, 21060	Sampo	20037, 20048	Sonitron	20104
Prosonic	20278	Samsung	20045, 20240, 20432, 20739, 21014	Sonneclair	20072

Sonolor	20046	Teknika	20000, 20035, 20037
Sontec	20037	Teleavia	20041
Sonwa	20642	Telefunken	20041, 20067, 20209, 20240, 20278, 20320,
Sony	20000, 20032, 20033, 20035, 20636, 21232,		20642
,	21295, 21972	Telestar	20037
Soundwave	20037, 20209, 20348	Teletech	20000, 20072, 20278
Ssangyong	20072	Tenosal	20072
Stack 9	21972	Tensai	20000, 20072, 20278
Starlite	20037	Tevion	20209, 20348, 20642
Stern	20278	Texet	20278
STS	20042	Thomas	20000
Sunkai	20209, 20278, 20348	Thomson	20041, 20060, 20067, 20278, 20320
Sunstar	20000	Thorn	20037, 20041, 20104
Suntronic	20000	Tivo	20618, 20636, 20739, 21503
Sunwood	20072	TMK	20240
Supra	20037, 20240, 20278, 20348	Tokai	20037, 20072
Sylvania	20000, 20035, 20043, 20081, 21781	Topline	20348
Symphonic	20000	Toshiba	20041, 20042, 20043, 20045, 20067, 20081,
Systemax	21972		20209, 20432, 20845, 21008, 21145, 21289,
T+A	20162		21323, 21503, 21972
Tagar Systems	21972	Totevision	20037, 20240
Taisho	20209	Touch	21972
Tandberg	20278	Towada	20072
Tandy	20000, 20104	Tradex	20081
Tashiko	20000, 20037, 20048, 20081, 20240	Triad	20278
Tatung	20000, 20041, 20043, 20045, 20048, 20067,	Uher	20240
	20081, 20209, 20348	Ultravox	20278
Tchibo	20348	Unitech	20240
TCM	20348	United	20348
Teac	20000, 20037, 20041, 20072, 20278, 20642	Universal	20209
Tec	20072	Universum	20000, 20037, 20081, 20104, 20209, 20240,
Tech Line	20072		20315, 20348
Technics	20035, 20081, 20162, 20226	Vector	20045
TechniSat	20209	Vector Research	20038
Teco	20035, 20037, 20038, 20041, 20048	Victor	20041, 20067, 21283
Tedelex	20037, 20209, 20348, 20642	Video Concepts	20045

/ideo Technic	20000
/ideomagic	20037
/ideosonic	20240
/iewsonic	21972
/illain	20000
oodoo/	21972
Vards	20000, 20033, 20035, 20038, 20039, 20042,
	20045, 20046, 20047, 20048, 20060, 20072,
	20081, 20149, 20240
Vatson	20081, 20642
Vharfedale	20642
Vhite Westinghouse	20072, 20209, 20278
Vorld	20348
(R-1000	20000, 20035, 20072
′amaha	20038, 20041
′amishi	20072, 20278
⁄okan	20072
′oko	20037, 20240
⁄oshita	20072
enith enith	20000, 20033, 20039, 20209, 20479, 21479
T Group	21972
X	20209, 20348

TV

1 V	
888	10264, 10412
A-Mark	10003
A.R. Systems	10374, 10455
Abex	10032
Accent	10009
Acura	10009
Addison	10092, 10108, 10653
Admiral	10087, 10093, 10163, 10264, 10363, 10463
Advent	10761, 10783, 10815, 10817, 10842
Adventura	10046
Adyson	10032, 10216, 10217
AEA	10037

AEG	10606
Agashi	10216, 10217
AGB	10516
Agef	10087
Aiko	10009, 10037, 10092, 10216, 10217, 10264
Aim	10045, 10208, 10264, 10339, 10374, 10412,
7 11111	10455, 10606, 10706, 10753, 10805
Aiwa	10163, 10701, 10705, 10848
Akai	10009, 10030, 10035, 10037, 10060, 10072,
	10163, 10178, 10191, 10208, 10216, 10217,
	10218, 10264, 10361, 10363, 10371, 10377,
	10412, 10433, 10473, 10480, 10516, 10548,
	10556, 10581, 10602, 10606, 10631, 10648,
	10672, 10696, 10698, 10702, 10706, 10714,
	10715, 10729, 10745, 10753, 10812, 11537
Akashi	10009
Akiba	10037, 10218, 10282, 10455
Akira	10037, 10418, 10556
Akito	10037
Akura	10009, 10037, 10218, 10264, 10282, 10359,
	10412, 10668, 10714, 11037
Alaron	10179, 10216
Alba	10009, 10036, 10037, 10163, 10216, 10218,
	10235, 10247, 10355, 10371, 10418, 10443,
	10487, 10581, 10668, 10714, 11037
Albatron	10700, 10843
Albiral	10102
Alfide	10672
Alkos	10035
Allorgan	10206, 10217
Allstar	10037
Ambassador	10177
America Action	10180
Amplivision	10217, 10370
Ampro	10751

Amstrad	10009, 10037, 10171, 10177, 10218, 10264,
	10362, 10371, 10412, 10433, 10516, 10581,
	10648, 11037
Anam	10003, 10009, 10180, 10250, 10628, 10700,
	10861
Anam National	10055, 10250, 10650
Andersson	11163
Anex	10037, 10421
Anglo	10009, 10264
Anhua	10051
Anitech	10009, 10037, 10282
Ansonic	10009, 10104, 10247, 10292, 10370, 10428,
	10556, 10668, 11437
AOC	10003, 10009, 10018, 10019, 10030, 10052,
	10060, 10092, 10093, 10108, 10178, 10179,
	10180, 10185, 10451, 10628
Aolingpu	10858
Aolinpike	10264, 10412
Apex	10156, 10765
Apex Digital	10748, 10765, 10767, 10879
Arcam	10216, 10217
Archer	10003
Ardem	10037, 10486, 10556, 10633, 10714, 10715
Aristona	10037, 10556
ART	11037
ASA	10070, 10087, 10104
Asberg	10102
Asora	10009
Astra	10037, 10264
Asuka	10217, 10218, 10264
ATD	10698
Atlantic	10001, 10206, 10320
Audinac	10180
Audiosonic	10009, 10037, 10109, 10217, 10218, 10264,
	10337, 10370, 10374, 10428, 10486, 10714,
	10715

Audioton	10217, 10264, 10428, 10486
Audiovox	10003, 10092, 10180, 10451, 10623, 10802,
	10875
Autovox	10087, 10206, 10217, 10247, 10544
Aventura	10171
Awa	10009, 10011, 10036, 10037, 10108, 10157,
	10216, 10217, 10264, 10374, 10412, 10512,
	10606, 10698, 10785
Axxent	10009
Axxon	10714
Baihe	10009, 10264, 10412
Baile	10001, 10009, 10374, 10661
Baird	10072, 10073, 10193, 10208, 10217
Bang & Olufsen	10087, 10565
Baohuashi	10264, 10412
Baosheng	10009, 10817
Barco	10380
Basic Line	10009, 10037, 10217, 10218, 10282, 10339,
	10374, 10455, 10556, 10668, 11037, 11163
Bauer	10805
Baur	10009, 10037, 10146, 10361, 10455, 10512,
	10535, 10544
Baysonic	10180
Bazin	10217
Beaumark	10178
Beijing	10001, 10009, 10208, 10226, 10264, 10374,
	10412, 10482, 10661, 10812, 10817, 10821
Beko	10037, 10292, 10370, 10418, 10428, 10486,
	10606, 10714, 10715, 11037
Belcor	10019
Bell & Howell	10016, 10154
BenQ	11032, 11756
Beon	10032, 10037, 10418
Berthen	10668
Best	10337, 10370, 10421
Bestar	10037, 10370, 10374

10374
10217
10556, 10587, 10614, 11037
10102
10035
10036, 10170, 10191, 10195, 10200, 10455,
10535
10037, 10218, 10282, 10455, 10487, 10499,
10556, 10606, 10668, 10714, 10715, 11037,
11254, 11437
10282
10247
10009, 10217
10320
10752, 10893
10037, 10208, 10282
10180
10109, 10287, 10335, 10560, 10625, 10714
10335
10037, 10418, 10486, 10668
10087, 10362
10216, 10217
10019
10003, 10180, 10236, 10463
10087
10218
10009, 10036, 10037, 10163, 10208, 10217,
10218, 10235, 10264, 10282, 10355, 10361,
10363, 10371, 10374, 10486, 10487, 10556,
10581, 10614, 10617, 10661, 10668, 10698,
10714, 11037
10009, 10817
10748
10748 10891

Carad	10037, 10610,	10668,	11037		
Carena	10037, 10455				
Carnivale	10030				
Carrefour	10036, 10070				
Carver	10054, 10170				
Cascade	10009, 10037				
Casio	10037, 10163				
Cathay	10037				
CCE	10037, 10217				
Celebrity	10000				
Celera	10765				
Celestial	10767, 10819,	10820,	10821		
Centrex	10698, 10780,	10826			
Centrum	11037				
Centurion	10037				
Century	10087, 10238,	10247			
CGE	10247, 10370,	10418			
CGM	11037				
Changcheng	10001, 10009,	10051,	10264,	10374,	10412,
	10661, 10817				
Changfei	10009, 10374,	10817			
Changfeng	10264, 10412,	10696,	10753,	10817	
Changhai	10009, 10817				
Changhong	10009, 10156,	10264,	10508,	10765,	10767,
	10783, 10817,	10820,	10821,	10848,	11156
Chengdu	10009, 10817				
Ching Tai	10003, 10009,	10092,	10179		
Chun Yun	10000, 10003,	10009,	10092,	10179,	10180,
	10700, 10843				
Chunfeng	10009, 10264				
Chung Hsin	10036, 10053,	10108,	10180		
Chungfeng	10412				
Chunsun	10009, 10817				
Cimline	10009, 10218				
Cinema	10672				
Cineral	10092, 10451				

Citizen	10030, 10186,		10046,	10056,	10060,	10092,
City	10009					
Clairtone	10185					
Clarion	10180					
Clarivox	10037,	10070,	10337			
Clatronic	10009,	10037,	10102,	10217,	10218,	10247,
	10264,	10320,	10370,	10371,	10556,	10579,
	10606,	10648,	10714			
Clayton	11037					
CMS	10216					
CMS Hightec	10217					
Commercial Solutions	10047,	11447				
Concerto	10056					
Condor	10009,	10037,	10163,	10247,	10264,	10282,
	10320,	10370,	10411,	10418		
Conia	10754,	10821				
Conic	10032					
Conrac	10808					
Conrowa	10009,	10145,	10156,	10264,	10412,	10696,
	10698,	10753,	11156,	11170		
Contec	10009,	10036,	10037,	10157,	10180,	10185,
	10216,	10264,	10698			
Continental Edison	10109,	10287,	10487			
Cosmel	10037,	10337				
Craig	10180					
Crosley	10054,	10087,	10247			
Crown	10009,	10037,	10039,	10053,	10180,	10208,
	10339,	10359,	10370,	10412,	10418,	10421,
	10486,	10487,	10579,	10606,	10672,	10712,
	10714,	10715				
Crown Mustang	10672					
CS Electronics	10216,	10218,	10247			
CTC	10247					
Curtis Mathes	10016,	10030,	10039,	10047,	10051,	10054,
	10056,	10060,	10093,	10145,	10154,	10166,
	10451,	10466,	10702,	11147,	11347	

CXC	10180	Digatron	10037	Elektra	10017, 11661
Cybertron	10218	Digiline	10105, 10668	Elin	10009, 10037, 10104, 10163, 10361, 10548
D-Vision	10037, 10556	Digital Life	10780, 10872, 10891	Elite	10218, 10320
D.Boss	10037	Digitex	10820	Elman	10102
Daewoo	10003, 10009, 10019, 10030, 10032, 10037,	Digitor	10037, 10499, 10698, 11724	Elta	10009, 10264
	10039, 10056, 10092, 10108, 10154, 10170,	Digix	10880	Emco	10247
	10178, 10180, 10217, 10218, 10264, 10374,	DiK	10037	Emerson	10019, 10037, 10038, 10039, 10070, 10087,
	10451, 10499, 10556, 10623, 10628, 10634,	Dixi	10009, 10037, 10087		10154, 10163, 10171, 10177, 10178, 10179,
	10661, 10672, 10700, 10706, 10865, 10880,	DL	10037, 10780, 10848, 10872, 10891		10180, 10185, 10236, 10247, 10280, 10282,
	11661	Domeos	10037, 10668, 11037		10320, 10361, 10370, 10371, 10463, 10486,
Dainichi	10216, 10218	Domland	10394		10623, 10714
Dansai	10009, 10032, 10035, 10036, 10037, 10208,	Dongda	10009	Emperor	10282
	10216	Donghai	10009	Envision	10030, 10813
Dansette	10412	Dream Vision	11704	Enzer	10753
Dantax	10606, 10714, 10715	DSE	10698	Epson	10833, 10840
Datsura	10208	Dual	10037, 10217, 10259, 10394, 10531, 10544,	Erres	10012, 10037
Dawa	10009		11137	ESA	10171, 10812
Daytek	10037, 10706	Dual Tec	10217	ESC	10037, 10217
Dayton	10009	Dumont	10017, 10019, 10070, 10087, 10102	Ether	10003, 10009, 10030
Daytron	10019, 10374	Dunai	10544	Etron	10001, 10009
Dayu	10374, 10661	Durabrand	10003, 10171, 10178, 10180, 10463, 11034,	Eurofeel	10217, 10264
De Graaf	10208, 10363, 10548		11463	EuroLine	10556
DEC	10418, 10556, 10698, 10785, 10795	DVX	10891	Euroman	10037, 10216, 10217, 10264, 10421
Decca	10037, 10072, 10217, 10516, 10621	Dwin	10720, 10774	Europa	10037
Deitron	10037, 10374	Dynatron	10012, 10037	Europhon	10102, 10163, 10217, 10516
Dell	11080, 11178, 11264, 11454	E-Elite	10218	Evolution	11756
Denko	10264	Ecco	10706, 10773	Expert	10206
Denon	10145, 10511, 10576	ECE	10037	Exquisit	10037, 10247
Denstar	10628	Edison-Minerva	10487	Fagor	10037
Denver	10037, 10587, 10606	Elbe	10217, 10238, 10259, 10292, 10361, 10362,	Feilang	10009
DER	10193		10411, 10435, 10516, 10610, 10630	Feilu	10009, 10817
Desmet	10009, 10037, 10087, 10320	Elbe-Sharp	10516	Feiyan	10264, 10412
Diamant	10037	Electroband	10000, 10185	Feiyue	10009, 10817
Diamond	10009, 10037, 10216, 10264, 10371, 10672,	Electrograph	11755	Fenner	10009, 10374
	10698, 10706, 10825	Electrohome	10381	Ferguson	10037, 10053, 10073, 10109, 10193, 10238,
Dick Smith Electronics	10698	Elekta	10009, 10037, 10264, 10282		10287, 10335, 10443, 10548, 10560, 10625
			4.0		

Fidelity	10037, 10163, 10171, 10193, 10216, 10264,
	10361, 10363, 10371, 10412, 10512, 10531,
	10544
Filsai	10217
Finlandia	10045, 10072, 10163, 10208, 10287, 10346,
	10359, 10363,10548
Finlux	10037, 10070, 10072, 10087, 10102, 10104,
	10105, 10179, 10217, 10346, 10411, 10473,
	10480, 10492, 10516, 10556, 10606, 10621,
	10629, 10631, 10714, 10715, 10808
Firstar	10009, 10236
Firstline	10009, 10037, 10072, 10163, 10208, 10216,
	10217, 10235, 10238, 10247, 10321, 10361,
	10374, 10411, 10531, 10544, 10556, 10587,
	10668, 10714, 10808, 11037
Fisher	10036, 10045, 10047, 10072, 10087, 10104,
	10154, 10157, 10159, 10208, 10217, 10370,
	10544, 10555
Flint	10037, 10072, 10218, 10264, 10455, 10610
Forgestone	10193
Formenti	10037, 10087, 10216, 10320
Formenti-Phoenix	10216, 10320
Fortress	10093
Fraba	10037, 10370
Friac	10009, 10037, 10102, 10370, 10421, 10499,
	10610
Frontech	10009, 10163, 10217, 10247, 10264, 10363
Fujitsu	10009, 10037, 10072, 10163, 10179, 10186,
	10206, 10217, 10259, 10361, 10683, 10809,
	10853
Fujitsu General	10009, 10163, 10206, 10217, 10683
Funai	10171, 10179, 10180, 10264, 10412, 10556,
	10668, 11977
Furi	10145, 10264, 10412, 10817
Futronic	10264, 10795
Future	10037

Futuretech	10180
Galaxi	10037, 10361
Galaxis	10037, 10370
Ganxin	10817
Gateway	11755, 11756
GBC	10009, 10218, 10374
GE	10021, 10027, 10030, 10047, 10051, 10055,
	10092, 10093, 10109, 10135, 10178, 10180,
	10282, 10287, 10335, 10451, 10560, 10625,
	11147, 11347, 11447, 11454
GEC	10037, 10072, 10163, 10217, 10361, 10516
Geloso	10009, 10363, 10374
General	10186, 10590
General Technic	10009
Genesis	10009, 10037
Genexxa	10009, 10163, 10218
Gericom	10808, 10865
Giant	10217
Gibralter	10017, 10019, 10030
Gintai	10721
Go Video	10886
Goldfunk	10668
GoldHand	10216
GoldStar	10001, 10019, 10030, 10032, 10037, 10039,
	10056, 10109, 10154, 10163, 10178, 10216,
	10217, 10247, 10290, 10361, 10363, 10377,
	10455, 10556, 10606, 10714, 10715
Gooding	10487
Goodmans	10009, 10032, 10035, 10036, 10037, 10072,
	10179, 10217, 10218, 10235, 10264, 10335,
	10360, 10371, 10374, 10451, 10480, 10487,
	10499, 10516, 10556, 10560, 10579, 10630,
	10634, 10661, 10668, 10714, 10808, 11037,
	11163
Gorenje	10037, 10370, 10421
GPM	10218

Gradiente	10053, 10056, 10170
Graetz	10037, 10163, 10339, 10361, 10371, 10487,
	10714
Gran Prix	10648
Granada	10037, 10045, 10072, 10108, 10146, 10163,
	10208, 10217, 10226, 10339, 10356, 10359,
	10363, 10473, 10516, 10548, 10560
Grandin	10009, 10037, 10163, 10282, 10320, 10374,
	10455, 10579, 10610, 10668, 10714, 10715,
	11037
Gronic	10163
Grundig	10036, 10037, 10070, 10191, 10195, 10370,
	10443, 10487, 10535, 10556, 10587, 10630,
	10672, 10706
Grunpy	10179, 10180
H&B	10808
Haaz	10706
Haier	10037, 10264, 10508, 10587, 10698, 10768,
	10779, 10869, 10891, 11034
Haihong	10009
Haiyan	10264, 10412, 10817
Halifax	10217
Hallmark	10178
Hammerstein	10060, 10264
Hampton	10216, 10217
Hanimex	10218
Hankook	10019, 10030, 10056, 10178, 10180, 10628
Hanseatic	10009, 10037, 10087, 10195, 10217, 10282,
	10320, 10361, 10377, 10394, 10428, 10499,
	10544, 10556, 10634, 10661, 10714, 10808,
	11137
Hantarex	10009, 10037, 10102, 10238, 10516, 10865
Hantor	10037
Harley Davidson	10179
Harman/Kardon	10054
Harsper	10865

Harwa 10773 Harwood 10009, 10032, 10037, 10412, 10487 Havermy 10093 HCM 10009, 10037, 10217, 10218, 10264, 10282, 10412, 10418, 10606 Helios 10865 Hello Kitty 10451 Hema 10009, 10217 Hemmermann 10544 Hher 10714 Higashi 10216 Hikona 10218 Himitsu 10180, 10628, 10779 Hinari 10009, 10037, 10179, 10218, 10235, 10264, 10355 Hisawa 10218, 10282, 10455, 10610, 10714 Hisense 10009, 10037, 10145, 10156, 10208, 10264, 10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748, 10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170 Hit 10087 Hitachi 10009, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10331, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606 Hongmei 10009, 10093, 10264, 10817, 10848	Harvard	10180
Havermy 10093 HCM 10009, 10037, 10217, 10218, 10264, 10282, 10412, 10418, 10606 Helios 10865 Hello Kitty 10451 Hema 10009, 10217 Hemmermann 10544 Hher 10714 Higashi 10216 Hikona 10218 Himitsu 10180, 10628, 10779 Hinari 10009, 10036, 10037, 10179, 10218, 10235, 10264, 10355 Hisawa 10218, 10282, 10455, 10610, 10714 Hisense 10009, 10037, 10145, 10156, 10208, 10264, 10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748, 10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170 Hit 10087 Hitachi 10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 101045, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606	Harwa	10773
HCM 10009, 10037, 10217, 10218, 10264, 10282, 10412, 10418, 10606 Helios 10865 Hello Kitty 10451 Hema 10009, 10217 Hemmermann 10544 Hher 10714 Higashi 10216 Hikona 10218 Himitsu 10180, 10628, 10779 Hinari 10009, 10036, 10037, 10179, 10218, 10235, 10264, 10355 Hisawa 10218, 10282, 10455, 10610, 10714 Hisense 10009, 10037, 10145, 10156, 10208, 10264, 10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748, 10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170 Hit 10087 Hitachi 10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606	Harwood	10009, 10032, 10037, 10412, 10487
10412, 10418, 10606	Havermy	10093
Helios 10865 Hello Kitty 10451 Hema 10009, 10217 Hemmermann 10544 Hher 10714 Higashi 10216 Hikona 10218 Himitsu 10180, 10628, 10779 Hinari 10009, 10036, 10037, 10179, 10218, 10235, 10264, 10355 Hisawa 10218, 10282, 10455, 10610, 10714 Hisense 10009, 10037, 10145, 10156, 10208, 10264, 10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748, 10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170 Hit 10087 Hitachi 10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606	HCM	10009, 10037, 10217, 10218, 10264, 10282,
Hello Kitty 10451 Hema 10009, 10217 Hemmermann 10544 Hher 10714 Higashi 10216 Hikona 10218 Himitsu 10180, 10628, 10779 Hinari 10009, 10036, 10037, 10179, 10218, 10235, 10264, 10355 Hisawa 10218, 10282, 10455, 10610, 10714 Hisense 10009, 10037, 10145, 10156, 10208, 10264, 10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748, 10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170 Hit 10087 Hitachi 10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193		10412, 10418, 10606
Hema 10009, 10217 Hemmermann 10544 Hher 10714 Higashi 10216 Hikona 10218 Himitsu 10180, 10628, 10779 Hinari 10009, 10036, 10037, 10179, 10218, 10235, 10264, 10355 Hisawa 10218, 10282, 10455, 10610, 10714 Hisense 10009, 10037, 10145, 10156, 10208, 10264, 10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748, 10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170 Hit 10087 Hitachi 10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606	Helios	10865
Hemmermann Hos44 Hher 10714 Higashi 10216 Hikona 10218 Himitsu 10180, 10628, 10779 Hinari 10009, 10036, 10037, 10179, 10218, 10235, 10264, 10355 Hisawa 10218, 10282, 10455, 10610, 10714 Hisense 10009, 10037, 10145, 10156, 10208, 10264, 10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748, 10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170 Hit 10087 Hitachi 10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606	Hello Kitty	10451
Hher 10714 Higashi 10216 Hikona 10218 Himitsu 10180, 10628, 10779 Hinari 10009, 10036, 10037, 10179, 10218, 10235, 10264, 10355 Hisawa 10218, 10282, 10455, 10610, 10714 Hisense 10009, 10037, 10145, 10156, 10208, 10264, 10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748, 10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170 Hit 10087 Hitachi 10097, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606	Hema	10009, 10217
Higashi 10216 Hikona 10218 Himitsu 10180, 10628, 10779 Hinari 10009, 10036, 10037, 10179, 10218, 10235, 10264, 10355 Hisawa 10218, 10282, 10455, 10610, 10714 Hisense 10009, 10037, 10145, 10156, 10208, 10264, 10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748, 10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170 Hit 10087 Hitachi 10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193	Hemmermann	10544
Hikona 10218 Himitsu 10180, 10628, 10779 Hinari 10009, 10036, 10037, 10179, 10218, 10235, 10264, 10355 Hisawa 10218, 10282, 10455, 10610, 10714 Hisense 10009, 10037, 10145, 10156, 10208, 10264, 10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748, 10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170 Hit 10087 Hitachi 10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606	Hher	10714
Himitsu 10180, 10628, 10779 Hinari 10009, 10036, 10037, 10179, 10218, 10235, 10264, 10355 Hisawa 10218, 10282, 10455, 10610, 10714 Hisense 10009, 10037, 10145, 10156, 10208, 10264, 10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748, 10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170 Hit 10087 Hitachi 10099, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606	Higashi	10216
Hinari 10009, 10036, 10037, 10179, 10218, 10235, 10264, 10355 Hisawa 10218, 10282, 10455, 10610, 10714 Hisense 10009, 10037, 10145, 10156, 10208, 10264, 10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748, 10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170 Hit 10087 Hitachi 10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193	Hikona	10218
Hisawa 10264, 10355 Hisawa 10218, 10282, 10455, 10610, 10714 Hisense 10009, 10037, 10145, 10156, 10208, 10264, 10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748, 10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170 Hit 10087 Hitachi 10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193	Himitsu	10180, 10628, 10779
Hisawa 10218, 10282, 10455, 10610, 10714 Hisense 10009, 10037, 10145, 10156, 10208, 10264, 10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748, 10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170 Hit 10087 Hitachi 10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193	Hinari	10009, 10036, 10037, 10179, 10218, 10235,
Hisense 10009, 10037, 10145, 10156, 10208, 10264, 10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748, 10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170 Hit 10087 Hitachi 10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606		10264, 10355
10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748, 10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170 Hit 10087 Hitachi 10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193	Hisawa	10218, 10282, 10455, 10610, 10714
Hit 10087 Hit 10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10016, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606	Hisense	10009, 10037, 10145, 10156, 10208, 10264,
Hit 10087 Hitachi 10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606		10508, 10512, 10556, 10696, 10706, 10748,
Hitachi 10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032, 10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606		10753, 10780, 10821, 10848, 11156, 11170
10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056, 10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606	Hit	10087
10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145, 10151, 10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606	Hitachi	10009, 10016, 10019, 10027, 10030, 10032,
10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178, 10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606		10036, 10037, 10038, 10039, 10044, 10056,
10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359, 10361, 10363, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606		10072, 10092, 10105, 10108, 10109, 10145,
10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481, 10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606		10151, 10156, 10157, 10163, 10165, 10178,
10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548, 10576, 10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606		10179, 10186, 10194, 10217, 10356, 10359,
10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744, 10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606		10361, 10363, 10381, 10473, 10480, 10481,
10884, 11037, 11045, 11137, *[11145], 11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606		10492, 10499, 10508, 10512, 10516, 10548,
11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576 Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606		10576, 10578, 10629, 10634, 10719, 10744,
Hitachi Fujian 10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828 Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606		10884, 11037, 11045, 11137, *[11145] ,
Hitsu 10009, 10218, 10455, 10610 HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606		11156, 11170, 11225, 11256, 11481, 11576
HMV 10087, 10193 Home Electronics 10606	Hitachi Fujian	10037, 10108, 10145, 10150, 10499, 10828
Home Electronics 10606	Hitsu	10009, 10218, 10455, 10610
	HMV	10087, 10193
Hongmei 10009, 10093, 10264, 10817, 10848	Home Electronics	10606
	Hongmei	10009, 10093, 10264, 10817, 10848

Hongyan	10264, 10412, 10817
Hornyphon	10012, 10037
Hoshai	10282
Hua Tun	10009
Huafa	10009, 10145
Huanghaimei	10009
Huanghe	10009, 10817
Huanglong	10009
Huangshan	10009, 10264, 10412, 10817
Huanyu	10216, 10264, 10374, 10817, 10848
Huaqiang	10264, 10412
Huari	10145, 10264, 10412
Huodateji	10051
Hyper	10009, 10216, 10217, 10247
Hypson	10037, 10264, 10282, 10411, 10455, 10621,
	10668, 10714, 10715, 11037
Hyundai	10037, 10698, 10706, 10753, 10849, 10865
Iberia	10037
ICE	10216, 10217, 10218, 10264, 10371, 10556
ICeS	10216, 10218
Imperial	10037, 10163, 10247, 10361, 10370, 10418,
	10630
Imperial Crown	10001, 10009, 10264, 10374, 10412, 10661
Indiana	10037
Infinity	10054
InFocus	10752
Ingelen	10163, 10361, 10487, 10610, 10714
Ingersoll	10009
Inno Hit	10009, 10037, 10072, 10102, 10217, 10247,
	10282, 10290, 10516
Innova	10037
Innowert	10865
Inteq	10017
Interbuy	10037, 10247, 10264, 10512
Interfunk	10012, 10037, 10087, 10163, 10200, 10247,
	10275, 10361,10512

Internal	10037
Intervision	10009, 10037, 10102, 10163, 10217, 10218,
	10247, 10264, 10282, 10370, 10377, 10394,
	10455, 10486, 10487
IR	10011, 10012, 10032, 10035, 10036, 10037,
	10045, 10070, 10072, 10073, 10087, 10093,
	10102, 10104, 10105, 10108, 10109, 10146,
	10157, 10163, 10191, 10193, 10194, 10195,
	10200, 10206, 10216, 10217, 10226, 10235,
	10238, 10247, 10287, 10290, 10291, 10292,
	10320, 10356, 10359, 10361, 10363, 10370,
	10374, 10512, 10516, 10535, 10556
Irradio	10218, 10247, 10290, 10371
IRT	10451, 10628, 10698, 11661
Isukai	10037, 10218, 10282, 10455
ITC	10217, 10320
ITS	10216, 10264, 10371
ITT	10163, 10179, 10193, 10208, 10339, 10346,
	10361, 10473, 10480, 10544, 10548, 10610
ITT Nokia	10163, 10179, 10208, 10339, 10346, 10361,
	10363, 10473, 10480, 10548, 10606, 10610
ITV	10037, 10264, 10374
Janeil	10046
JBL	10054
JCB	10000
Jean	10003, 10009, 10036, 10051, 10092, 10156,
	10179, 10236, 10721
Jensen	10698, 10706, 10761, 10815, 10817
Jiahua	10051
JiaLiCai	10009, 10264, 10412
Jinfeng	10051, 10208, 10226, 10817
Jinhai	10848
Jinque	10009, 10264, 10412, 10817
Jinta	10009, 10264, 10412, 10848
Jinxing	10009, 10037, 10054, 10145, 10156, 10264,
	10556, 10698, 10817, 10821

JMB	10443, 10499, 10556, 10634	KLL	10037	LG	10001, 10003
JNL	10698	Kloss	10024, 10046		10038, 10039
Jocel	10712	Kneissel	10037, 10238, 10259, 10292, 10362, 10374,		10442, 10556
Jubilee	10556		10411, 10435, 10499, 10556, 10610		10714, 10715
Juhua	10264, 10412, 10817	Kolin	10036, 10053, 10108, 10150, 10180		11637, 10033
JVC	10036, 10053, 10093, 10193, 10218, 10371,	Kolster	10102, 10247	Liesenk & Tter	10037
	10418, 10463, 10508, 10576, 10606, 10653,	Kongque	10009, 10264, 10817	Liesenkotter	10012, 10037
	10683, 10731, 11253	Konichi	10009	Lifetec	10037, 10218
Kaige	10009, 10264, 10412, 10817	Konka	10037, 10218, 10282, 10371, 10418, 10587,		11037, 11137
Kaisui	10009, 10037, 10216, 10217, 10218, 10282,		10628, 10632, 10638, 10641, 10703, 10707,	Lihua	10817
	10455		10714, 10725, 10726, 10754, 10779, 10795,	Lloyd's	10001, 10009
Kambrook	10217, 10264, 10556		10816, 10817	Lloytron	10032
Kamp	10216	Kontakt	10487	Loewe	10037, 10087
Kangchong	10848	Korpel	10037		10516, 10633
Kangli	10001, 10009, 10264, 10374, 10661, 10817	Korting	10087, 10320, 10421	Logik	10001, 10009
Kangyi	10009, 10264, 10412	Kotron	10264		10264, 10418
Kapsch	10104, 10163, 10206, 10361	Koyoda	10009	Logix	10668
Karcher	10037, 10163, 10264, 10282, 10421, 10606,	Kraking	10238	Longjiang	10264, 10412
	10610, 10714	Kriesler	10012	Luma	10206, 10259
Kathrein	10556	KTV	10030, 10039, 10180, 10185, 10217, 10280	Lumatron	10217, 10361
Kawa	10371	Kuaile	10009, 10264, 10412	Lux May	10009, 10037
Kawasho	10216	Kulun	10009	Luxman	10056, 10412
Kaypani	10052	Kunlun	10051, 10208, 10226, 10264, 10374, 10661,	Luxor	10163, 10179
KB Aristocrat	10163		10817		10356, 10361
KEC	10180	Kyoshu	10032, 10264, 10412, 10418		10631, 11037
Kendo	10037, 10102, 10235, 10247, 10362, 10411,	Kyoto	10032, 10163, 10216, 10217	LXI	10047, 10054
	10428, 10512, 10610, 11437	L&S Electronic	10714, 10808	M & S	10054
Kennedy	10206, 10435	LaSAT	10486	M Electronic	10009, 10037
Kennex	11037	Leader	10009		10217, 10287
Kenwood	10019, 10030	Lecson	10037	Madison	10037
KIC	10217	Legend	10009	Magnadyne	10087, 10102
Kingsley	10216	Lemair	10032, 10411	Magnafon	10102, 10216
Kiota	10001, 10371, 10455	Lenco	10037, 10163, 10374, 10721, 11037	Magnavox	10020, 10024
Kioto	10054, 10556, 10706, 10785	Levis Austria	10037		10096, 10179
Kiton	10037, 10668	Leyco	10037, 10072, 10264, 10579		10729, 10780
KLH	10765, 10767			Magnum	10037, 10606

LG	10001, 10003, 10019, 10030, 10032, 10037,
	10038, 10039, 10056, 10060, 10108, 10178,
	10442, 10556, 10606, 10644, 10698, 10700,
	10714, 10715, 10856, 11148, 11178, 11265,
	11637, 10033
Liesenk & Tter	10037
Liesenkotter	10012, 10037
Lifetec	10037, 10218, 10264, 10374, 10668, 10714,
	11037, 11137, 11437
Lihua	10817
Lloyd's	10001, 10009, 10264
Lloytron	10032
Loewe	10037, 10087, 10136, 10292, 10362, 10512,
	10516, 10633, 10655
Logik	10001, 10009, 10011, 10016, 10060, 10193,
	10264, 10418, 10698, 10706, 10773, 10880
Logix	10668
Longjiang	10264, 10412, 10817
Luma	10206, 10259, 10362, 10363, 11037
Lumatron	10217, 10361
Lux May	10009, 10037, 10556, 10581
Luxman	10056, 10412, 10579
Luxor	10163, 10179, 10194, 10208, 10217, 10290,
	10356, 10361, 10363, 10473, 10480, 10548,
	10631, 11037, 11163
LXI	10047, 10054, 10154, 10156, 10178
M & S	10054
M Electronic	10009, 10037, 10104, 10105, 10109, 10163,
	10217, 10287, 10346, 10374, 10480
Madison	10037
Magnadyne	10087, 10102, 10247, 10516, 10544
Magnafon	10102, 10216, 10516
Magnavox	10020, 10024, 10030, 10036, 10037, 10054,
	10096, 10179, 10186, 10187, 10386, 10706,
	10729, 10780, 10802, 11254, 11454
Magnum	10037, 10606, 10648, 10714, 10715

Majestic	10016
Manesth	10035, 10037, 10163, 10217, 10235, 10264,
	10320, 10361
Manhattan	10037, 10163, 10668, 11037
Marantz	10030, 10037, 10054, 10412, 10556, 10704,
	10854, 10855, 11154
Marelli	10087
Mark	10037, 10217, 10486, 10714, 10715
Master's	10499
Masuda	10009, 10037, 10217, 10218, 10264, 10371
Materin	10208, 10858
Matsui	10009, 10011, 10035, 10036, 10037, 10072,
	10163, 10177, 10191, 10195, 10208, 10217,
	10235, 10335, 10355, 10363, 10371, 10433,
	10443, 10455, 10487, 10516, 10544, 10556,
	10579, 10629, 10714, 11037
Matsushita	10051, 10250, 10650
Matsuviama	10587
Maxam	10264
Maxdorf	10773
Maxent	11755
MCE	10009
Mediator	10012, 10037
Medion	10037, 10512, 10556, 10668, 10698, 10714,
	10808, 10880, 11037, 11137, 11437
Megapower	10700
Megas	10610
Megatron	10003, 10145, 10178
MEI	10185, 11037
Meile	10264, 10412, 10817, 10848
Melectronic	10009, 10037, 10104, 10105, 10163, 10191,
	10195, 10216, 10217, 10247, 10346, 10361,
	10374, 10411, 10480, 10492, 10512, 10634,
	10661, 10714
Memorex	10009, 10016, 10056, 10060, 10150, 10154,
	10178, 10179, 10250, 10463, 11037

Memphis	10337
Mercury	10001, 10009, 10060, 10264, 10473, 10556,
	10706
Mermaid	10037
Merritt	10163
Metronic	10625
Metz	10037, 10070, 10087, 10275, 10367, 10388,
	10447, 10535, 10587, 10668, 10746
MGA	10019, 10030, 10037, 10150, 10178, 10218,
	10374
Micromaxx	10037, 10630, 10668, 10808, 11037
Microstar	10808
MicroTEK	10706
Midland	10017, 10032, 10039, 10047, 10051, 10135
Minato	10037
Minerva	10070, 10108, 10487, 10516, 10535
Minoka	10359, 10412
Minutz	10021
Mistral Electronics	10193
Mitsubishi	10019, 10030, 10036, 10037, 10056, 10087,
	10093, 10108, 10150, 10154, 10178, 10179,
	10180, 10208, 10236, 10250, 10381, 10512,
	10535, 10556, 10817, 10836, 10868, 11037,
	11250
Mitsuri General	10163
Mivar	10216, 10217, 10290, 10291, 10292, 10370,
	10516, 10609
Monaco	10009
Monivision	10700, 10843
Morgan's	10037
Motorola	10055, 10093
MTC	10019, 10030, 10056, 10060, 10163, 10185,
	10216, 10361, 10370, 10512
MTEC	10032
MTlogic	10714

Mudan	10009, 10051, 10208, 10226, 10264, 10412, 10817
Multibroadcast	10193
Multitec	10037, 10486, 10668, 11037
Multitech	10009, 10037, 10102, 10180, 10216, 10217,
	10247, 10264, 10363, 10486, 10556
Murphy	10039, 10163, 10216
Musikland	10037, 10218, 10247
Myryad	10556
NAD	10156, 10178, 10361, 10866
Naiko	10037, 10606
Nanbao	10009, 10264, 10412, 10848
Nansheng	10264, 10412, 10817
Naonis	10363
NAT	10226
National	10051, 10055, 10208, 10226, 10508
NEC	10009, 10011, 10019, 10030, 10036, 10046,
	10051, 10053, 10056, 10154, 10156, 10165,
	10170, 10178, 10186, 10217, 10264, 10320,
	10374, 10381, 10412, 10455, 10497, 10499,
	10508, 10603, 10661, 10704, 10705, 10817,
	10882, 11170, 11270, 11704
Neckermann	10037, 10087, 10163, 10191, 10200, 10247,
	10320, 10363, 10370, 10411, 10418, 10512,
	10556
NEI	10037, 10163, 10287, 10337, 10371
Neovia	10865
Nesco	10179, 10247
Netsat	10037
NetTV	11755
Network	10032, 10337
Neufunk	10037, 10218, 10556, 10610, 10714
New Tech	10217
Newave	10009, 10092, 10093, 10178, 10721
Nicam	10544
Nicamagic	10216

Nikkai	10009, 10032, 10035, 10036, 10037, 10072,
	10216, 10217, 10218, 10264, 10337
Nikko	10030, 10092, 10178
Nikon	10848
Noblex	10154, 10180
Nobliko	10070, 10102, 10216
Nokia	10109, 10163, 10179, 10208, 10320, 10339,
	10346, 10359, 10361, 10374, 10473, 10480,
	10548, 10606, 10610, 10631
Norcent	10748, 10824
Nordic	10217
Nordmende	10037, 10109, 10163, 10195, 10287, 10335,
	10560, 10714
Norfolk	10163
Normerel	10037
Noshi	10018
Novak	10012, 10037
Novatronic	10037, 10105, 10374, 10531
NTC	10092
Nu-Tec	10037, 10455, 10698, 10706, 10820
Oceanic	10163, 10208, 10361, 10473, 10548
Okano	10009, 10037, 10370
Omega	10264
Omni	10264, 10698, 10706, 10780, 10826, 10872,
	10891
On Command	10531
Onimax	10714
Onking	10280
Onwa	10102, 10180, 10218, 10371, 10433, 10581,
	10602
Optimus	10154, 10166, 10250, 10650
Optoma	10887
Optonica	10093, 10165
Orion	10011, 10037, 10177, 10179, 10235, 10236,
	10264, 10320, 10321, 10355, 10412, 10443,
	10463, 10516, 10531, 10544, 10556, 10606,
	10655, 10714, 10880, 11463

Orline	10037, 10218
Ormond	10668, 11037
Orsowe	10516
Osaki	10032, 10037, 10072, 10217, 10218, 10264,
	10355, 10374, 10412, 10556
Osio	10290
Oso	10218
Osume	10032, 10036, 10037, 10072, 10157, 10218
Otto Versand	10036, 10037, 10093, 10109, 10191, 10217,
	10226, 10235, 10247, 10320, 10361, 10512,
	10535, 10544, 10556
Pacific	10037, 10556, 10714, 11037, 11137
Pael	10216
Palladium	10037, 10247, 10363, 10370, 10411, 10418,
	10630, 10655, 10714, 11137
Palsonic	10001, 10037, 10217, 10218, 10264, 10377,
	10412, 10418, 10698, 10773, 10779
Panama	10037, 10217, 10247, 10264
Panashiba	10001
Panasonic	10037, 10051, 10054, 10055, 10108, 10163,
	10208, 10226, 10250, 10361, 10367, 10508,
	10516, 10548, 10650, 10853, 11310, 11410,
	11650
Panavision	10037, 10411
Panda	10009, 10051, 10208, 10226, 10264, 10412,
	10508, 10698, 10706, 10780, 10817, 10821,
	10826, 10848, 10891
Pathe Cinema	10163, 10216, 10238, 10320, 10370
Pausa	10009
Peng Sheng	10891
Penney	10003, 10018, 10019, 10021, 10027, 10030,
	10032, 10039, 10047, 10051, 10056, 10060,
	10135, 10156, 10178, 11347
Perdio	10037, 10072, 10163, 10216, 10282, 10320
Phase	10032

Philco	10019, 10020, 10030, 10032, 10037, 10054,
	10056, 10087, 10092, 10096, 10145, 10178,
	10180, 10186, 10247, 10370, 10418, 10451,
	10463, 10628, 10774, 11661
Philex	10193, 10548
Philips	10000, 10009, 10012, 10017, 10019, 10020,
	10024, 10027, 10030, 10032, 10037, 10051,
	10054, 10056, 10080, 10087, 10092, 10108,
	10178, 10186, 10187, 10191, 10193, 10200,
	10238, 10361, 10374, 10423, 10556, 10690,
	10721, 10772, 10774, 11154, 11454, 11756
Phoenix	10037, 10087, 10216, 10320, 10486
Phonola	10012, 10037, 10080, 10087, 10193, 10216
Pilot	10019, 10030, 10037, 10039, 10706, 10712
Pioneer	10011, 10037, 10038, 10109, 10163, 10166,
	10170, 10287, 10361, 10423, 10428, 10486,
	10512, 10679, 10760, 10866
Pionier	10486
Plantron	10009
Playsonic	10037, 10217, 10339, 10714, 10715
Polaroid	10765, 10865
Polytron	10282, 10697
Polyvision	10697
Portland	10019, 10039, 10092, 10374
Powerpoint	10037, 10487
Prandoni-Prince	10361, 10363, 10516
Premier	10037, 10264
Prima	10009, 10264, 10412, 10761, 10783, 10815,
	10817
Princess	10698
Princeton	10700, 10717
Prinston	11037
Prinz	10194, 10361, 10544
Prism	10051
Profex	10009, 10163, 10361, 10363, 10370
Profex Fidelity	10102

Profi	10009		11547	Salora	10163, 10194, 10208, 10290, 10356, 10359,
Profitronic	10037, 10102	Realistic	10019, 10030, 10032, 10039, 10056, 10154,		10361, 10363, 10473, 10480, 10516, 10548,
Proline	10037, 10072, 10321, 10411, 10556, 10621,		10165, 10178, 10180		10606, 10621, 10631
	10625, 10630, 10634	Recor	10037, 10264, 10418	Salsa	10335
Proscan	10047, 11347, 11447	Rediffusion	10036, 10346, 10361, 10548	Sambers	10102, 10516
Prosonic	10037, 10217, 10451, 10579, 10668, 10714	Reflex	10037, 10668, 11037	Sampo	10009, 10030, 10032, 10036, 10039, 10052,
Protech	10009, 10037, 10102, 10163, 10180, 10217,	Relisys	10865		10092, 10093, 10154, 10171, 10178, 10650,
	10247, 10264, 10337, 10418, 10486, 10668,	Reoc	10714		10700, 10721, 11755
	11037	Revox	10037	Samsung	10009, 10019, 10030, 10032, 10037, 10039,
Proton	10001, 10003, 10009, 10030, 10039, 10052,	Rex	10163, 10206, 10259, 10264, 10363, 10411		10056, 10060, 10072, 10090, 10092, 10093,
	10056, 10178, 10466, 10644	RFT	10037, 10072, 10087, 10264, 10370, 10428		10154, 10156, 10163, 10178, 10179, 10195,
ProVision	10037, 10556, 10714	Rhapsody	10185, 10216		10208, 10216, 10217, 10226, 10264, 10290,
Pulsar	10017, 10019	Ricoh	10037		10370, 10482, 10556, 10587, 10618, 10644,
Pye	10012, 10037, 10087, 10193, 10374, 10412,	Rinex	10264, 10418, 10698, 10773		10682, 10702, 10718, 10766, 10774, 10812,
	10556	Roadstar	10009, 10037, 10218, 10264, 10282, 10418,		10814, 10817, 10821, 11060
Qingdao	10051, 10208, 10226, 10264, 10412, 10817		10668, 10714, 11037	Samsux	10039
Quadral	10218, 10418	Robotron	10087	Sandra	10216, 10217
Qualcraft	10039	Rover	10036	Sanjian	10264, 10412
Quasar	10009, 10051, 10055, 10165, 10247, 10250,	Rowa	10009, 10037, 10216, 10217, 10264, 10556,	Sansei	10451
	10650, 10865		10587, 10698, 10712, 10748, 10817	Sansui	10037, 10264, 10371, 10412, 10455, 10463,
Quelle	10011, 10037, 10070, 10104, 10200, 10361,	Rownsonic	10163		10587, 10602, 10655, 10698, 10706, 10714,
	10512, 10535, 10544, 10668, 11037	Royal	10418, 10825		10727, 10729, 10861, 11537
Questa	10032, 10036	Royal Lux	10335, 10412	Santon	10009
R-Line	10037, 10163	Runco	10017, 10030, 10497, 10603	Sanyo	10011, 10036, 10045, 10072, 10088, 10104,
Radialva	10218, 10337	Ruyi	10817		10108, 10145, 10146, 10154, 10156, 10157,
Radiola	10012, 10037, 10217, 10556	Saba	10087, 10109, 10163, 10250, 10287, 10335,		10159, 10180, 10208, 10216, 10217, 10264,
Radiomarelli	10037, 10087, 10516		10361, 10498, 10516, 10548, 10560, 10625,		10280, 10339, 10370, 10381, 10412, 10486,
RadioShack	10019, 10030, 10032, 10037, 10039, 10047,		10714		10508, 10544, 10555, 10556, 10721, 10799,
	10056, 10154, 10165, 10178, 10180	Saccs	10238		10893, 11154
Radiotone	10009, 10037, 10264, 10412, 10428, 10579,	Sagem	10455, 10610	Sanyuan	10009, 10093, 10817
	10648, 10668, 11037	Saige	10009, 10817	SBR	10012, 10037, 10193, 10556
Rank Arena	10036, 10157, 10602, 10753	Saisho	10009, 10011, 10177, 10217, 10235, 10264,	Schaub Lorenz	10037, 10361, 10374, 10486, 10548, 10606,
RBM	10070		10374, 10516, 10544, 10556		10714
RCA	10000, 10018, 10019, 10030, 10038, 10047,	Saivod	10037, 10668, 10712, 11037	Schneider	10012, 10037, 10070, 10163, 10217, 10218,
	10051, 10060, 10090, 10092, 10093, 10135,	Saka	10163		10247, 10259, 10361, 10371, 10394, 10544,
	10178, 10560, 10618, 10625, 10679, 10753,	Sakyno	10455		10556, 10648, 10668, 10714, 11037, 11137
	11047, 11147, 11247, 11347, 11447, 11454,		18		

Scimitsu	10019	Shorai	10179	Sonolor	10163, 10208, 10282, 10361, 10548
Scotch	10178	Show	10009, 10072, 10418, 10706	Sontec	10009, 10037, 10370
Scotland	10163	Siarem	10087, 10102, 10516	Sony	10000, 10011, 10036, 10037, 10053, 10080,
Scott	10019, 10178, 10179, 10180, 10236	Siemens	10032, 10037, 10146, 10157, 10191, 10195,	,	10093, 10102, 10111, 10145, 10150, 10156,
Sears	10047, 10054, 10056, 10146, 10154, 10156,		10200, 10361, 10535		10157, 10170, 10250, 10353, 10650, 10834,
	10159, 10171, 10178, 10179	Siera	10012		11100, 11505, 11651
Seaway	10556, 10634	Siesta	10370	Sound & Vision	10102, 10374
Seelver	11037	Signature	10016	Soundesign	10178, 10179, 10180, 10186
SEG	10009, 10036, 10037, 10102, 10163, 10216,	Silva	10037, 10216, 10361, 10648	Soundwave	10032, 10037, 10320, 10418, 10715
	10217, 10218, 10264, 10362, 10487, 10634,	Silva Schneider	10037	Sowa	10036, 10051, 10060, 10092, 10156, 10178,
	10668, 11037, 11163, 11437	Silver	10036, 10037, 10179, 10361, 10455, 10715		10226
SEI	10087, 10102, 10177, 10206, 10516, 10544	SilverCrest	11037	Spectra	10009
Sei-Sinudyne	10037, 10087, 10102, 10206, 10516, 10544	Simpson	10186, 10187	Spectricon	10003
Seleco	10163, 10206, 10259, 10264, 10346, 10362,	Singer	10009, 10087, 10102, 10163, 10335, 10362,	Squareview	10171
	10363, 10371, 10411, 10435		10371, 10433, 10435, 10548, 10698, 10706,	Ssangyong	10009, 10032
Semivox	10180		11537	SSS	10019, 10180
Semp	10156, 11356	Sinotec	10264, 10418, 10706, 10773	Stag	10032
Sencora	10009	Sinudyne	10087, 10102, 10177, 10206, 10235, 10516,	Staksonic	10009
Sentra	10035		10544	Standard	10009, 10037, 10217, 10218, 10320, 10374,
Serino	10093, 10455, 10610	Skantic	10356		11037
Shancha	10264, 10412, 10817	SKY	10037, 10282	Starlite	10009, 10037, 10180, 10264
Shanghai	10009, 10208, 10226, 10264, 10412, 10817,	Skygiant	10180	Stenway	10218, 10282
	10848	Skysonic	10696, 10753	Stern	10163, 10206, 10259, 10363, 10411
Shaofeng	10145, 10817	Skyworth	10009, 10037, 10264, 10696, 10698, 10727,	Strato	10009, 10037, 10264
Sharp	10009, 10030, 10032, 10036, 10039, 10053,		10748, 10753, 10805, 10817, 10825	Studio Experience	10843
	10093, 10157, 10165, 10193, 10200, 10256,	Sliding	10865	Sunic Line	10037
	10386, 10491, 10516, 10650, 10688, 10689,	SLX	10512, 10668	Sunkai	10037, 10321, 10355, 10455, 10487, 10531,
	10720, 10818, 10851, 11193	Smaragd	10487		10610
Shen Ying	10003, 10009, 10092, 10179	Soemtron	10865	Sunstar	10009, 10037, 10264, 10371, 10579
Shencai	10009, 10145, 10264, 10412	Solavox	10032, 10037, 10072, 10163, 10361, 10548	Sunwood	10037
Sheng Chia	10009, 10093, 10179, 10236	Sole	10813	Superla	10516
Shenyang	10009, 10264, 10696, 10753, 10817	Sonawa	10218	Superscan	10864
Sherwood	10009	Songba	10009	Supersonic	10009, 10037, 10208, 10264, 10455, 10698,
Shintoshi	10037	Soniko	10037		10805
Shivaki	10037, 10178, 10374, 10443, 10451	Sonitron	10208, 10217, 10339, 10370	SuperTech	10009, 10037, 10216, 10218
Shogun	10019	Sonoko	10009, 10037, 10282	Supervision	10264

Supra	10009, 10039, 10056, 10178
Supre-Macy	10046
Supreme	10000
Susumu	10218, 10287, 10335
SVA	10587, 10698, 10748, 10768, 10865, 10870,
	10871, 10872
Svasa	10455
Swissline	10247
Sylvania	10020, 10030, 10054, 10096, 10171, 10381
Symphonic	10171, 10180
Synco	10000, 10036, 10060, 10092, 10093, 10178,
	10451
Sysline	10037
Sytong	10216
T+A	10447
Tacico	10009, 10092, 10178, 10179
Tai Yi	10009
Taishan	10009, 10374, 10817
Tandberg	10362, 10367, 10411
Tandy	10039, 10072, 10093, 10163, 10217, 10218
Targa	10702
Tashiko	10032, 10036, 10092, 10146, 10163, 10216,
	10217, 10359, 10363, 10650, 10721
Tatung	10003, 10009, 10011, 10036, 10037, 10051,
	10054, 10055, 10060, 10072, 10154, 10156,
	10217, 10516, 10556, 10621, 10629, 11156,
	11254, 11756
TCL	10412, 10698, 10706, 10727, 10826, 11537
TCM	10714, 10808
Teac	10009, 10037, 10170, 10171, 10178, 10217,
	10247, 10264, 10282, 10412, 10418, 10455,
	10512, 10544, 10556, 10668, 10698, 10706,
	10712, 10714, 10721, 10755, 11037, 11437,
	11724, 11755
Tec	10009, 10037, 10163, 10217, 10247, 10259,
	10337, 10361

Tech Line	10037, 10668, 11437
Techica	10218
Technema	10320
Technics	10051, 10250, 10556, 10650
TechniSat	10037, 10163, 10556, 10655
Technisson	10714
Technol Ace	10179, 10264, 10374, 10412
Technosonic	10556
Techview	10847
Techwood	10003, 10051, 10056, 11163
Tecnimagen	10556
Teco	10009, 10036, 10051, 10092, 10093, 10178,
	10218, 10264, 10280, 10653
Tedelex	10009, 10037, 10208, 10217, 10264, 10418,
	10556, 10606, 10706, 10726, 10891, 11537
Tek	10009, 10264, 10706, 10795
Teknika	10016, 10019, 10039, 10054, 10056, 10060,
	10092, 10150, 10179, 10180, 10186
Telecor	10037, 10394
Telefunken	10037, 10056, 10073, 10109, 10287, 10335,
	10346, 10421, 10486, 10498, 10560, 10587,
	10625, 10698, 10702, 10706, 10712, 10714,
	10753, 10819, 10820, 10821
Telefusion	10037
Telegazi	10037, 10556
Telemeister	10320
Telesonic	10037
Telestar	10009, 10037, 10412, 10556, 10579
Teletech	10009, 10037, 10337, 10668, 11037
Teleton	10036, 10163, 10186, 10206, 10217, 10259,
	10363
Televideon	10216, 10320
Teleview	10037
Tempest	10009, 10037, 10264, 10455, 10556
Tennessee	10037

T .	10000 10007 10104 10105 10100 10017
Tensai	10009, 10037, 10104, 10105, 10163, 10217,
	10218, 10247, 10320, 10371, 10374, 10377,
_	10556, 10715, 11037
Tenson	10009, 10320
Tera	10030, 10092, 10466
Tesla	10037
Tevion	10556, 10648, 10668, 10714, 10767, 11037,
	11137
Texet	10009, 10216, 10217, 10218, 10374
ThemeScene	10887
Thomson	10037, 10109, 10287, 10335, 10560, 10625,
	11447
Thorn	10035, 10036, 10037, 10072, 10073, 10104,
	10109, 10163, 10193, 10238, 10335, 10359,
	10361, 10499, 10512, 10535
Thorn-Ferguson	10073, 10193, 10238, 10499
Tiane	10093, 10817
TMK	10056, 10177, 10178
TML	11756
TNCi	10017
Tobishi	10218
Tobo	10009, 10264, 10412, 10748
Tokai	10009, 10037, 10163, 10337, 10374, 10668,
	11037
Tokaido	11037
Tokyo	10035
Tomashi	10218, 10282
Tongguang	10264, 10412
Tongtel	10587, 10780
Tophouse	10180
Toshiba	10009, 10035, 10036, 10060, 10070, 10093,
	10102, 10109, 10145, 10154, 10156, 10191,
	10195, 10217, 10264, 10381, 10412, 10508,
	10556, 10618, 10644, 10650, 10714, 10718,
	10821, 10832, 10845, 11156, 11256, 11265,
	11356, 11508, 11656, 11704

Total Tota	Toponio	10105	\/7\/idoocco	10000	Mainai	10000
Toyonds	Tosonic	10185	V7Videoseven	10880	Weipai	10009
Τογοιδα 10008, 10037, 10264, 10412 Vetor 11036, 10053, 10250, 10560, 10650 Vetor 10036, 10053, 10250, 10560, 10650 Vetor 10056 TRANS-continent 10027, 10034, 10481, 10485, 10512 Vetoclogic 1218 Vetor Vetor 10627 10623 10628, 10037, 10284, 10418, 10485, 10512 Vetoclogic 1218 Vetor 10628 10629, 10337, 10284, 10418, 10485, 10512 Vetoclogic 1218 Vetor 10628 10629, 10337, 10284, 10418, 10346, 10486 Vetoclogic 12127, 10220 Vetor 10628 10628 10629, 10337 10337 10337 10337 10337 10337 10338 10338 10338 10338 10338 10338 10348 10341 10347 10348 10341 10341 10341 10341 10341 10341 10341 10341 10341 10341 10341 10341 10341 10341 10341 10341 10341 10341 10341						
Time continue 10000, 10217, 10264 Micro 10036, 10263, 10683, 10683, 10683, 10683, 10683 Western 10037, 10218, 10681, 1070 Tons continues 10037, 10218, 10681, 1037 Videocopt 10216, 10218 White Westingtows: 10037, 10218, 10516, 10216, 10320, 10333, 10463, 10318 Transcanic 10060, 10037, 10284, 10418, 10455, 10512, 10320 Videocopt 10218 Windoco 110823 Triad 10537, 10281, 10566 Videocopt 10247 Windoco 11037 Triad 10517 Videocopt 10247 Windoco 1075 Triad 10157 Videocopt 10247 Windoco 1076 Triad 10158, 10218 Videocopt 10282 Windoco 1056 Triad 10159, 10218 Videocopt 10262 Windocopt 1066 Windocopt 1076 Triado 10159, 10218 Videocopt 10054 Windocopt Windocopt 1056 1076 Windocopt 1066 1076 Windocopt 1066 1076 Windocopt 1066 1076 Windocopt			Vestel			
Trans Continens 10037, 10217, 10688, 10379 Videoon 10580 What fedded 10037, 10284, 10586, 10796, 10861 08681 TRANS-continents 10000, 10037, 10284, 10418, 1045, 10512, 10760 10218 10218 10238 10037, 10284, 10518, 10716, 10320, 10337, 1058, 10218, 10303, 10337, 1058, 10716 10287						·
TRANS-continents 10621 Videologic 10216, 10218 White Westinghouse 10037, 10186, 10216, 10320, 10337, 10486, 10216, 10320, 10337, 10486, 10216, 10320, 10337, 10486, 10216, 10320, 10337, 10218 Tinad 10037, 10218, 10586 Videorate 10030, 10224 Windstar 10282, 10337 Tinad 10157 Videorate 10247 Windy Sam 10566 Tididint 10183, 10218 Videorate 10284 Windy Sam 1056 Tididint 10193, 10218 Videorate 10384 Windy Sam 10566 Tididint 10193, 10218 Videorate 10386 Windy Sam 10566 Tididint 10197, 10346, 10516, 10566 Videora 10084 Worldoof Vision 10890 Tidiorith 10727, 10346, 10516, 10566 Videora 10724, 10667, 10644, 10886, 17256 Xenius 10563, 10646, 10341, 10641 Timers 10463 Video 117266 Xiling 104667, 10644, 10886, 17256 Xiling 10697, 10724			Victor			
Transonic 10008, 10037, 10284, 10418, 10458, 10512, 10788, 10888 Videorate 10028, 10284 Videorate 10028, 10284 Videorate 10037, 1028, 10382, 10373, 10218, 10556 Videorate 10028, 10324 Videorate 10247 Windstart 10328, 10337 Control Trical 10157 01056 Videotachnic 10217, 10320 Winds 1 10566 Trical 10158, 10218 Videotachnic 10284 Winds 10724 Tristart 10183, 10218 Videotachnic 10064 Winds 10088 Tristart 10193, 1028, 10316, 10566 Videotachnic 10024, 10887, 10884, 10888, 11756 Winds 10468 Toutack 10002, 10303, 10030 Videotachnic 11766 Yalius 10083, 10461, 10483, 10733, 10733, 10734, 1074, 10884, 10732, 10734, 10748 10066 10687, 10747, 10748, 10743, 10748, 10749, 10744, 10749 10009, 10264, 10412, 10883, 10733, 10749, 10744 10009 10009 10024, 10412, 10412, 10483, 10743, 10418, 10420 Xianghai 10009 10009 10009 10009 10009 10009 10009 10009 10009 10009 1		10037, 10217, 10668, 11037	Videocon	10508	Wharfedale	10037, 10264, 10556, 10706, 10861
Tried 10887, 10888, 10712, 10780, 10888 Videorraic 10008, 10284 Windstar 1037 Tried 1057, 10218, 10556 Videorethine 10247 Windstar 10282, 10337 Tridort 10516 Videorethine 10217, 10320 Wintel 10714 Tridort 10518, 10218 Videorethine 10356 Wintel 10744 Tritary 10173, 10346, 10516, 10556 Videorethine 10054 Wintel 10400/elow 10485 Tourback 10282 Videorethine 10724, 10857, 10884, 10885, 11785 Ximius 10634, 10861 Turtex 10009, 10303, 10082 Vision 10546 Ximius 10009, 10284, 10412, 10689, 10773, 10773, 1078, 1078 TVEXT 95 10468 Vision 10322, 10037, 10217, 10284, 10320 Xinghai 10009 Utravax 10163 Vision 10684, 10681, 10786 Xinghai 10009 Utrice 10 10163 Vision 10084, 10681, 10274, 10284, 10383, 10218, 10383, 10218, 10383, 10218, 10384 Xinghai 10412 Utrice 10 10373, 10686, 10714,	TRANS-continents	10621	Videologic	10216, 10218	White Westinghouse	10037, 10186, 10216, 10320, 10337, 10463,
final 10037, 10218, 10566 Videoschemic 10247, 10320 Windsta 10568 10568 Tical 10157 Videotchemic 10217, 10320 Winds 10564 1054	Transonic	10009, 10037, 10264, 10418, 10455, 10512,	Videologique	10218		
Triclad 10157 Videotechnic 10217, 10320 Windy Sam 10568 Tridad 10516 Videotech 10366 Winde 10714 Tritiar 10133, 10218 Vidicton 10366 Winde 10450 Triumph 10177, 10346, 10165, 10563 Vidicach 10091, 10036, 1078 World-view 1045 Toutex 10093, 10030, 10032 Vidicach 10046 Xenus 10634, 10661 Turtex 10630, 10030, 10032 Vinc 10756 Incitach 10617 TVEXT 93 10463 Vision 10202, 10031, 10544 Xiangyang 10624, 10412, 10498, 10773, 10773, 10773, 10773, 10778, 10774 TVEXT 94 10468 Vision 10020, 10031, 10548 Xiangyang 10624, 10412, 10417, 10414, 10416, 10414, 10416, 10414, 10417, 10416, 10414, 10417 Urica wa 10037, 10056, 10320, 10374, 10418, 10494, Vision 10037, 10108, 10138, 10124, 10417, 10318, 10138, 10138, 10138, 10138, 10148 Xinghai 1042 Urica wa 10163 Vision 10337, 10418, 10418, 10418, 10418, 10418, 10418, 10418, 10418, 10418, 10418, 10418, 10418, 10418, 10418, 10418, 10418, 10418,		10587, 10698, 10712, 10780, 10858	Videomac	10009, 10264	Windsor	11037
Irident 1056 Videoto 10586 Wintel 10714 Tiristar 10193, 10218 Vidirkon 10054 Volrde-Of-Vision 10880 Tistard 10193, 10218, 10364, 10565 Videch 10019, 10036, 10178 World-of-Vision 10850 Tistoschi 1022 Viewonic 10724, 10887, 10864, 10885, 11785 Xanius 10634, 10661 Tistoschi 1008, 10030, 10030, 10092 Viking 10046 Xianghai 10009, 10264, 10412, 10688, 10773, 10779, 10779, 10779 TYEXTY SD 1656 Vision 10322, 10037, 10217, 10284, 10320 Xianghai 10009 Uher 10048 Vision 10864, 10885, 11786 Xiangyan 10064, 1012 Uriwow 10037, 1087, 10102, 10216, 10247 Vision 10864, 10881, 10584, 1083, 10418 Xinu Xingyan 10094, 1012, 10217 Unic 10163 Vision 10037, 10181, 10181, 10134, 10184, 10	Triad	10037, 10218, 10556	Videosat	10247	Windstar	10282, 10337
Tritariar 10139, 10218 Vidikorn 10054 World of Vision 10880 Triumph 10177, 10346, 10516, 10566 Videel 10019, 10036, 10188 World view 10455 Tsoschi 10282 Viewsonic 10046 Xeinus 16004, 10611 Turtex 10090, 10030, 10092 Viking 10046 Xeinus 10009, 10264, 10412, 10698, 10773, 10778, 10778, 10778, 10778 TVEXT 95 10463 Vision 10052, 10337, 10271, 10264, 10320 Xeinghal 10009 Uhre 10307, 10266, 10320, 10374, 10418, 10480 Vision 10586, 10386, 10586 Xingyang 10264, 10412, 10698, 10773, 10778, 10784, 10794 Uhre 10163 Vision 10586, 10386, 10584, 10586 Xingyang 10009, 10011, 1021, 1024, 1024, 1024 Vision 10586, 10386, 10586, 10586, 10386, 10389, 10418 Xingyang 10009 Uhric vision 10163 Vision 10586, 10386, 10586, 10586, 10586, 10586, 10586, 10586, 10486, 10586, 10486,	Trical	10157	Videotechnic	10217, 10320	Windy Sam	10556
Triumph 10177, 10346, 10516, 10566 Videoh 10019, 10036, 10178 Worldview 10455 Tsoschi 10282 Viewsonic 10724, 10857, 10864, 10885, 11755 Xenius 10634, 10661 Tuntex 10009, 10030, 10092 Viking 10046 Xiahua 10009, 10264, 10412, 10698, 10773, 10778, 10778, 10778, 10778, 10778 TVEXT 95 1656 Vision 10022, 10037, 10217, 10264, 10320 Xianghai 1009 Uher 10486 Vision 10265, 10361, 10548 Xianghai 1009 Ultravox 10037, 10020, 10374, 10418, 10480	Trident	10516	Videoton	10356	Wintel	10714
Toschi 10282 Viewonic 10724, 10857, 10864, 10885, 11755 Xenius 10634, 10661 Tuntex 10009, 10030, 10030, 100302 Viking 10046 Xiahua 10009, 10264, 10412, 10688, 10773, 10778, 10778 TVEXT 95 10656 Vinc 1032, 10237, 10217, 10264, 10320 Xianghai 10009 Uher 10037, 10206, 10320, 10374, 10418, 10480 Vistar 10266, 10361, 10548 Xianghai 10264, 10412, 10817 Ultravox 1037, 10206, 10320, 10374, 10418, 10480 Vistar 10284, 10885, 11756 Xianghai 10264, 10412, 10817 Ultravox 1037, 10208, 10122, 10216, 10247 Voxson 10884, 10885, 11786, 10363, 10418 Xinghai 10264, 10412, 10817 Universua 10303, 10606, 10714, 10715, 11037 Valtham 10303, 10109, 10113, 10217, 10256, 10418 Xinghai 10284, 10412, 10817 Universual 10003, 10606, 10714, 10715, 11037 Vards 10001, 10014, 10015, 101046, 10115, 101143 Xinghai 10284 Universual 10114, 10105, 10146, 10167, 10163, 10170 10021, 10024, 10027, 10030, 10027, 10020, Xinghai 10284 Universual 10114, 10105, 10146,	Tristar	10193, 10218	Vidikron	10054	World-of-Vision	10880
Tuntex 10009, 10030, 10092 Viking 10046 Xiahua 10009, 10264, 10412, 10698, 10773, 10779, 10779 TVS 10463 Vinc 11756 10817 10009 10009 10009 TVEXTYS 10566 10569 Vision 10032, 10037, 10214, 10264, 10320 Xianghai 10009 Uhen 1037, 10206, 10320, 10374, 10418, 10480 Vision 10864, 10885, 11756 Xiangyau 10064, 0412 1009 Ultravox 10037, 10020, 1021, 10216, 10247 Voxson 10087, 10183, 10178, 10363, 10418 Xihu 10264, 10412, 10817 1009 Uniced 10163 Waltham 10037, 10183, 10178, 10363, 10418 Xihu 10442, 10817 10412 Uniced 10037, 10455 Waltham 10037, 10183, 10171, 10383, 10418 Xingful 10412 1009 Universum 10037, 10455 Wards 10000, 10116, 10017, 10118, 10017, 10118, 10019, 10021, 10034, 10036, 10036, 10036, 10036, 10037, 10079, 10034 Xingful 1048 Universum 10104, 10105, 10146, 10157, 10183, 10170, 10146, 10157, 10183, 10170, 10183, 10174, 10186, 10186, 10186, 10186, 10186, 10186, 10186, 10186, 10186, 10186, 10186, 10186, 1	Triumph	10177, 10346, 10516, 10556	Vidtech	10019, 10036, 10178	Worldview	10455
TVS 10463 Vinc 11756 10817 TVTEXT 95 10566 Vision 10322, 10371, 10218, 10320 Xianghai 10009 Uher 10037, 10206, 10320, 10374, 10418, 10480, 1020 Vistar 10206, 10361, 10548 Xiangyang 10264, 10412, 10817 Ultravox 10037, 10087, 10102, 10216, 10247 Voxson 10087, 10183, 10178, 10363, 10418 Xilngyang 10264, 10412, 10817 Unic 10163 Waltham 10037, 10193, 10183, 10217, 10363, 10418 Xingyang 10412 Unick of 10163 10163 Waltham 10037, 10193, 10183, 10217, 10366, 10418, 10316, 10418, 10412, 10817 Xingshai 10412 Universum 101037, 10037, 10714, 10715, 11037 Wards 100000, 10010, 10018, 10019, 10020, 10037, 10001, 10021 Xingshai 1042 Universum 100037, 10036, 10037, 10074 Wards 10001, 10010, 10018, 10019, 10018, 10019, 10009, 10009, 10018, 10019	Tsoschi	10282	Viewsonic	10724, 10857, 10864, 10885, 11755	Xenius	10634, 10661
TYTEXT 95 10556 Vision 10032, 10037, 10264, 10320, 10374, 10418, 10480, 10481, 10480, 10486 Visiar 10206, 10361, 10548 Xiangyang 10264, 10412 Uher 10486 Vizio 10884, 10885, 11756 Xiangyang 10264, 10412 Ultravox 10037, 10108, 1012, 10216, 10247 Vizio 10884, 10885, 11786, 10363, 10418, 10363, 10418, 10412 Xinghui 10264, 10412, 10817 Unic 10163 Waltham 10037, 10108, 1019, 10135, 10217, 10356, 10418, 1037 Xinghui 1009 United 10037, 10455 Wards 10000, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10020, 10020, 10024, 10027, 10030, 10047, 10018, 10019, 10020, 10024, 10024 Xingfu 10064 Universum 10009, 10011, 10032, 10036, 10037, 10070, 10084, 10055, 10166, 10065, 10066, 10060	Tuntex	10009, 10030, 10092	Viking	10046	Xiahua	10009, 10264, 10412, 10698, 10773, 10779,
Uher 10037, 10206, 10320, 10374, 10418, 10480, Vistar 10206, 10361, 10548 Xiangyang 10264, 10412 10009	TVS	10463	VInc	11756		10817
10486 Vizio 10864, 10885, 11756 Xiangyu 10009 Ultravox 10037, 10087, 10102, 10216, 10247 Voxson 10087, 10163, 10178, 10363, 10418 Xihu 10264, 10412, 10817 Unic 10163 Waltham 10037, 1019, 10163, 10217, 10356, 10418 Xinaghai 10412 Unic 10037, 10455 Toxon, 10666, 10714, 10715, 11037 Wards 10000, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, Xinghai 10264 Universal 10027, 10037 10037, 10037 10024, 10024, 10024, 10027, 10030, 10047, 10051, Xinrisong 10848 Universum 10009, 10111, 10032, 10036, 10037, 10070 100111, 10135, 10154, 10156, 10165, 10166, XMS 10698 Universum 10177, 10191, 10200, 10217, 10247, 10264, 10178, 10179, 10180, 10186, 10187, 10186, 10186, 10187, 10189 10177, 10191, 10200, 10217, 10247, 10264, 10178, 10179, 10180, 10186, 10187, 10866, Xoceco 10779, 10785 10290, 10346, 10361, 10362, 10370, 10411, 11147, 11156, 11347 Xrypton 10037 10418, 10421, 10473, 10480, 10492, 10512, Warumaia 10374, 10661 Xuelian 10848 10535, 10544, 10556, 10618, 10631, 10688, Warson 10009, 10037, 10218, 10320, 10394, 10579, Yamaha 10019, 10030, 10650, 10769, 10833, 10839 10178	TVTEXT 95	10556	Vision	10032, 10037, 10217, 10264, 10320	Xianghai	10009
Ultravox 10037, 10087, 10102, 10216, 10247 Voxson 10087, 10163, 10178, 10363, 10418 Xihu 10264, 10412, 10817 Unic 10163 Waltham 10037, 1019, 10163, 10217, 10356, 10418, Xingfu 10009 United 10037, 10806, 10714, 10715, 11037 Wards 10000, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, Xingfu 10026 Universal 10027, 10037 10024, 10027, 10030, 10047, 10051, Xinrisong 1088 Universum 1009, 10011, 10032, 10036, 10037, 10070, 10054, 10055, 10056, 10060, 10080, 10080, 10096, XLogic 10698 10177, 10191, 10200, 10217, 10247, 10244, 10178, 10179, 10180, 10156, 10166, 10166, 10166, XIMS 10698 10178, 10179, 10180, 10411, 1011140, 11156, 11147, 11156, 11347 Xrypton 10037 10183, 10418, 10421, 10473, 10480, 10492, 10512, Warumaia 10374, 10661 Xuelian 10037 Univox 10037, 11437 Yamah 10018, 1037, 11437 Yamah 10019, 10030, 10660, 10769, 10833, 10839 Utax 10163 Waycon 10156 Yinge 10009 10037, 10108 V2max 10163	Uher	10037, 10206, 10320, 10374, 10418, 10480,	Vistar	10206, 10361, 10548	Xiangyang	10264, 10412
Unic 10163 Waltham 10037, 10109, 10163, 10217, 10356, 10418, 1037 Xinaghai 10412 Unic Line 10037, 10455 10443, 10668, 11037 Xingfu 10009 United 10037, 10606, 10714, 10715, 11037 Wards 10000, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, 10020, 10030, 10047, 10051, 10264 Xinghai 10264 Universal 10027, 10037 10024, 10027, 10024, 10027, 10030, 10047, 10051, 10051, 10169, 1068, 1068, 1068, 1068, 10080, 10080, 10080, 10086, 1068, 1068 XLogic 10688 Universum 10104, 10105, 10146, 10157, 10163, 10170, 10141, 10155, 10154, 10156, 10166, 10165, 10166, 1068, 1068, 10698 Xinghai 10688 10177, 10191, 10200, 10217, 10247, 10264, 10267, 10024, 10027, 10024, 10027, 10030, 10047, 10051, 10080, 10080, 10080, 10080, 10080, 10080, 10080, 10088 Xinghai 10698 10177, 10191, 10200, 10217, 10247, 10247, 10270, 10270, 10024, 10027, 10024, 10027, 10024, 10051, 10080, 10080, 10080, 10080, 10080, 10080, 10080, 10088 Xinghai 100779, 10264 10177, 10191, 10200, 10217, 102247, 10264, 10217, 102247, 10264, 10217, 102247, 10264, 10218, 10217		10486	Vizio	10864, 10885, 11756	Xiangyu	10009
Unic Line 10037, 10455 10443, 10668, 11037 Xingfu 10009 United 10037, 10606, 10714, 10715, 11037 Wards 10000, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, Xinghai 10264 Universul 10027, 10037 10037, 10037, 10030, 10037, 10070, 10054, 10055, 10056, 10060, 10080, 10080, 10096, XLogic 10688 Universul 10104, 10105, 10146, 10157, 10163, 10170, 10111, 10135, 10154, 10156, 10165, 10166, XMS 10698 10177, 10191, 10200, 10217, 10247, 10264, 10178, 10179, 10180, 10186, 10187, 1086, Xccco 10779, 10785 10290, 10346, 10361, 10362, 10370, 10411, 11147, 11156, 11347 Xrypton 10037 10418, 10421, 10473, 10480, 10492, 10512, Warumaia 10374, 10661 Xuelian 10884 Univox 1037, 11437 Yamaha 10009, 10037, 10218, 10320, 10394, 10579, Yamaha 10019, 10033, 10380, 10369,	Ultravox	10037, 10087, 10102, 10216, 10247	Voxson	10087, 10163, 10178, 10363, 10418	Xihu	10264, 10412, 10817
United 10037, 10606, 10714, 10715, 11037 Wards 10000, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020, Xinghai 10264 Universal 10027, 10037 Wards 10021, 10024, 10027, 10030, 10047, 10051, Xinrisong 1088 Universum 10009, 10011, 10032, 10036, 10037, 10070, 10163, 10170, 10164, 10157, 10163, 10170, 10163, 10170, 10181, 10154, 10156, 10165, 10166, 10165, 10166, 10165, 10166, 10167, 10168, 10167, 10168, 10177, 10191, 10200, 10217, 10247, 10264, 10178, 10179, 10180, 10186, 10187, 10866, 10260, 10037 Xinghai 1088 10104, 10105, 10146, 10157, 10163, 10170, 10163, 10170, 10180, 10164, 10165, 10165, 10166, 10166, 10165, 10166, 10165, 10166, 10166, 10187, 10866, 1029, 10346, 10361, 10362, 10370, 10411, 10174, 11156, 11347 Xinghai 10698 10177, 10191, 10200, 10217, 10247, 10247, 10264, 10277, 10247, 10247, 10247, 10247, 10247, 10247, 10247, 10247, 10248, 10164, 10185, 10166, 10187, 10186, 10187, 1	Unic	10163	Waltham	10037, 10109, 10163, 10217, 10356, 10418,	Xinaghai	10412
Universal 10027, 10037 10021, 10024, 10027, 10030, 10047, 10051, Xinrisong 10848 Universum 10009, 10011, 10032, 10036, 10037, 10070, 10054, 10055, 10056, 10060, 10080, 10096, XLogic 10698 10104, 10105, 10146, 10157, 10163, 10170, 10111, 10135, 10154, 10156, 10165, 10166, 10165, 10166, XMS 10698 10177, 10191, 10200, 10217, 10247, 10264, 10178, 10179, 10180, 10186, 10187, 10866, Xoceco 10779, 10785 10290, 10346, 10361, 10362, 10370, 10411, 11147, 11156, 11347 Xrypton 10037 10418, 10421, 10473, 10480, 10492, 10512, Warumaia 10374, 10661 Xuelian 10848 10535, 10544, 10556, 10618, 10631, 10668, Watson 10009, 10037, 10218, 10320, 10394, 10579, Yamaha 10019, 10030, 10650, 10769, 10833, 10839 Univox 10037, 10087, 10163, 10337 Watt Radio 10102, 10216, 10544 Yapshe 10250 Utax 10163 Waycon 10156 Yokan 10037, 10109 V2max 10865 Wegavox 10036, 10037, 10087 Yoka 10009, 10037, 10216, 10217, 10218, 10247, 10218, 10247, 10218, 10247, 10218, 10247, 10218, 10247, 10218, 10247, 10248, 10247, 10248, 10247, 10248, 10247, 10248,	Unic Line	10037, 10455		10443, 10668, 11037	Xingfu	10009
Universum 10009, 10011, 10032, 10036, 10037, 10070, 10163, 10170, 10164, 10165, 10166, 10165, 10166, 10166, 10166, 10166, 10167, 10163, 10170, 10191, 10200, 10217, 10247, 10264, 10290, 10346, 10361, 10362, 10370, 10411, 10136, 10166, 10166, 10166, 10166, 10166, 10167, 10163, 10164, 10165, 10164, 10165, 10166, 10166, 10167, 10163, 10362, 10370, 10411, 10418, 10421, 10473, 10480, 10492, 10512, 10535, 10544, 10556, 10618, 10631, 10688, 10374, 10661 1017	United	10037, 10606, 10714, 10715, 11037	Wards	10000, 10016, 10017, 10018, 10019, 10020,	Xinghai	10264
10104, 10105, 10146, 10157, 10163, 10170,	Universal	10027, 10037		10021, 10024, 10027, 10030, 10047, 10051,	Xinrisong	10848
10177, 10191, 10200, 10217, 10247, 10264, 10290, 10346, 10361, 10362, 10370, 10411, 10418, 10421, 10473, 10480, 10492, 10512, 10535, 10544, 10556, 10618, 10631, 10668, 10194,	Universum	10009, 10011, 10032, 10036, 10037, 10070,		10054, 10055, 10056, 10060, 10080, 10096,	XLogic	10698
10290, 10346, 10361, 10362, 10370, 10411, 11147, 11156, 11347 Xrypton 10037 10418, 10421, 10473, 10480, 10492, 10512, Warumaia 10374, 10661 Xuelian 10848 10535, 10544, 10556, 10618, 10631, 10668, Watson 10009, 10037, 10218, 10320, 10394, 10579, Yamaha 10019, 10030, 10650, 10769, 10833, 10839 11037, 11437 Yamishi 10217, 10282, 10455 Vancor 10037, 10087, 10163, 10337 Watt Radio 10102, 10216, 10544 Yapshe 10250 Vancor 10163 Vancor Vancor 101668, 11037, 11087 Vancor 101668, 11037, 10087 Vancor 10037, 10087, 10109 Vancor 10865 Vancor 10865 Vancor		10104, 10105, 10146, 10157, 10163, 10170,		10111, 10135, 10154, 10156, 10165, 10166,	XMS	10698
10418, 10421, 10473, 10480, 10492, 10512, 10535, 10544, 10556, 10618, 10631, 10668, 1009, 1009, 10037, 10218, 10320, 10394, 10579, 1009, 10037, 10087, 10183, 10389, 1009, 10037, 10087, 10163, 10337		10177, 10191, 10200, 10217, 10247, 10264,		10178, 10179, 10180, 10186, 10187, 10866,	Xoceco	10779, 10785
10535, 10544, 10556, 10618, 10631, 10668, 11037, 11437Watson10009, 10037, 10218, 10320, 10394, 10579, 10668, 11037, 11437Yamaha10019, 10030, 10650, 10769, 10833, 10839Univox10037, 10087, 10163, 10337Watt Radio10102, 10216, 10544Yapshe10250Utax10163Waycon10156Yingge10009V2max10865Wega10036, 10037, 10087Yokan10037, 10109V7 Videoseven11755Wegavox10037Yoko10009, 10037, 10216, 10217, 10218, 10247,		10290, 10346, 10361, 10362, 10370, 10411,		11147, 11156, 11347	Xrypton	10037
11037, 11437 Yamishi 10217, 10282, 10455 Univox 10037, 10087, 10163, 10337 Watt Radio 10102, 10216, 10544 Yapshe 10250 Utax 10163 Waycon 10156 Yingge 10009 V2max 10865 Wega 10036, 10037, 10087 Yokan 10037, 10109 V7 Videoseven 11755 Wegavox 10037 Yoko 10009, 10037, 10216, 10217, 10218, 10247,		10418, 10421, 10473, 10480, 10492, 10512,	Warumaia	10374, 10661	Xuelian	10848
Univox10037, 10087, 10163, 10337Watt Radio10102, 10216, 10544Yapshe10250Utax10163Waycon10156Yingge10009V2max10865Wega10036, 10037, 10087Yokan10037, 10109V7 Videoseven11755Wegavox10037Yoko10009, 10037, 10216, 10217, 10218, 10247,		10535, 10544, 10556, 10618, 10631, 10668,	Watson	10009, 10037, 10218, 10320, 10394, 10579,	Yamaha	10019, 10030, 10650, 10769, 10833, 10839
Utax 10163 Waycon 10156 Yingge 10009 V2max 10865 Wega 10036, 10037, 10087 Yokan 10037, 10109 V7 Videoseven 11755 Wegavox 10037 Yoko 10009, 10037, 10216, 10217, 10218, 10247,		11037, 11437		10668, 11037, 11437	Yamishi	10217, 10282, 10455
Utax 10163 Waycon 10156 Yingge 10009 V2max 10865 Wega 10036, 10037, 10087 Yokan 10037, 10109 V7 Videoseven 11755 Wegavox 10037 Yoko 10009, 10037, 10216, 10217, 10218, 10247,	Univox	10037, 10087, 10163, 10337	Watt Radio		Yapshe	
V7 Videoseven 11755 Wegavox 10037 Yoko 10009, 10037, 10216, 10217, 10218, 10247,	Utax	10163	Waycon	10156	Yingge	10009
V7 Videoseven 11755 Wegavox 10037 Yoko 10009, 10037, 10216, 10217, 10218, 10247,	V2max	10865	Wega	10036, 10037, 10087	Yokan	10037, 10109
21 10264, 10339, 10421		11755		10037		10009, 10037, 10216, 10217, 10218, 10247,
∠ 1				21		10264, 10339, 10421

Yongbao	10848	Cambridge	30157	IR	30000
Yonggu	10009	Carrera	30194	JVC	30072, 30655, 31294, 31697
Yoshita	10706	Carver	30157, 30179, 30437	Kenwood	30028, 30036, 30037, 30157, 30190, 30626,
Youlanasi	10817	CCE	30157	Kenwood	30681, 30826
Yousida	10009, 10848	CDC	30420	KLH	31318, 31711
Yuhang	10009	CEC	30174, 30420	Kodak	30287
Zanela	10238	Classic	31297	Korsun	31484
Zanussi	10206, 10264, 10363	Condor	30164, 30194	Koss	31317
Zenith	10016, 10017, 10092, 10178, 10463	Copland	30393	Krell	30157
	10208, 10339	Crown	30122		30018
Zenor	·			Kyocera	
ZhuHai	10009, 10374	Cyrus	30157	LG	31208
Zonda	10003, 10698, 10779	DAK	30245	Linn	30157
ZX	10418	DBX	30018, 30254	Loewe	30157
OD		Denon	30003, 30626, 30766, 30873, 31234,	Luxman	30093, 30393
CD			*[31867] , 31868	LXI	30305
Acoustic Research	30420	DKK	30000	Magnavox	30157, 30305
ADC	30018	DMX Electronics	30157	Marantz	30029, 30157, 30180, 30626
Adcom	30155, 30234	Dual	30003, 30194, 30196	Mark	30194
Advantage	30032	Dynamic Bass	30179	Mark Levinson	31484
Aiwa	30012, 30124, 30157, 31690	EEC	30194	Matsui	30157
Akai	30156, 30766, 31688	Elektra	30437	McIntosh	30287
Arcam	30157	Emerson	30155, 30164, 30305, 30469	MCS	30029, 30043
Audio Alchemy	30194	Fisher	30088, 30174, 30179, 30342, 31325	Memorex	30032, 30155, 30164, 30175, 30180, 30305
Audio Dynamics	30018	Garrard	30245, 30280, 30393, 30420, 30425	Meridian	30157
Audio Pro	30437	GE	30009	Micromega	30157
Audio Research	30157	Genexxa	30032, 30164, 30305, 30426	Miro	30000
Audio-Technica	30170	Goldmund	30157	Mission	30157
Audiolab	30157	GoldStar	30417, 31208	Mitsubishi	30156
Audiomeca	30157	Goodmans	30245, 30280, 30305	MTC	30420
Audioton	30157	GPX	31296	Musical Fidelity	30393, 30437
Bestar	30164	Grundig	30157	Myryad	30157
BSR	30194, 30245	Harman/Kardon	30157, 30173, 30426, 31202	NAD	30000, 31208
Burmester	30420	Hitachi	30032, 30155, 30038	Nagaoka	30018
Bush	30245	Inkel	30180, 30196, 30437	Naim	30157
Cairn	30157	Integra	30101	Nakamichi	30147
California Audio Lab	s 30029, 30303	Intersound	30245	NEC	30043, 30234

Nikko	30164, 30170, 30174	Sanyo	30087, 30179, 30342
NSM	30157	SAST	30157
Oak	30145	Scott	30155, 30164, 30305
Onkyo	30101, 30868, 31685	Sears	30305
Optimus	30000, 30032, 30037, 30087, 30145, 30175,	Sharp	30037, 30180, 30861, 31658, 31684
	30179, 30194, 30196, 30280, 30305, 30342,	Sherwood	30180, 30196, 30426, 31067
	30420, 30426, 30437, 30468, 31063, 31075	Shure	30043
Orion	30393	Siemens	30157, 30180
Panasonic	30029, 30207, 30303, 30752, 31682	Silsonic	30036, 30888
Parasound	30194, 30420	Simaudio	30157
Penney	30043	Sonic Frontiers	30157
Perform Hifi	30420	Sony	30000, 30100, 30185, 30490, 30604, 30605,
Philips	30157, 30287, 30626		31364
Pioneer	30032, 30101, 30305, 30468, 31062, 31063,	Soundesign	30145, 30425
	31087	STS	30018
PMG	30164	Sugden	30157
Polk Audio	30157	Symphonic	30305
Poppy	30164	TAG McLaren	30157
Proceed	30420	Tandy	30032
Proton	30157	Tascam	30420
QED	30157	TDK	31208
Quad	30157	Teac	30174, 30180, 30393, 30420
Quasar	30029	Tec	30245
Radiola	30157	Technics	30029, 30207, 30303
RadioShack	31075	Thomson	30053
RCA	30009, 30032, 30053, 30155, 30179, 30305,	Thorens	30157
	30420, 30468, 30764, 31062	Thule Audio	30157
Realistic	30155, 30164, 30175, 30179, 30180, 30420	Tivoli Audio	31553
Restek	30157	Tokai	30164, 30420
Revox	30157	Toshiba	31693
Roadstar	30461	Traxdata	30626
Roksan	30420	Universum	30053, 30157, 30437
Rotel	30157, 30420	Vector Research	30194, 30417
Royal	30164, 30420	Victor	30072
SAE	30157	Wards	30000, 30032, 30053, 30087, 30157, 30179
Sansui	30157, 30202, 30305		

Yamaha	30000, 30032, 30036, 30037, 30170, 30187,
	30888, 31292
Yoko	30194
Yorx	30461
Zonda	30157

CDR

Classic	31297
Denon	30626, 30766, 31868
Fisher	31325
GPX	31296
Harman/Kardon	31202
JVC	30072, 31294
Kenwood	30626
LG	31208
Marantz	30626
NAD	31208
Philips	30626
Pioneer	31062, 31087
RCA	30053, 30420
Sony	30000, 30100, 31364
TDK	31208
Teac	30420
Yamaha	30888, 31292

TAPE

Aiwa	20029, 20197, 20200, 21315
Akai	20283, 20439
Arcam	20076
Carver	20029
Denon	20076, 20371, 21311, 21471
Fisher	20074
Garrard	20308, 20309, 20375, 20439
Genexxa	20439
GoldStar	20353, 20375
Grundia	20029, 20229, 20375

Harman/Kardon	20029, 20182, 21314
Inkel	20070, 20071, 20337
JVC	20244, 20273, 20274, 20303, 20304, 20310,
	21309
Kenwood	20070, 20071, 20092, 20233, 20234, 21364
LG	20375
Luxman	20308, 20309
Magnavox	20029
Marantz	20009, 20029
Memorex	20099
Mitsubishi	20283, 20439
Myryad	20029
Onkyo	20135, 20136, 20282
Optimus	20027, 20220, 20337, 20439
Orion	20308, 20309, 20353
Panasonic	20229
Philips	20029, 20229
Phonotrend	20337
Pioneer	20027, 20099, 20220, 21306, 21312
Polk Audio	20029
Radiola	20029
RCA	20027, 20220
Revox	20029, 20190
Sansui	20009, 20029
Sanyo	20074
Sharp	20231, 20371
Sherwood	20337
Siemens	20029
Sonic	20375
Sony	20170, 20234, 20243, 20291, 21313
TaeKwang	20439
Tandberg	20109
Teac	20280, 20283, 20289, 20308, 20309
Technics	20229, 20353
Thorens	20029
Universum	20375, 20439

Victor	20244, 20273, 20274
Wards	20027, 20029
Wharfedale	20439
Yamaha	20094, 20097

D\/D

21972
21972
21972
21972
20739
21972
21972
21972
21972
20739
20739
21972
21972
21972
21972
21972
21972
21972
21972
20616
20618, 20739
20880
20614, 20616
20614, 20616
20636, 21972
21972
21972
21972
20618, 20636, 20739
21008, 21972

Touch	21972
Viewsonic	21972
Voodoo	21972
ZT Group	21972

※ これらのコードはSAT/CBLモードにプリセットしてご使用く ださい。

TV/DVD Combination

TV/DVD COIIIR	, inacion
Advent	41016
Apex Digital	40830
Audiovox	41071, 41121, 41122
Axion	41071
Broksonic	40695
Bush	40516, 40713, 40884
Denver	41353, 41359
Emerson	41268
Go Vision	41071
Grundig	40695
Hitachi	41247
Jensen	41016
Konka	40719, 40720
Panasonic	41490
Philips	40854, 41260
Prima	41016
RCA	41022
Samsung	40899
Sansui	40695
Sova	41122
Sylvania	40675, 41268
Toshiba	40695
※ これらのコード	はDVDモードにプリセットしてご使用くだ
さい。	
Bush	10698, 11037
Denver	10587
Sylvania	10171

Bush	10698, 11037			
Denver	10587			
Sylvania	10171			

※ これらのコードはTVモードにプリセットしてご使用ください。

TV/VCR Combination

America Action	10180
Audiovox	10180
Emerson	10236
Funai	11977
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Aiwa	20000, 20479
America Action	20278
Audiovox	20278
Broksonic	20002, 20479, 21479
Citizen	21278
Colt	20072
Curtis Mathes	21035
Daewoo	21278
Emerson	20002, 20294, 20479, 21278, 21479
Funai	20000, 21333
GE	20240, 20807, 21035, 21060
GoldStar	21237
Harley Davidson	20000
Hitachi	20000
Lloyd's	20000
Magnasonic	21278
Magnavox	20000, 21781
Magnin	20240
Memorex	20162, 21237
MGA	20240
Mitsubishi	20043, 20807
Optimus	20162
Orion	20002, 20479, 21479
Panasonic	20162, 21035, 21308
Penney	20240, 21035, 21237
Philco	20479
Quasar	20162, 21035
RadioShack	20000
RCA	20240, 20807, 21035, 21060
Samsung	20432, 21014

Sansui	20000, 20479, 21479			
Sanyo	20240, 21330			
Sears	20000, 21237			
Sharp	20807			
Sony	20000, 21232, 21295			
Sylvania	21781			
Symphonic	20000			
Teac	20000			
Thomas	20000			
Toshiba	20845, 21145, 21323			
Zenith	20000, 20479, 21479			
※ これらのコードはVCRモードにプリセットしてご使用ください。				

TV/VCR/DVD Combination

Akai	40899				
Broksonic	40868				
Emerson	40821				
Funai	41334				
Magnavox	40821				
Panasonic	41362, 41462				
RCA	41132				
Sharp	40630				
Superscan	40821				
Sylvania	40821				
Toshiba	41045				
※ これらのコードはDVDモードにプリセットしてご使用くだ					
さい。					
Sharp	20807				

*[]: 工場出荷時に設定されているプリセットコードです。

※ このコードはVCRモードにプリセットしてご使用ください。

DENON製DVDプレーヤー	プリセットコード
DVD-550/900/1000/1400/ DVD-1500/1910/2200/2800/ DVD-2900/2910/3800/3910/ DVD-A11/A1/A1XV	41470
DVD-800/1600/2000 DVD-2500/3300	40490

初期設定:"41470"



株式会社デノンコンシューマーマーケティング

本 社 〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2

茅場町タワー 14F

お客様相談センター TEL: 045-670-5555

【電話番号はお間違えのないようにおかけください。】

受付時間 9:30~12:00、12:45~17:30 (弊社休日および祝日を除く、月~金曜日)

故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先(サービスセンター)については、次の URL でもご確認できます。

http://denon.jp/info/info02.html

後日のために記入しておいてください。										
購	λ	店	名	:			電話 (-	-)
ご則	- 構入	年月	引日	:	年	月	В			